# **Endliche Automaten & Rotary Encoder**

Thema

Rotary Encoder (RE)

RE Aufbau

Schritte & Takte

**Decoding Tabelle** 

**RE Funktion** 

**RE Bouncing** 

Wege zur Lösung

"Endlicher Automat" von Peter Csurgay

**Exkurs Automaten** 

Tresor

Tresor Symbole

**Tresor Tabelle** 

**Mealey Automat** 

Lampe

Lampe Symbole & Funktionen

Anwendung auf RE

RE mit Übergängen

**RE FLACY** 

**RE Symbole** 

**RE Tabelle** 

Polling oder Interrupt

**Arduino Script** 

Sketch Peter Csurgay

Sketch EBW

Links


Kontakt & Dokumente

Thema	
Anlass	<ul> <li>Bei einer RGB-LED sollte der Farbwert im HSV-Farbraum genau eingestellt werden. Die Werte liegen zwischen 0 und 360.</li> </ul>
	• Die Einstellung der Werte über ein Potentiometer erwies sich als zu ungenau.
	<ul> <li>Ein Rotary Encoder (RE) mit z.B. 20 Schritten pro Umdrehung als Lösung.</li> </ul>
Problem	<ul> <li>Das einfache Auslesen der beiden Datenleitungen zeigt einen Bouncing-Effekt, was zu Sprüngen beim Zählen führt.</li> </ul>
Abhilfe	<ul> <li>Geeigneten Arduino-C++-Code, der die Sprünge eliminiert.</li> </ul>
Themen	<ul> <li>Aufbau und Funktion des Rotary Encoders.</li> <li>Aus dem Internet Erfahrungen mit Software Lösungen erkunden.</li> <li>Theoretischer Ansatz "endlicher Automat" verstehen und anwenden.</li> <li>Rotary Encoder als Mealey-Automat darstellen.</li> <li>Umsetzen des Encoder-Automaten in lesbaren, d.h. nachvollziehbaren, Arduino-C++-Code.</li> <li>Optimieren hinsichtlich der Geschwindigkeit und der Effizienz.</li> </ul>

# Rotary Encoder (RE)

#### KY-040





Datenleitungen	CLK DT	(RE pin A) (RE pin B)
Taster	SW	
Spannung 5 V	"+"	(VCC)
Masse	GND	

Quelle: <a href="https://docs.wokwi.com/de-DE/parts/wokwi-ky-040">https://docs.wokwi.com/de-DE/parts/wokwi-ky-040</a>


## RE Aufbau

Rotary-Encoder **KY-040** 

Die Kontakte liegen auf positiver Spannung (Pullup-Widerstände).



Die dunklen Kontakte sind mit Masse (GND) verbunden.



	CW
CLK	DT
1	1
0	1
0	0
1	0

C	CW
<b>→</b> CLK	DT
1	1
1	0
0	0
0	1

Quelle:


https://www.instructables.com/A-Complete-Arduino-Rotary-Solution/

# Schritte & Takte

	Der KY-40 erzeugt 4 Takte für einen Schritt. Fügt man CLK und DT binär zusammen, liegt ein gray-code vor.				
Uhrzeigersinn CW	CLK	DT	Gegen Uhrzeigersinn CCW	CLK	DT
Start	1	1	Start	1	1
Takt 1	0	1	Takt 1	1	0
Takt 2	0	0	Takt 2	0	0
Takt 3	1	0	Takt 3	0	1
Takt 4	1	1	Takt 4	1	1

1 Umdrehung:	Besteht aus 20 Schritten
jeder Schritt:	Aus 4 Takten
	Es sollen hier nur die Schritte gezählt werden.


# **Decoding Tabelle**



RE Funktion			
Ziel	Zählen der Schritte. Unterscheiden zwischen Uhrzeigersinn (CW) und gegen den Uhrzeigersinn (CCW).		
Ausgangszustand?	CLK auf HIGH und DT auf HIGH.		
Drehrichtung?	Bei CW folgt: auf CLK=HIGH und DT=HIGH: CLK=LOW und DT=HIGH		
	Bei CCW folgt: auf CLK=HIGH und DT=HIGH: CLK=HIGH und DT=LOW		
Algorithmus Durch Vergleich des letzten mit dem aktuellen Zustand kann die Drehrichtung entschieden werden!			
Prinzip	Ein vorheriger <b>Zustand</b> , gefolgt von einem <b>Übergang</b> , führt zu einem bestimmten nachfolgenden <b>Zustand</b> .		
Endlicher Automat (Typ Mealey)	Damit sind die Voraussetzungen für einen "endlichen Automaten" erfüllt.		

# **RE Bouncing**

Problem Leider kommt es zum Bouncing-Effekt.




Ursache	Beim Übergang von einem Takt zum Folgetakt treten nicht erwünschte Sprünge im Potential der Datenleitungen CLK und DT auf.
Folgen für Ein Programm (Arduino-Sketch) sollte diesen Effekt erkennen, ansonster Algorithmus beim Zählen der Schritte unerwünschte Sprünge auf.	

# Wege zur Lösung

Ziel	Arduino-C++-Code entwickeln
Aufgaben	<ul> <li>Zählen der Schritte im Uhrzeigersinn (CW) und gegen den Uhrzeigersinn (CCW).</li> <li>Bouncing erkennen und sauberes Zählen erreichen.</li> </ul>
Google ChatGPT	Zahlreiche sehr unterschiedliche Ansätze.
Bester Vorschlag	"A Complete Arduino Rotary Solution" (FSM) von Peter Scurgay. Siehe: <u>A Complete Arduino Rotary Solution</u> : <u>5 Steps – Instructables</u>
	Die Lösungsidee besteht darin, die Funktion des Rotary Encoders in einer "Finite State Machine" (FSM) abzubilden.
Englisch: Deutsch:	"Finite State Machine" (FSM) "endlicher Automat"
Idee	Nur bei einem fehlerfreien Durchlauf der 4 Takte, soll ein Schritt gezählt werden.

# "Endlicher Automat" von Peter Csurgay



Quelle: <a href="https://www.instructables.com/A-Complete-Arduino-Rotary-Solution/">https://www.instructables.com/A-Complete-Arduino-Rotary-Solution/</a>

# **Exkurs Automaten**

Automaten	Ein Thema der theoretischen Informatik.
Definition	<ul> <li>Automaten kann man sich als eine Art "Maschine" vorstellen, die einem festgelegtem Schema folgt.</li> </ul>
	• Ein "endlicher Automat" ist ein Modell eines Systems mit endlichen vielen Zuständen.
Kaffeemaschine <b>Zustände</b>	<ul> <li>Eine Kaffeemaschine kann sich in den verschiedenen Zuständen befinden:</li> <li>warten,</li> <li>Kaffee brühen,</li> <li>Kaffee warm halten.</li> </ul>
Übergänge	Wenn der Brühvorgang <b>ausgelöst</b> wird, soll der Kaffee gebrüht werden. Wenn dieser <b>beendet</b> ist, soll der Kaffee warm gehalten werden.
Erfahrung	Der Automat setzt sich aus Zuständen und Übergängen zusammen.
Definition	Zu jedem Zeitpunkt befindet sich ein Automat in genau einem Zustand. Übergänge werden anhand einer Übergangsfunktion beschrieben.

## Tresor

Aufbau Ein Schlüsseltresor mit 2 Tasten.

Eine Taste für die Ziffer "0".

Eine Taste für die Ziffer "1".

Bedingungen 1. Es sollen mindestens 3 Ziffern eingegeben werden.

2. Eine Pin mit 3 Nullen ist nicht erlaubt.



Versuch 1:

Zustände:

z0, z1



Bedingungen? Es können beliebige Pin-Varianten eingegeben werden.

Nicht erfüllt.

Hinweis: Der Endzustand ist entweder wahr oder falsch!

## Tresor

#### Aufbau


Ein Schlüsseltresor mit 2 Tasten.

Eine Taste für die Ziffer "0".

Eine Taste für die Ziffer "1".


### Bedingungen

- 1. Es sollen mindestens 3 Ziffern eingegeben werden.
- 2. Eine Pin mit 3 Nullen ist nicht erlaubt.



## Versuch 2:


# Zustände: z0 bis z3



## Bedingungen?

- Bedingung 1 erfüllt: Es müssen 3 Ziffern in beliebigen Pin-Varianten eingegeben werden.
- Bedingung 2 nicht erfüllt.
- Z.B. führt das Wort "11" zur Blockade.

## Tresor



Bedingungen: mindestens 3 Ziffern und keine Nuller-Pin erfüllt.

# **Tresor Symbole**

## Symbole & Bedeutungen

Typ:	Norm	Hier:	
Akzeptor	Q	z =	endliche Menge von Zuständen
	$\Sigma$ Sigma	E =	Eingabealphabet
	δ Delta	u =	Übergangsfunktion (Zustand)
	$Q_0$	<b>z0</b> =	Startzustand
	F	zE =	Endzustand
	$\Sigma^*$	E* =	Menge aller Wörter

```
Zustände
                      z = \{ z0, z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, Trap \}
                      E = \{ 0, 1 \}
Eingabealphabet
Startzustand
                      z0 = z0
Endzustand
                      zE = z7
```

Mengenlehre


Wörter  $E^* = \{ 100, 110, 001, ... \}$ 

**Zustand-Funktion**  $u:z \times E \rightarrow z$ 

Quelle: FLACI

# **Tresor Tabelle**

# Übergangstabelle Tresor



δ	0	1
TRAP	TRAP	TRAP
z0	z4	z1
<b>z</b> 1	z2	z2
z2	<b>z</b> 7	z7
z4	z5	z2
<b>z</b> 5	TRAP	z7
<b>z</b> 7	<b>z</b> 7	<b>z</b> 7

## **Mealey Automat**

Bisher **Akzeptor**: Endergebnis **wahr oder falsch**.


Jetzt **Transduktor**: Ein Automat mit mehreren **Eingaben- und Ausgaben**.

Der Mealey-Automat hat keine Endzustände.

# Beispiel **Lampe**



# Zustandsgraph (nicht formal)




### Interpretation:

Zu Beginn ist das Licht aus. Wenn ich den Schalter drücke, geht das Licht an. Wenn ich den Schalter nochmals drücke, geht es wieder aus.

Quelle: Endliche Automaten | EF Informatik 2023

## Lampe




# Lampe Symbole & Funktionen

Zustände  $z = \{L \text{ aus, } L \text{ ein }\}$ Eingabealphabet  $E = \{D\}$ Ausgangsalphabet  $A = \{leuchtet, dunkel\}$ Startzustand z0 = L ausMenge aller Wörter  $E^* = \{D\}$ 

Funktionen Zustand:  $u:z \times E \rightarrow z$ 

Ausgabe:  $a : z \times E \rightarrow z$ 



Übe	ergangs- &	k Ausga	abefur	nktion			
	Alter Zustand		Eingabe		Neuer Zustand	Ausgabe	
	Z		Е	$u:z \times E \rightarrow z$		$a:z \times E \rightarrow z$	
	L aus	Х	D	$\rightarrow$	L ein	leuchtet	
	L ein	Х	D	$\rightarrow$	L aus	Dunkel	

## Anwendung auf RE

- Die Potentiale der Datenleitungen CLK und DT wechseln in einem festgelegten Rhythmus. Das ergibt einen stetigen Wechsel von **Zuständen**.
- Die Potentialänderung selbst kann als **Übergang** zwischen den Zuständen aufgefasst werden.

Im Uhrzeigersinn hat der RE die <b>Zustände</b> :	11	01	00	10
In C++ bezeichnet als:	IDLE_11	CW_01	CW_00	CW_10
In FLACI bezeichnet als:	ID11	CW01	CW00	CW10
Gegen den Uhrzeigersinn die Zustände:	11	10	00	01
In C++ bezeichnet als:	IDLE_11	CCW_10	CCW_00	CCW_01
In FLACI bezeichnet als:	ID11	CCW10	CCW00	CCW01

Hiermit sollte sich der Zustandsgraph eines RE erstellen lassen.


# RE mit Übergängen

Rotary-Encoder **KY-040** 

Die Kontakte liegen auf positiver Spannung Pullup-Widerstände.



Die dunklen Kontakte sind mit Erde (GND) verbunden.



	CCW						
<b>→</b>	CLK	DT					
	1	1					
		DTfall					
	1	0					
	CLKfall						
	0	0					
		DTrise					
	1	0					
_	CLKrise						

Quelle:

https://www.instructables.com/A-Complete-Arduino-Rotary-Solution/

#### DTrise / 0 **RE FLACY** CLKrise / 0 DTrise / 0 Zustandsgraph DTrise / 0 Start CLKrise / 0 DTfall / 0 **ID11** Typ: Mealey CLKfall / 0 CLKfall / 0 CLKrise / 0 DTfall / 0 CCW10 CW01 CLKrise / count--DTrise / count++ CLKfall / 0 DTfall / 0 CLKfall / 0 CLKfall / 0 ccwoo) CW00 DTfall / 0 CLKrise / 0 DTrise / 0 DTfall / 0 CW10 CLKrise / 0 CCW01 DTrise / 0 CLKfall / 0 CLKfall / 0

DTfall / 0

CLKrise / 0

Quelle: FLACY
DTrise / 0
DTfall / 0

# **RE Symbole**

Тур:	z = endliche Menge von Zuständen
Mealey	E = Eingabealphabet
	A = Ausgabealphabet
	u = Übergangsfunktion
	a = Ausgabefunktion
	z <sub>0</sub> = Startzustand
	E* = Menge aller Wörter

Zustände	z = {	IDLE_11,	CW_01,	CW_00,	CW_10,	CCW_10	CCW_00	CCW_01 }
Eingabealphabet	E = {	CLKfall,	CLKrise,	DTfall,	DTrise }			
Ausgabealphabet	A = {	count++,	count++	, 0}				
Wörter	E* = {							
Startzustand Funktionen	$z_0 = IDLE\_00$ Zustand: $u: z \times E \rightarrow z$ Ausgabe: $a: z \times E \rightarrow z$							

# **RE Tabelle**

Übergangst	abelle ( C++ B	ezeichne	er)		
	Alter Zustar	nd	Eingabe	Neuer Zustand	Ausgabe
	Z		Е	$u:z \times E \rightarrow z$	$a:z \times E \rightarrow z$
	IDLE_11	X	CLKfall $ ightarrow$	CW_01	0
	CW_01	Х	DTfall $\rightarrow$	CW_00	0
	CW_00	Х	CLKrise $ ightarrow$	CW_10	0
	CW_10	X	DTrise $ ightarrow$	IDLE_11	count++
	IDLE_11	X	DTfall $\rightarrow$	CCW_10	0
	CCW_10	Х	CLKfall $ ightarrow$	CCW_00	0
	CCW_00	х	DTrise $\rightarrow$	CCW_01	0
	CCW_10	Х	CLKrise $ ightarrow$	IDLE_11	count
	0: bedeutet	keine A	usgabe		

## Polling oder Interrupt

## Polling

# void setup() { // put your setup code here, to run once: } void loop() { // code which shall be executed over and over // in this case polling pins 3/CLK and 2/DT CLK = digitalRead(CLKpin); // read Pin 3/CLK DT = digitalRead(DTpin); // read Pin 2/DT // ... }

## Interrupt

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  // Both CLK and DT will trigger interrupts
  // for all level changes
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CLKpin), ISRchange,
                                                    CHANGE);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(DTpin), ISRchange,
                                                    CHANGE);
void loop() {
void ISRchange() {
  oldState = state;
  int CLK = digitalRead(CLKpin);
  int DT = digitalRead(DTpin);
  //...
```

## Arduino Script

# Aufgabe Aus dem Zustandsgraph oder der Übergangstabelle einen lesbaren Arduino-C++-Code erstellen.

```
Comparison == (Equal to) - the comparison of two values leads to true (1) or false (0) operators
```

```
Logical && (AND) - all conditions must be true || (OR) - at least one condition must be true | (NOT) - reverses a condition (true - false, false - true)
```

## Arduino Script

```
"enum"
           Ein enum ist ein spezieller Typ der eine Gruppe von Konstanten (nicht änderbar)
           definiert.
           enum Level { Apfel, Birne, Orange };
Syntax
            // Index
               In Zuweisungen verwendet man die Bezeichner, die in Wirklichkeit den Index als
               Werthaben.
              In Bedingungen werden Indexe verglichen.
                         Index 0
                                  Index 1
Beispiel
           enum State {IDLE 11 , CW 01, ...};
           int state;
                                                      // from previous function-call
                                                                     Index 0
                                                      // e.g. state = IDLE 11
                                            Index 1
           If ( state == IDLE 11 ) state = CW 01;
```

## Sketch Peter Csurgay

```
// State Machine transitions for CLK level changes
void rotaryCLK() {
 if (digitalRead(CLK) == LOW) {
   if (state == IDLE_11) state = CW_01;
   else if (state == CCW 10) state = CCW 00;
 else {
   if (state == CW 00) state = CW 10;
   else if (state == CCW 01) { state = IDLE 11; curVal--; }
// State Machine transitions for DT level changes
void rotaryDT() {
 if (digitalRead(DT) == LOW) {
   if (state == IDLE 11) state = CCW 10;
   else if (state == CW \ 01) state = CW \ 00;
 else {
   if (state == CCW 00) state = CCW 01;
   else if (state == CW 10) { state = IDLE 11; curVal++; }
```

Hinweis: Am besten über den Zustandsgraph zu verstehen.

## Sketch EBW

```
// transition table
// from IDLE 11 with CLKfall (LOW) to CW 01
// from CW 01 with DTfall (LOW) to CW 00
// from CW 00 with CLKrise (HIGH) to CW 10
  from CW 10 with DTrise (HIGH) to IDLE 11
// from IDLE 11 with DTfall (LOW) to CCW 10
// from CCW 10 with CLKfall (LOW) to CCW 00
// from CCW 00 with DTrise (HIGH) to CCW 01
// from CCW 01 with CLKrise (HIGH) to IDLE 11
void ISRchange() {
 // ...
 int CLK = digitalRead(CLKpin);
 int DT = digitalRead(DTpin);
// CW
 if ( state==IDLE 11 && CLK==LOW )    state=CW 01;
 if ( state==CW 00    && CLK==HIGH ) state=CW 10;
 // CCW
 if ( state==IDLE 11 && DT ==LOW )    state=CCW 10;
 if ( state==CCW 10 && CLK==LOW )   state=CCW 00;
 if ( state==CCW 00 && DT ==HIGH ) state=CCW 01;
 if ( state==CCW 01 && CLK==HIGH ) {state=IDLE 11; count--;}
 // ...
```

## Links

https://de.wikipedia.org/wiki/Endlicher Automat

https://de.wikibooks.org/wiki/Theoretische Informatik/ Das Prinzip des Automaten

https://informatik.mygymer.ch/ef2023/02-automaten/01-automaten.html

https://lehrerfortbildung-bw.de/u matnatech/informatik/gym/bp2016/fb2/05 automaten/1 hintergrund/1 infos/

https://bildungsserver.berlin-

brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/faecher/naturwissenschaften/informatik/theoretische informatik/autom aten/automaten und sprachen.pdf

https://www.instructables.com/A-Complete-Arduino-Rotary-Solution/

https://www.pjrc.com/teensy/td libs Encoder.html?#

## Kontakt & Dokumente

E-Mail: <u>H39@email.de</u>

GitHub: <a href="https://github.com/EKlatt/Experiences">https://github.com/EKlatt/Experiences</a>

Verzeichnis "Automaten"