


# **CURSO AVANZADO CYPECAD 2018**

## Descripción

Se realizará el cálculo y diseño de un edificio de hormigón armado de 7 niveles; con el objetivo final de obtener planos y memoria de cálculo bajo las normativas vigentes ecuatorianas. El alumno trabajará la edición de los diferentes elementos estructurales y se explicarán conceptos de estructuración de la edificación para reducir: derivas, periodo, torsión en el edificio, con el fin de obtener una estructura sismo resistente bajo la nueva normativa NEC-14.

## Guía del curso.

#### 1. Normativa utilizada



Para el hormigón armado es legal utilizar la normativa ACI-318M-11, a pesar de que existe la ACI-318M-14. Nos encontramos en un periodo de socialización de la nueva norma y es totalmente permitido usar la norma ACI-318M-11 para la aprobación y legalización de proyectos estructurales.

Para acero conformado y laminado, se usa el método LRFD consistente en la mayoración de cargas para la obtención de esfuerzos en base a las combinaciones de acciones más desfavorables.

La diferencia entre acero conformado y laminado es la forma o técnica de fabricación, mientras que el acero conformado se conforma en frio, dando como resultado generalmente secciones de paredes finas. Por otro lado el acero laminado se obtiene tras el calentamiento del lingote de acero, para posteriormente obtener la forma de la sección final deseada. Suelen tener paredes de sección más gruesas. Este tipo de acero es mejor para estructuras y pórticos principales.

Para el resto de materiales (madera, aluminio) Pueden usarse las normativas europeas. Pero no será el caso para este curso.



### 2. Unidades para la presentación del proyecto

Para presentar el proyecto ante el municipio, las unidades deberán de estar en sistema internacional. Con la NEC-11 estaba permitido usar el sistema M.K.S, es decir (t/m2) Tras aprobarse la nueva NEC-14 en abril de 2015, es de obligado uso las unidades del sistema internacional (S.I). (KN/m2, MPA...)

Pero enseñaremos un truco para trabajar con M.K.S y finalmente antes de obtener planos y memoria, cambiaremos las unidades a S.I con un simple click.



## 3. Introducción de plantillas dwg

Se entregarán unas plantillas arquitectónicas que serán introducidas al programa. El truco será que cada uno de los archivos tendrá el mismo origen de coordenadas (x,y) dentro del programa autocad. Explicaremos como resolver correctamente esta cuestión, con el comando SCP.


01_sotano.dwg	21/08/2014 21:13	Dibujo de AutoCAD
🥞 02_plantaBaja.dwg	21/08/2014 12:29	Dibujo de AutoCAD
🚰 03_plantaAlta-01.dwg	21/08/2014 10:26	Dibujo de AutoCAD
鴑 04_plantaAlta-02-03.dwg	21/08/2014 10:26	Dibujo de AutoCAD
05_plantaAlta-04,dwg	21/08/2014 12:30	Dibujo de AutoCAD
6_Atico.dwg	21/08/2014 16:55	Dibujo de AutoCAD
07_plantaCubierta.dwg	21/08/2014 16:52	Dibujo de AutoCAD



#### 4. Introducción de geometría y cargas en grupos

En base a consideraciones de cargas gravitatorias de la NEC-14. Se introducirán cargas generales en el edificio.

Concretamente en la hipótesis de carga viva y carga muerta.




#### 5. Introducción correcta de columnas

Se explicará cómo introducir correctamente las columnas, mediante el uso de las referencias. También se hablará de ciertas consideraciones sobre el punto fijo que deberán tener estas columnas.





Se crearán ejes de trabajo verticales (A,B,C,D,E) y ejes numéricos horizontales (0,1,2,3,4,5) con el fin de tener referenciadas todas las columnas existentes




### 6. Sismo

Se realizará una explicación de todos los parámetros que intervienen en el sismo dinámico, para una correcta introducción de datos.

Se acudirá a ciertos puntos de la normativa y se le indicará al alumno en que artículos de la norma se debe revisar para rellenar satisfactoriamente los coeficientes y factores que el programa nos pedirá.

Hablaremos de que factores influyen en la fórmula de cortante basal, y cómo este cortante basal actúa en nuestra estructura.





## 7. Configuraremos el botón por posición

Dentro de la configuración interna del programa existe un botón donde podremos configurar todo lo referente a armadura para hormigón armado.

Estos parámetros pueden ser: diámetros para varillas de acero, ganchos, longitudes de anclaje, solapes, longitud máxima de barras, disposiciones de armado...


Se le entregarán a los alumnos las tablas de armado 2016 para vigas, y se enseñará a cargarlas dentro del programa



Dejaremos el botón configurado para poder usar con tranquilidad el programa en Ecuador.




Además se le entregará un video al alumno de cómo realizar correctamente esta configuración.




8. Introduciremos el muro de corte del ascensor/caja de escalera y el resto de muros con los respectivos empujes de tierras

El muro de corte del ascensor/ caja de escalera es el elemento clave para nuestra estructura sismo resistente. Se trata de un núcleo rígido de hormigón armado que nos aportará estabilidad y reducirá notablemente la deformación del edificio en el modo de vibración más desfavorable.





Una vez terminada esta introducción del muro de corte, introduciremos el muro perimetral enterrado, que nos delimitará el perímetro del parqueadero.




Definiremos el empuje en base a un estudio de suelos hipotético. Tendremos en cuenta el peso de una edificación colindante y de tránsito pesado.


## 9. Introduciremos las vigas

Consistirán en unas vigas descolgadas. No introduciremos ábacos, por lo tanto deberán de absorber el esfuerzo a punzonamiento en las zonas próximas a las columnas.

## 10. Introduciremos las losas

Introduciremos las losas, de acuerdo a una configuración predefinida por parte del usuario. Crearemos un nuevo tipo de losa casetonada/alivianada. Introduciremos cargas lineales, puntuales y superficiales en la losa/vigas de acuerdo a como se realizaría en un proyecto real.









# 11. Introduciremos la cimentación

Crearemos el denominado disco rígido sismoresistente, uniendo las zapatas/plintos aisladas, con cadenas de amarre.








## 12. Introducción de la rama


Mediante la opción de losas inclinadas, crearemos una rampa de acceso vehicular.



# 13. Crearemos una estructura metálica

Mediante el programa CYPE 3d, crearemos una estructura de acero en la cubierta. Le añadiremos cargas superficiales en forma de paños.








## 14. Cálculo y edición de la estructura


Llegados a este punto el alumno aprenderá a identificar y diagnosticar la falla de los diferentes elementos estructurales y proponer una solución para cada uno de estos elementos, y hacer cumplir normativa. ACI-318M-11 /NEC-15



# 1) Columnas




# 2) Vigas






# 3) Muros




# 4) Losas





# 5) Cimentación



#### 15. Estructuración de la edificación

El alumno será capaz de identificar los factores que nos indican si nuestra estructura está trabajando bien o no. También se darán las pautas para que la estructura pueda ser aprobada ante un municipio.

Trabajaremos los siguientes conceptos:

- Derivas
- Modos de vibración/periodo
- Torsión en los modos de vibración 1 y 2.

Cuando tengamos el edificio cumpliendo normativa, procederemos a la obtención de la memoria de cálculo y los planos estructurales.

Le daremos al alumno las herramientas para que pueda proponer soluciones ante una deformación excesiva de la edificación.

Enseñaremos a cómo colocar diafragmas, adiafragmar columnas/vigas para una correcta respuesta ante un sismo.

Analizaremos los valores numéricamente y visualmente a través de la deformada del edificio.

Con la normativa en la mano iremos chequeando los puntos críticos de nuestra edificación



Finalmente obtendremos una estructura sismo resistente y apta para ser aprobada en un municipio del Ecuador.

