Proyecto de ejemplo de fuentes de restablecimiento de AVR®

Objetivo

Este proyecto pasa por varias condiciones de reinicio diferentes: reinicio de encendido (POR), reinicio de apagado (BOR) y tiempo de espera del temporizador de vigilancia (WDT), y muestra cómo funciona cada uno en una **placa Xplained** de 328 PB . Se muestra que algunos circuitos externos producen una entrada de voltaje variable, pero también funcionará una fuente de alimentación ajustable.

Para obtener más detalles sobre las **fuentes de restablecimiento de AVR**®, visite <u>Descripción general de las fuentes de restablecimiento de AVR</u>.

Materiales

Herramientas de hardware (opcional)



Herramientas de software



Archivos de ejercicios




Archivos adicionales

archivos



Guía del usuario de la miniplaca Xplained 328PB


Diagrama de conexión




Procedimiento

Tarea 1: abrir y compilar el proyecto

- Descargue los archivos fuente del proyecto de la sección anterior Archivos de ejercicios y descomprímalos en su computadora.
- Abrir Atmel Studio 7
- Seleccione Archivo > Abrir > Proyecto/Solución



- Seleccione ATMEGA328PB_HF0_WDT_Final.atsIn de los archivos de proyecto descargados.
- En el menú Generar, seleccione 'Reconstruir solución'.




Seleccione 'GCC C Executable Project' y asígnele el nombre Project1 . Elija una ubicación para guardar el proyecto en su computadora.



Tarea 2: preparación de la placa

Asegúrese de que el cable USB esté conectado entre la placa y la PC.




3

Tarea 3 - Configuración del programador


Si debugWire está habilitado, desactívelo.

Deshabilitar debugWire (DWEN) ▶

• Haga clic en Herramientas > Programación de dispositivos :




 Haga clic en los botones que están marcados como flechas rojas en la captura de pantalla.




Tarea 4 - Programación de los bits de fusible

 Seleccione las opciones de 'Fusibles' en la barra de opciones de la izquierda y establezca los bits como se muestra en la figura, lo que habilitará CFD, umbral de DBO como 2,7 V y reloj externo.



Tarea 5 - Programación de dispositivos

Seleccione las opciones de 'Memorias' en la barra de opciones de la izquierda y termine los pasos como se muestra en la figura, que programa el archivo binario compilado en ATMEGA328PB.



6

Tarea 6 - Código del proyecto

Aquí está el código completo al que hacemos referencia. También puedes descargarlo en la Sección de Ejercicios.

```
/*
 * ATMEGA328PB_HF0_WDT_Final.c
 *
 * Created: 2017/03/08 17:15:35
 * Author : A17582
 */
#define F_CPU 8000000UL

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <util/delay.h>
```

```
//initialize watchdog
void WDT_Init(void)
    //disable interrupts
    cli();
    WDTCSR = (1 << WDCE) | (1 << WDE);
                                                            // Enable configurat
ion change.
    WDTCSR = (1 << WDIE) |
                                                              // Enable Watchdog
Interrupt Mode.
    (1<<WDCE ) | (1<<WDE ) |
                                                              // Enable Watchdog
System Reset Mode if unintentionally enabled.
    (0<<WDP3 ) | (1<<WDP2 ) | (1<<WDP1) | (1<<WDP0) ;
                                                            // Set Watchdog Ti
meout period to 4.0 sec.
    //Enable global interrupts
   sei();
//Watchdog timeout ISR
ISR (WDT_vect)
    //Burst of 0.1Hz pulses
   for (uint8_t i=0; i<4; i++)
        //LED OFF
        PORTB &= ~(1 << PINB5);
                                                  // Set PORTB5 Low
        _delay_ms(80);
       //LED ON
        PORTB |= (1 << PINB5);
                                                // Set PORTB5 On
       _delay_ms(20);
   }
}
#define BORFbit 2
```

```
#define PORFbit 0
int main(void)
   unsigned char i;
   DDRB |= (1 << PINB5);
                                            // Set PORTB5 as output ,
   DDRB &= ^{\sim}(1 << PINB7);
                                            //Set PORTB7 as input
   if(MCUSR & 1 ) {
       MCUSR=0;
       for (i=0;i<4;i++)
       {
          //LED OFF
           PORTB &= ~(1 << PINB5);
                                              // Set PORTB5 Low
           _delay_ms(300);
          //LED ON
           PORTB |= (1 << PINB5);
                                            // Set PORTB5 On
          _delay_ms(300);
   else if(MCUSR & 4) {
       MCUSR=0;
       for (i=0;i<8;i++)
          //LED OFF
           PORTB &= ~(1 << PINB5); // Set PORTB5 Low
           _delay_ms(100);
           //LED ON
           PORTB \mid= (1 << PINB5); // Set PORTB5 On
          _delay_ms(100);
   }
```


```
else if(MCUSR & 8) {
    MCUSR=0;
    WDT_Init();
    for (i=0;i<8;i++)
       wdt_reset();
       //LED OFF
       PORTB &= ~(1 << PINB5);
                                            // Set PORTB5 Low
       _delay_ms(20);
       //LED ON
                                  // Set PORTB5 On
       PORTB |= (1 << PINB5);
       _delay_ms(80);
    MCUSR=0;
}
//initialize watchdog
WDT_Init();
//delay to detect reset
//_{delay_ms}(500);
while(1) {
    PORTB |= (1 << PINB5);
                                           // Set PORTB5 high
   _delay_ms(250);
   _delay_ms(250);
    _delay_ms(250);
    _delay_ms(250);
    PORTB \&= ^{\sim}(1 << PINB5);
                                              // Set PORTB5 Low
    _delay_ms(250);
    _delay_ms(250);
```

```
_delay_ms(250);
        _delay_ms(250);
        if((PINB&1<<PINB7)==0) {</pre>
            PORTB |= (1 << PINB5);
                                                  // Set PORTB5 high
            _delay_ms(500);
            _delay_ms(500);
            _delay_ms(500);
            _delay_ms(500);
            _delay_ms(500);
            _delay_ms(500);
            _delay_ms(500);
            _delay_ms(500);
        wdt_reset();
    }
}
```

7


Tarea 7: reinicio del circuito de prueba

• Construya el circuito de prueba de reinicio que se muestra en el esquema.



Tarea 8 - Prueba POR

- Saque el cable USB
- Asegúrese de que el interruptor del cable VCC ajustable externo esté en el lado derecho (3,2 V)
- Sujete el cable VCC ajustable externo a la placa



 Resultado: el LED naranja responderá parpadeando (0,3 ms, cuatro veces) según la sección de código a continuación porque se detectó el restablecimiento de POR.

```
□int main(void)
 {
     unsigned char i;
     DDRB |= (1 << PINB5);
                                               // Set PORTB5 as output ,
     DDRB &= ~(1<<PINB7);
                                               //Set PORTB7 as input
     if(MCUSR & 1 ){
                                                //POR detected
         MCUSR=0;
         for ( i=0;i<4;i++)
             //LED OFF
             PORTB &= ~(1 << PINB5);
                                         // Set PORTB5 Low
            _delay_ms(300);
             //LED ON
             PORTB |= (1 << PINB5);
                                         // Set PORTB5 On
            _delay_ms(300);
     else if(MCUSR & 4) {
         MCUSR=0:
```

Tarea 9 - Prueba BOR

- Después de la prueba POR, deslice el interruptor del cable VCC ajustable externo hacia el lado izquierdo (2,5 V)
- Deslice el interruptor del cable VCC ajustable externo hacia el lado derecho (3,2 V)
- Resultado: el LED naranja responderá parpadeando (0,1 ms, ocho veces) según el código resaltado a continuación porque se detectó el restablecimiento de BOR.

```
Ise 1+(MCUSR & 4) {
                                               //BUR reset detected
       MCUSR=0;
       for (i=0;i<8;i++)
           //LED OFF
           PORTB &= ~(1 << PINB5);
                                             // Set PORTB5 Low
           _delay_ms(100);
           //LED ON
           PORTB |= (1 << PINB5);
                                              // Set PORTB5 On
           _delay_ms(100);
   else if(MCUSR & 8) {
                                               // WDT reset detected
       MCUSR=0;
       WDT_Init();
       for (i=0;i<8;i++)
           wdt_reset();
           //LED OFF
           PORTB &= ~(1 << PINB5);
                                          // Set PORTB5 Low
           _delay_ms(20);
           //LED ON
           PORTB |= (1 << PINB5);
                                              // Set PORTB5 On
           _delay_ms(80);
10
```

Tarea 10 - Prueba WDT

 Presione el botón en el tablero durante aproximadamente 1 segundo y luego suelte el botón. Se activarán retrasos prolongados en la rutina principal, lo que provocará un tiempo de espera de WDT.

Nota: El temporizador WDT está configurado en 2 segundos.

 Resultado: el LED naranja responderá con un parpadeo rápido (0,02 ms encendido, 0,08 ms apagado, cuatro veces) al principio cuando el WDT interrumpe el ISR:

 Resultado: el LED naranja volverá a responder con un parpadeo rápido (0,02 ms encendido, 0,08 ms apagado, cuatro veces) a medida que se detecta el restablecimiento del WDT:

//initialize watchdom

Análisis

El proyecto muestra tres formas en que puede ocurrir un reinicio: POR, BOR y WDT Timeout. Cada uno tiene una aplicación única y todos pueden ejecutarse en la misma aplicación. Los ejemplos de código son solo una referencia de cómo se pueden configurar e implementar estos tipos de restablecimientos.

Conclusiones

El proyecto ayuda a explicar cómo funciona el circuito de reinicio dentro del AVR y cómo implementarlo. La sección de código se puede reutilizar en aplicaciones futuras que pueden requerir una estructura de reinicio similar. De ninguna manera es esta la única forma de diseñar restablecimientos en el dispositivo AVR, este es solo un proyecto de muestra simple que ayuda a explicar la operación y le permite aplicar su conocimiento y comprensión de la estructura de restablecimiento a una aplicación específica.