
Memoria de datos PIC16F1xxx de gama media mejorada

Organización de la memoria

Los microcontroladores PIC [®] de rango medio mejorado pueden contener hasta 4096 bytes de memoria de datos direccionable. La memoria de datos se divide en hasta 32 bancos de memoria con 128 bytes en cada banco.



(/local--files/8bit:emr-data-memory/memory-map.png)

La memoria de datos PIC16F1xxx contiene cinco elementos de datos:


- Registros básicos
- Registros de funciones especiales (SFG)
- Memoria de propósito general
- Memoria común
- Registros de sombra

Registros principales

Las primeras 12 entradas de cada banco de memoria de datos PIC16F1xxx contienen registros denominados registros centrales. Estos 12 registros se repiten en cada banco. Se puede acceder a los registros centrales desde cualquier banco activo. Los registros básicos incluyen información para:

- · Procesamiento general
- Direccionamiento directo de la memoria
- Direccionamiento indirecto de la memoria
- control de interrupciones

Registros Generales de Tramitación



(/local--files/8bit-i:emr-core-registers/cr-processing.png)

ESTADO Registro



TO : indica que el temporizador de vigilancia ha expirado. PD : estado de la instruccióndedormir. del bit más significativo



Registro WREG


Conocido como Registro de Trabajo o registro W, WREG sirve como acumulador.

Registros de direccionamiento directo

		Bank xx	
	00h	INDF0	1
	01h	INDF1	
	02h	PCL	
	03h	STATUS	
SSS	04h	FSR0L	
Address	05h	FSR0H	
∢	06h	FSR1L	
	07h	FSR1H	
	08h	BSR	
	09h	WREG	
	0Ah	PCLATH	
	OBh	INTCON	
	JUII	INTOON	

(/local--files/8bit-i:emr-core-registers/cr-direct.png)

BSR (Registro de selección bancaria)



(/local--files/8bit-i:emr-core-registers/bsr-register.png)

Los cinco bits inferiores de BSR contienen el número de banco (0-31) del banco de datos activo. La información que explica cómo se usa el BSR se puede encontrar en la sección "Direccionamiento directo" (/mcu1102:direct-addressing) del tutorial PIC16F1xxx. Registros PCL y PCLATH

Estos registros se utilizan al escribir o leer del contador de programa de 15 bits. La información sobre el uso de PCL y PCLATH se explica en la sección "Memoria (/mcu1102:program-memory) de programa" del tutorial PIC16F1xxx

Registros de direccionamiento indirecto


Bank xx						
	00h	INDF0				
	01h	INDF1				
	02h	PCL				
	03h	STATUS				
ess	04h	FSR0L				
Address	05h	FSR0H				
⋖	06h	FSR1L				
	07h	FSR1H				
	08h	BSR				
	09h	WREG				
	0Ah	PCLATH				
	0Bh	INTCON				

(/local--files/8bit-i:emr-core-registers/cr-indirect.png)

INDF0, FSR0L, FSR0H, INDF1, FSR1L, FSR1H

Estos seis registros controlan los dos canales de direccionamiento indirecto en la MCU. Los detalles del uso de estos registros se proporcionan en la sección "Direccionamiento indirecto en la MCU PIC16F1xxx" (/mcu1102:indirect-addressing) del tutorial PIC16F1xxx

Registro de control de interrupciones



(/local--files/8bit-i:emr-core-registers/cr-interrupt.png)

INTCON

	GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	IOCIE	TMR0IF	INTF	IOCIF	
	bit 7	•	•				l .	bit 0	
	(/localfil	es/8bit-i	:emr-core	e-registe	ers/intcor	n-registe	r.png)		
GIE -	Habilita	ción de	interrupo	ción glol	bal PEI	E - H	Habilitaci	ión de ir	nterrupción
periférica	TMR0IE	- H	abilitació	n de in	terrupcio	ón de te	emporiza	dor 0	INTE -
Habilitació	n de int	terrupció	n exterr	na IOC	CIE -	Habilita	ación de	e interru	ıpción por
cambio T	MR0IF	- Indica	ador de i	nterrupc	ión de te	emporiza	dor 0	NTF -	Indicador
de interrup	oción exte	erna I0	CIF -	Indicad	or de int	errupciór	n por car	mbio	

INTCON es el registro de control para las interrupciones PIC16F1xxx. Puede encontrar información sobre el uso de este registro de control en la sección "Interrupciones" (/mcu1102:interrupts) del tutorial PIC16F1xxx.

Registros de funciones especiales (SFR)

En cada uno de los bancos de datos del PIC16F1xxx hay hasta 20 registros de funciones especiales (SFR). Los SFR están ubicados justo debajo de los registros centrales que comienzan en la dirección xxCh. Los SFR controlan los periféricos (/mcu1102:peripherals) PIC16F1xxx , los puertos de E/S digitales (/mcu1102:digital-io) y la configuración del oscilador (/mcu1102:clocking) .



A diferencia de los registros centrales, los SFR NO se duplican en cada banco. Los programas de aplicación deben asegurarse de que se haya seleccionado el banco apropiado antes de acceder a un SFR.

	Bank 0		Bank 1			Bank 31
00Ch	PORTA	08Ch	TRISA	F8	BCh	
00Dh	PORTB	08Dh	TRISB	F8	3Dh	
	PORTC		TRISC			
	PORTD		TRISD			
	PORTE		TRISE			
	PIR1		PIE1			
	PIR2		PIE2			
	PIR3		PIE3			
	TMR0		OPTION_REG			
	TMR1L		PCON			
	TMR1H		WDTCON			
	T1CON		OSCTUNE			
	T1GCON		OSCCON			
	TMR2		OSCSTAT			
	PR2		ADRESL			
	T2CON		ADRESH			
			ADCON0			
	CPSCON0		ADCON1			
01Fh	CPSCON1	09Fh		F	9Fh	


(/local--files/8bit-i:emr-special-function-registers/sfrs.png)



Los SFR para cada **PIC** [®] **MCU** variarán. Consulte la hoja de datos para conocer el nombre y la ubicación de los SFR para la MCU que está utilizando.

Memoria de propósito general


La memoria de uso general (RAM) se encuentra en cada banco de memoria justo debajo de los SFR. Esta memoria está disponible para los datos de la aplicación.



(/local--files/8bit:emr-data-memory/gp-memory.png)

Memoria común


Los últimos 16 bytes del banco 0 (direcciones 70h - 7Fh) se repiten en cada banco de datos. Esto permite que los programas de aplicación accedan a las variables ubicadas en estas direcciones sin tener que configurar BSR.



(/local--files/8bit:emr-data-memory/common-ram.png)

Registros de sombra

En la parte inferior del banco 31 se encuentran los registros de sombra y pila PIC16F1xxx. Los registros sombra guardan el contexto del programa al capturar varios registros centrales cuando ocurre una interrupción. Los registros principales se restauran cuando se ejecuta una instrucción Return From Interrupt (RETFIE). Puede encontrar más información sobre los registros de sombra en la sección "Interrupciones" (/mcu1102:interrupts) del tutorial PIC16F1xxx.



(/local--files/8bit:emr-data-memory/shadow-registers.png)

La pila se utiliza para almacenar el Contador de programa (PC) en caso de una llamada de interrupción o subrutina. La información sobre la pila y los registros asociados se puede encontrar en la sección "Modelo del programador" (/mcu1102:programmers-model) del tutorial PIC16F1xxx