

UiO Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

IN 1080
Kontrollsystemer og PID

Yngve Hafting, 2020





Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvor står vi og hvor går vi...

Kort om emnet

 Grunnleggende analog elektronikk, sensorer og sensor grensesnitt, aktuatorer. Programmering av mekatroniske systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1080 kan du:

- forstå virkemåten til analoge kretser. Aktuelle begreper er: strøm, spenning, motstand, effekt, impedans, likestrøm, vekselstrøm, RCL, MOS, FET, OPAmp
- bruke klassiske analysemetoder basert på Kirchoff, Thevenin og Nortons teoremer
- forstå og anvende sensorer, signalkondisjonering og konvertering, samt noen komponent-komponent busser
- bygge og programmere enkle mekatroniske systemer med mikrokontroller, aktuatorer og sensorer
- forstå grunnleggende kontrollteori og virkemåte for PIDkontrollere

Lab

Ikke lab pga koronavirus => jobb med oppgaver!


Forelesning

- Kunne forstå og redegjøre for grunnleggende kontrollteori
 - åpen sløyfe (open loop)
 - lukkede sløyfer (med feedback)
 - PID kontroll
 - tuning



UiO: Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Systemperspektiv og oversikt




- Åpne og lukkede kontrollsløyfer
- Bang-bang kontroll
- Potensiometer
- Servoer
- PID
- tuning av PID




Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Åpne og lukkede kontrollsløyfer

- Åpen sløyfe (open loop)
 - Ingen sensorfeedback
 - Vi ser det ofte i systemer...
 - · med kun mekaniske komponenter
 - Gass/ brems på eldre biler
 - med steppermotorer
 - skrivere/printere
 - Der mennesker står for input
 - volumkontroll på stereoanlegg
- Lukket sløyfe (closed loop)
 - Brukes der man trenger sensorfeedback
 - Intelligente robotikksystemer generelt
 - Servomotorer
 - ABS-brems
 - traction control
 - cruise control
 - selvbalanserende kjøretøy
 - Vaskemaskiner
 - ..










Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Bang-bang kontroll

- Binær kontroll
 - (System enten av eller på)
- Eks:
 - Varmegulv styres med et relé










Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Potentiometer

- Et potentiometer er en variabel spenningsdeler
 - Svært ofte er de dreibare, slik som vist på bilde/figur.
 - Kan også brukes som en variabel resistans
- Brukes f.eks i
 - servoer
 - skruknapper














Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Servoer

- En servo er i prinsippet en aktuator koblet sammen med et kontrollsystem i en lukket sløyfe (<u>closed</u> <u>loop</u>).
- Motoren er oftest elektrisk, men trenger ikke være det.
 - Elektriske servomotorer er gjerne giret ned betraktelig for å oppnå høy presisjon og en passende hastighet.
- Kontrollsystemet gir tilbakemelding (Feedback) på hvor servoen befinner seg, og sørger for at motoren finner den posisjonen/vinkelen som er ønsket.
- <u>Servo med potentiometer</u> (7 min):
- <u>Servo koblet til arduino</u> (10 min): <u>https://www.youtube.com/watch?v=LXURLvga8bQ</u>

UiO: Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet





750W Industriell servo motor (Hiwin)



Dynamixel Servo



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


Kontroll og PID

- I en lukket sløyfe «Closed loop», bruker man sensordata sammen med input til å justere output.
- Avviket, eller feil/«error», avgjør hvilke signaler vi sender til aktuatoren.
- En svært vanlig måte å oppnå god kontroll på er ved å bruke en PID-(Proporsjonal, Integrert, Derivert) -regulator
 - PID regulatorer bruker summen av gjeldende avvik, akkumulert (integrert) avvik og forskjellen mellom forrige og gjeldende avvik til å beregne ouput.
 - Ved å stille inn forsterkning P, I og D ledd, kan vi nå målet vårt fort, uten unødvendige oscillasjoner.
 - PID regulering kan gjøres både digitalt og analogt.
- I mer spesialiserte systemer kan man benytte (avanserte) matematiske modeller for å forutsi og styre bevegelse (ikke PID).
 - Man kan benytte maskinlæring til både å finne matematiske modeller basert på historikk, eller bare til å justere konstantene i en PID-sløyfe.

UiO: Institutt for informatikk

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Generelt kontrollsystem, lukket sløyfe:



P: $K_v \cdot Avvik$

1: $K_i \cdot \sum_n Avvik = K_i \cdot (\sum_{n-1} Avvik + Avvik_n)$

D: $K_d \cdot \Delta Avvik = K_d(Avvik_n - Avvik_{n-1})$

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

- Eksempel med PID-kontroll (2 min)
 https://www.youtube.com/watch?v=KF_T59ZDPw
- PID-math demystified (14,5 min)
 https://www.youtube.com/watch?v=JEpWlTl95Tw
- Analog PID kontroll med operasjonsforsterkere
 (7 min)
 https://www.youtube.com/watch?v=YLGLrEwEiTQ




UiO: Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare P

$K_p \cdot Avvik$

- Hvis Kp ikke er for stor, vil en proporsjonal kontroller stabilisere seg under mål/ønsket verdi (her: setpoint =20)
- Forløpet vi ser her er overdempet (overdamped)

UiO Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet




Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare P

$K_p \cdot Avvik$

- Dersom Kp er stor nok, vil systemet oscillere med økende utslag.
- Vi får oscillasjoner fordi det tar tid før systemet responderer på outputen vi gir.

UiO Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet



Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare P

$K_p \cdot Avvik$

- Med et litt for stort P ledd, vil oscillasjonene stabilisere seg.
- Et P-ledd alene vil normalt ikke stabilisere seg på målverdien (setpoint).
- Forløpet vi ser her kan beskrives som underdempet (underdamped)

UiO: Institutt for informatikk




Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare I

$$K_i \cdot (\sum_{n-1} Avvik + Avvik_n)$$

 Målet kan nås med et integral-ledd alene, men det vil gå langsomt eller...




UiO : Institutt for informatikk

Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare I

$$K_i \cdot (\sum_{n-1} Avvik + Avvik_n)$$

 Vi får oscillasjoner om Ki blir for stor.



UiO: Institutt for informatikk

UiO: Institutt for informatikk


Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare D...

$K_d(Avvik_n - Avvik_{n-1})$

- D-ledd benyttes sjeldent alene, fordi det bare vil gjøre en forskjell så lenge avviket endrer seg.
- Så fort endringene går mot null, vil virkningen oppheves.
- Dersom D leddet er for stort, vil det kunne skape oscillasjoner når det er mye støy i måleverdiene.

UiO Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet



Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare Stor P (igjen)

- Stor <u>overshoot</u>
- kan ikke nå målet



UiO: Institutt for informatikk

UiO: Institutt for informatikk

Det matematisk-naturvitenskapelige fakt


D-ledd: P+D

$$K_p \cdot Avvik + K_d(Avvik_n - Avvik_{n-1})$$

- D-leddet kompenserer med forskjellen i mellom forrige og siste avvik. Normalt har dette en dempende effekt på raske endringer.
- P+D-ledd vil heller ikke stabilisere seg på ønsket verdi ettersom D leddet ikke legger noe til over lang tid.

D-ledd fungerer også dårlig om man har mye støy i systemet. (Men støy kan filtreres...)


UiO Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet



UiO: Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakt PID

$$K_p \cdot Avvik + K_i \cdot (\sum_{n-1} Avvik + Avvik_n) + K_d(Avvik_n - Avvik_{n-1})$$

- Med en riktig justert kombinasjon av konstanter vil en PID kontroller nå målet raskt og presist.
- PID-systemet kan justeres slik at man får en akseptabel <u>overshoot</u>, og lite <u>ringing</u>.
- Manuell tuning av PID kan ta tid!




UiO : Institutt for informatikk

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Tuning av PID, Eksempel

- I virkeligheten kan utprøving av parametere ta lang tid.
- Kjenner vi ligningen for systemet, kan vi simulere, og raskt stille inn optimale parametre.
- Vanlige metoder for tuning
 - Trial and Error
 - Ziegler-Nichols (Z-N) method
 - Benytter måling av step responsen til systemet til å sette utgangspunkt for parametre
 - Fungerer med førsteordens system
 - Delay i respons kan ikke være for stor



Kilde: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

PID DEMO (Prøv selv):

https://sites.google.com/site/fpgaandco/pid



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Manuell tuning

Hvis vi øker...

Parameter (Konstant)	Stigetid (Rise time)	Oversving (Overshoot)	Stabiliseringstid (Settling time)	Stabilitetsavvik (Steady-State Error)
Кр	reduserer	øker	øker	reduserer 1
Ki	reduserer	øker	reduserer, øker 2	"eliminerer" 3
Kd 4	øker	reduserer	reduserer	uendret

- 1. Kp kan ikke eliminere avvik, men gjøre det mindre
- 2. Ki vil redusere stabiliseringstiden frem til man begynner å få overshoot, deretter øker den
- 3. Bruk av Ki vil eliminere avviket ved stabilitet, så lenge vi oppnår stabilitet. Med høyere Ki, skjer det raskere
- 4. Kd kompenserer for overshoot og ringing som forårsakes av Kp og Ki, slik at vi raskere kan oppnå kritisk demping.



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ziegler-Nichols


- Bruker step respons til å finne parametre (test eller beregn):
- 1. Process Gain ved open loop, $G_p = \frac{Endring \ i \ output \ (K)}{endring \ i \ input}$


$$2. K_p = 1.2 \frac{T}{dG_p}$$

3.
$$K_i = \frac{0.5}{d}$$

4.
$$K_d = 0.5d$$


Merk: Forutsetter at vi har førsteordens system (vi får samme svar Gp uansett hvor vi starter) og kontrolsløyfen svarer raskt (< T/7)





 $K_d = 0.5 * 0.1 = 0.05$

NB: Ikke sikkert at denne metoden gir beste resultat Z-N beskrives i flere varianter (Noen krever at man setter/beregner frekevns for oscilleringer, andre benytter step-respons).



UiO: Institutt for informatikk



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

PID: Proporsjonal, Integrert, Derivert

For å lage PID kontroll, må man gjøre følgende

 Beregne avviket (/feil, «error») mellom ønsket verdi «setpoint» og målt verdi.

$$avvik_n = målverdi - avlest verdi$$

2. Beregne Proporsjonsledd:

$$P = K_p \cdot avvik$$

Beregne Integrasjonsledd:

$$I = K_i \cdot avvik + I_{n-1}$$

4. Beregne Derivasjonsledd:

$$D = K_d(avvik - avvik_{n-1})$$

5. Beregne output = P + I + D = $K_p \cdot avvik + K_i \cdot avvik + I_{n-1} + K_d(avvik - avvik_{n-1})$

Merk: Størrelsen på konstantleddene i integrasjonsledd og derivasjonsledd må skaleres avhengige av hvor ofte PIDverdiene beregnes.

```
Python kode
Kp = <P-konstant>
KI = <I-konstant>
Kd = <D-konstant>
def PID(
           previous error,
                                # Forrige avvik
                                 # Forrige I-ledd
           integral,
           setpoint,
                                # mål
           measured value):
                                # avlest verdi
    error = setpoint-measured value
    P = Kp * error
    I = Ki * error + integral
    D = Kd * (error-previous error)
    return(P+I+D, error, I)
myPID = PID(<forrige feil>,<forrige I>,<mål>,<avlest verdi>)
OUTPUT = myPID[0]
myPID2 = PID(myPID[1], myPID[2], <mål>, <avlest verdi>)
OUTPUT = mvPID2[0]
```

UiO: Institutt for informatikk



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Anbefalt lesing og oppgaver

- Lese
 - 28.1-28.8 s 677-696
- Oppgaver
 - -28.1, 2, 3, 4, 5, 10, 11

