



Matériel Défectueux

Comment identifier un défaut ?

⊗ Ne s'allume pas

Pas de réaction à la mise sous tension, écran noir

⊗ Mesures incohérentes

Valeurs aberrantes, instables ou affichage erroné

⊗ Odeur / chaleur anormale

Surchauffe, odeur de brûlé, fumée → éteindre immédiatement

⊗ Câbles / connecteurs abîmés

Fils dénudés, connecteurs cassés, prises brûlées

⊗ Bruits anormaux

Claquements, grésillements, bourdonnements

⊗ Dommages physiques

Boîtier fissuré, écran cassé, pièces manquantes

Que faire ?

1

Cesser l'utilisation

Éteindre · Ne pas réparer

2

Mettre dans le placard

"Matériel Défectueux"

Ne pas remettre en service sans validation du technicien

3

Informez l'enseignant responsable

Technicien — Plateforme Technique

Téléphone : 01 84 24 04 18 - Email : dstei-labos@ensea.fr

4

Faire un ticket GLPI en ligne



SCANNER POUR FAIRE
UN TICKET GLPI

