UTC - ELF

# Séance de Travaux Dirigés 5

# Canalisation 3D coudée en S (laminaire/turbulent)

### Objectifs de la séance

1. Générer une géométrie de type conduite à section constante à partir d'un profil axial curviligne,




Figure 1 - Ecoulement 3D dans une conduite cylindrique en S

2. Comparer les solutions obtenues avec et sans modèle de turbulence pour deux Reynolds :

$$\mathcal{R}_e = \frac{UD}{V}$$
,

de 500 et 50000,

- 3. Extraire des plans de coupe pour analyse des champs de vitesse et de pression,
- 4. Initialiser un modèle de turbulence.

#### Déroulement

- 1. Création de la CAO 3D,
- 2. Génération d'un maillage basé sur une approche Generalized Cylinder,
- 3. Mise en données pour un Reynolds de 500 (laminaire) et calcul,
- 4. Même procédure pour un Reynolds de 50000 et mise en évidence du caractère instationnaire incompatible avec une approche stationnaire du calcul,
- 5. Prise en compte d'un modèle de turbulence RANS pour observer une amélioration de la convergence. Comparaison des différents modèles de turbulence RANS.


UTC - 62F

#### 1 Création de la CAO


La création de la CAO s'appuie sur deux étapes consécutives :

- 1. la définition de la section (disque) et de son axe curviligne moyen,
- 2. leur couplage (opération swwep) pour obtenir la canalisation 3D.

#### Sous 3D-CAD:



- ▶ Cliquer OK pour quitter le mode Sketch. Une entitée Sketch 1 a été créée.
- Axe principal de la conduite : sélectionner désormais un plan de travail XY et générer l'axe de la conduite (segments et arcs de cercle) en vous appuyant sur les dimensions illustrées ci-dessous. Positionner le premier segment sur son origine [0, 0].



- ▶ Cliquer OK pour quitter le mode Sketch. Une entitée Sketch 2 a été créée.
- Sélectionner les deux entités Sketch 1 et Sketch 2 (maintenir la touche Shift) puis à l'aide d'un clic-droit, sélectionner l'opération Create Sweep afin de générer la géométrie 3D.
- ▶ Garder les valeurs par défaut et valider.
- ⊳ Renommer le Body 1 en Fluid.
- ▶ Nommer les frontières associées aux entrée/sortie. Pas utile de renommer la paroi qui sera identifée en tant que *Default*.
- ▶ Quitter l'outil 3D-CAD.

La suite est *classique* et consiste successivement à :

- ▶ Créer la New Geometry Part
- > Assigner une région physique Assign Parts to Regions,
- ▶ Spécifier les types de conditions aux limites pour *Entrée*, *Sortie*...

UTC - 629

### 2 Création du maillage

La CAO étant de nature 3D, le maillage sera généré en deux étapes :

- 1. une première étape pour le maillage de surface,
- 2. une seconde pour le maillage volumique, ce dernier s'appuyant sur le maillage de surface.


Procéder selon les étapes décrites ci-après :

- ▶ Clic-droit New > Mesh Continuum
- ▷ Clic-droit sur Mesh 1 > Models pour sélectionner :
  - 1. Surface Remesher (obligatoire en 3D surtout en cas d'importation de la CAO),
  - 2. Polyhedral Mesher (géométrie des cellules mieux adaptée dans ce cas),
  - 3. Generalized Cylinder (propagation d'un maillage le long de la conduite),
  - 4. Prism Layer (pour capter les couches limites).
- ▶ Renseigner les valeurs de paramètres suivantes :
  - Base size :  $810^{-4} m$ .
  - Number of Prism Layers: 5,
  - Prism Layer Stretching: 1.8,
  - **Percentage of Base :** 45 (épaisseur totale de la couche de prismes en pourcentage de **Base size**).
- ▶ Générer le maillage de surface en cliquant sur l'icône **Generate Surface Mesh** et le visualiser (si nécessaire clic-droit sur fenêtre graphique **Apply Representation** et sélectionner le maillage de surface).

Seconde et dernière étape pour le maillage volumique :

- ▷ Clic-droit Mesh 1 > Models > Generalized Cylinder et sélectionner Manage Cylinders.
- ▶ S'assurer que la fontière Paroi est bien cochée (apparaît sous le nom de Default).
- ▷ Ouvrir Regions > Fluid (si nommé ainsi) > Boundaries > Default (ou le nom donné à la paroi) > Mesh Conditions > Generalized Cylinder Extrusion Type
- ▶ Vérifier que l'option Extrusion Type est bien Constant.
- Dans Default > Mesh values > Generalized Cylinder Parametrers, noter que le Number of Layers est à 103 (paramètre calculé par StarCCM+ pour garantir un découpage compatible avec la taille de maille le long de la conduite).
- ▶ Générer le maillage volumique et le visualiser (corriger si nécessaire le mode de représentation à l'écran).

Vérifier sur la section d'entrée et à l'aide de l'outil de mesure des distances (*Measure Distance*), la longeur des cellules ( $\sim 810^{-4} m$ ) et de la couche de prisme ( $\sim 3.610^{-4} m$ ).



L'effet de transparence peut être directement géré depuis le menu **Scene/Plot**. Après avoir cliqué sur **Mesh 1**, modifier la valeur de **Opacity** à votre convenance.

UTC - 62F

### 3 Mise en données pour un calcul laminaire à $\Re e = 500$

- ightharpoonup Clic-droit sur Continua > Physics 1 > Models et sélectionner :
  - Steady
  - Gas
  - Segregated Flow
  - Constant Density
  - Laminar
- ➤ Corriger les propriétés physiques en spécifiant :
  - une masse volumique à  $\rho = 1 kg/m^3$ ,
  - une viscosité dynamique à  $\mu = 1.71610^{-5} Pa.s.$
- ▷ Imposer sur la frontière entrée, la vitesse moyenne correspondant à un Reynolds de 500.
- > Imposer cette même valeur pour l'imposition de la condition initiale afin de faciliter la convergence.

# 4 Création d'un plan de coupe médian

L'objectif est d'extraire unplan de coupe médian pour faciliter la visualisation du champ de vitesse au cours de la convergence.


- ▶ Créer une Scalar Scene nommée Scalar 1 par défaut.
- ▶ Création d'un plan de coupae : Clic-droit sur **Derived Parts** > **New Part** > **Section** > **Plane**
- ▶ Input parts : Fluid, Normal : [0, 0, 1], Display : Existing Displayer et sélectionner Scalar 1
- ▶ Dans le menu Scene/Plot spécifier le champ de vitesse et le Contour Style en tant que Smooth Filled.

Création d'un Plot pour visualisaliser le champ de vitesse :

- ▶ Créer une Vector Scene nommé Vector 1 par défaut.
- ▶ Faites glisser le plan de coupe précédemment créé dans Derived Part vers la fenre graphique et sélectionner Add to Vector 1

# 5 Calcul et post-traitement

- ▶ Imposer 500 pas de calcul et sauvegarder sous le nom sBendLaminar\_Re500.sim.
- ▶ Lancer le calcul. . . En cours de calcul, réarranger les fenêtres graphiques en les faisant glisser à la souris.
- ▶ Visualiser les champs scalaire et vectoriel de la vitesse. Repérez notamment les zones de décollement et de recollement de la couche limite.



- ▶ Refaire le même calcul en considérant désormais un Reynolds de 50 000,
- ▶ Qu'observez-vous en terme d'analyse des courbes de résidu sur la convergence ? Concluez !

UTC - £2F

### 6 Mise en données pour un calcul turbulent à $\Re e = 50\,000$

La mise en place d'un modèle de turbulence ne se limite pas à cocher le bon modèle mais aussi à correctement initialiser l'écoulement ainsi que renseigner la condition d'entrée en terme d'intensité turbulente. Les règles concernant ce dernier point sont principalement empiriques et visent à injecter un écoulement établi (en amont du domaine) sur le plan de la turbulence afin d'éviter la mise en place de conditions laminaires transitant turbulent au milieu du domaine.

- ightharpoonup Modifier la liste des modèles physiques en remplaçant le mode Laminar par Turbulent et en sélectionnant le modèle  $k-\epsilon$ .
- ▶ Modifier l'imposition des conditions initiales :
  - en vérifiant que la vitesse correspond bien à un Renolds de 50000,
  - en imposant des valeurs pour la turbulence selon l'approche intensité + longueur de mélange :

#### Turbulence Specification > Method > Intensity+Length Scale

➤ **Turbulent Length Scale** : 0.0014 *m* soit communément 7% du diamètre hydraulique de la conduite,

▶ **Turbulent Velocity Scale** :  $4.29 \, m/s$  soit v = 10% de la vitesse débitante U,

► Turbulent Intensity : 0.12 pour 12%, valeur calculée d'après :

$$\mathcal{I} = \sqrt{\frac{3v^2/2}{U^2}}$$

- > Imposer les mêmes valeurs pour les données spécifiques à la turbulence sur la frontière Entrée.
- ▶ Imposer un nombre d'itérations de 1000.
- ▶ Sauvegarder la simulation sous le nom sBendTurbulent\_Re50000.sim.
- ▶ Effacer la solution précédemment calculée avec **Clear Solution**.
- > Relancer le calcul et vérifier que le calcul converge désormais vers une solution stationnaire stabilisée.

Il est aussi possible de dérouler la même procédure avec le modèle de Spalart-Allmaras et de comparer les résultats.


# 7 Complément de Post-traitement

#### Plans de coupe extraits de long de la conduite

La procédure se base sur :

- ▶ la création d'autant de Derived Parts (associés à des plans de coupe) que vous le souhaitez et que vous orienterez à votre convenance,
- ▶ la création d'une scalar scene à laquelle vous associerez tous ces plans de coupe, sans oublier de spécifier le type de variable à afficher :
  - Dans le menu Scene/Plot : renseigner Parts et Scalar Field,
- ▶ (toujours) dans le menu *Scene/Plot* : affichage de la surface et contrôle de l'effet de transparence pour afficher la conduite en sur-impression.


UTC - ELF



#### Visualisation des lignes de courant

La procédure (nouvelle) se base sur les étapes :

- ▶ Clic-droit **Derived Parts** > **New Part** > **Streamline**,
- ▶ Sélectionner *Fluid* en tant que **Input Parts**,
- ▶ Délectionner Entrée en tant que Seed Parts (plan de départ des lignes de courant),
- ⊳ ilmposer une résolution de 10 × 10 au lieu des 5 × 5 par défaut,
- ▶ Valider et fermer,
- > Dans le menu Scene/Plot, afficher la surface et contrôler l'effet de transparence pour améliorer le rendu.



Pour un calcul turbulent, il peut être judicieux de visualiser :

- $\triangleright$  la distance  $y^+$  de la première cellule à la paroi (à afficher sur la paroi de la conduite),
- $\triangleright$  la viscosité turbulente  $v_t$ ,
- $\triangleright$  le cœfficient de frottement pariétal  $\tau_w$  (Skin friction ou Wall shear stress),
- ⊳ ...