
## **TP Temps réel Séance 2**

## Tâches à faire

- 1. Télécharger le dossier de EmbeddedControl.zip sur Moodle.
- 2. Ouvrir le programme Expe/SAME5xPIM\_MCLV2\_MotorControl.slx
  - 1. Compiler et flasher sur la carte.
  - 2. Réaliser les tests:
    - 1. Appuyer sur le bouton **S\_2** pour changer le mode.
    - 2. Visualiser les données avec PICGUI



- 3. Faire varier la tension d'entrée vq à l'aide du potentiomètre
- 4. Asservissement de courant et de vitesse
  - 1. Ajouter les mesures de courant et d'ADC se référer à la page

http://rcp.ctrl-elec.fr/RCP/BlockconfigurationforMotorControl.html

La configuration permet de faire la mesure sur 12bits des deux courants **ia** et **ib** et du potentiomètre **pot** 

- 2. Faire le conditionnement de la mesure des courants
- 3. Récupérer la commande dans le fichier Simulation/SAME5xPIM\_MCLV2\_MotorControl\_Simulation.slx
- 4. Adapter le programme pour changer de référence de vitesse avec le potentiomètre.

## 5. Charger des données moteur

En mode vitesse, enregistrez des données du moteur pour les tracer sur votre PC

- 1. Dans la fenêtre picgui, cliquer sur le bouton **Log.txt** pour commencer l'enregistrement, re-cliquer dessus pour l'arreter.
- 2. Arrêter le défilement des données, bouton **Stop**
- 3. Cliquer sur le bouton **Ren** (Renommer) puis **Load** (Charger), dans le *Current Folder* de Matlab, vous trouverez un fichier nommé "2022\_xx\_xx\_at\_xxhxx\_xxs.mat".
- 4. Exécuter le script "sim2mat.m".
- 5. Jouer le jeu de données avec le fichier Simulink "LogMoteur.slx".