DEPARTEMENT MSGMGC / EQUIPE D'ENSEIGNEMENT DE TECHNOLOGIE MECANIQUE


POUR DEMARRER AVEC CATIA V5R18

Atelier PART DESIGN et ASSEMBLY DESIGN


Version du 2/10/2009

Utilisation des Stations des salles CAO:

- Pour se connecter, utiliser le login indiqué sur l'écran <u>caoXX</u> et le mot de passe « <u>cao »</u> pour toute les machines.
- Ne pas modifier les configurations (fond d'écran ,...)
- Se déconnecter avant de partir.



- Tous vos fichiers catia, office ... doivent être stockés dans ces répertoires.
- Cet espace sera sauvegardé quotidiennement.
- Tous les fichiers situés sur le disque C:\ seront régulièrement effacés.



- Espace de ressources déposées par les enseignants.
- Ce n'est pas un espace de stockage, vous n'avez pas le droit d'écriture.

Structure

- Le logiciel *CATIA V5* est constitué de plusieurs *métiers* : Infrastructure d'un produit, Conception Mécanique, Forme, Analyse et Simulation, Maquettes Numériques, Fabrication, Construction d'Usine, Equipements et Systèmes (cf. Menu Démarrer de la fenêtre *CATIA V5*).
- Chacun de ces métiers comporte plusieurs ateliers, par exemple l'atelier Conception Mécanique dont vous vous servirez le plus souvent est constitué de 10 ateliers : Conception de pièces, Assemblage, Esquisse, Conception de structures, Dessin industriel, Tôlerie, Conception de Surfaces, Conception de moules, etc. .
- La structure d'un produit peut être construite avant la définition des pièces. Un produit est constitué par un ensemble de sous produits et de pièces reliés par des contraintes de positionnement et des relations cinématiques. La structure est du type « parents enfants ».
- Une pièce est construite à partir d'un ou plusieurs corps de pièce. Les corps de pièces sont reliés entre eux par des opérations booléennes qui permettent d'obtenir la forme finale.
- Chaque corps de pièce est constitué de formes géométriques simples (appelées couramment features) incluant parfois de façon implicite le procédé d'usinage et de moulage: extrusion, révolution, poche, gorge, trou, nervure, rainure, dépouille, congés, chanfrein, etc. .
- Chaque forme géométrique ou feature est définie à partir d'une esquisse créée dans l'atelier d'esquisse et d'une opération géométrique sur cette esquisse (extrusion, révolution, ...).

Ateliers d'utilisation courante




Part Design: module utilisé pour la conception de pièces mécaniques en 3D. Ce module est exploité de pair avec le sketcher. Il permet un paramétrage 3D pendant ou après la conception.



Assembly Design: permet de gérer un assemblage de pièces. Des contraintes mécaniques sont utilisées pour positionner les pièces et établir des contacts. Il offre en outre la possibilité de vérifier la cohérence de l'assemblage: interférence, analyse de distance,...



Generative Structural Analysis : permet d'effectuer une analyse EF de premierniveau, de la pièce ou de l'assemblage (analyse de contraintes et analyse vibratoire).



Commandes d'affichage

Par la boussole

rotation et la translation des objets peu s'effectuer autour et le long des 3 axes X, Y, Z

Centrer tout, visualisation de l'ensemble des objets



Déplacement de l'affichage des objets

Souris: Bouton milieu




Rotation autour de l'axe des Z



Translation le long de l'axe Z



Rotation autour de l'axe des X



Rotation de l'affichage des objets





Zoom automatique + **Souris: Boutons milieu**

(maintenu) + clic sur droit



Zoom automatique -

Souris: Boutons milieu (maintenu) + clic sur droit



Remet la **boussole** dans sa position






Visualiser le document suivant la normale au plan sélectionné





Zoom dynamique par déplacement de la souris (menu déroulant "fenêtre")





PINCE SCHRADER

















A - DOIGT:

A1 - Ouverture d'un nouveau fichier choisir l'atelier "PART" dans la fenêtre qui s'affiche.

A2 - Ouverture du plan d'esquisse

- Sélectionner votre plan de travail dans l'arborescence (plan x,y)
- Sélectionner l'icône d'esquisse les axes se transforment en Horizontal, Vertical





A3 - Préparation de l'esquisse

- Vérifier la présence de la barre d'outil "OUTILS"
- rendre actif l'icône" contraintes" et l'icône
 "contraintes dimentionnelles"
 (les icônes deviennent oranges")



A4 - Tracé du contour





- Utiliser l'icône contour
 Porter les cotes du contour
- Porter les cotes du contour


Eventuellement les <u>contraintes</u> supplémentaires pour obtenir un contour "VERT" *(totalement contraint)*.

Sortir de l'esquisse

- Tracer les cercles
 Tracer le congé de 15mm
 Tracer le chanfrein de 8 a 45°
- Sortir de l'esquisse


A5 - Extrusion


Sélectionner l'icône "extrusion" et compléter la fenêtre de définition. (Epaisseur d'extrusion 16 mm)




A6 - Création de l'entaille


Sélectionner l'icône d'esquisse puis désigner la face A. Tracer un rectangle et définir ses dimensions.








A7 - Création des trous taraudés :









A8 – Répétition rectangulaire







B - Piston:


B1 – Ouverture d'un nouveau fichier choisir l'atelier "PART" dans la fenêtre qui s'affiche.

B2 - Ouverture du plan d'esquisse

- Sélectionner votre plan de travail dans l'arborescence (plan x,y)
- Sélectionner l'icône d'esquisse les axes se transforment en Horizontal, Vertical



B3 - Tracé du contour



- Tracer un axe de révolution
 Utiliser l'icône contour
 Porter les cotes du contour
- Eventuellement les <u>contraintes</u> supplémentaires pour obtenir un contour "VERT" *(totalement contraint)*.

Sortir de l'esquisse




B4 -Créer un solide de révolution



? X Premier angle : 360deg **÷** Second angle : Odeg **‡** Profil Sélection : Esquisse. 1 □ Epaissir le profil Sélection : Axe de sketch Inverser la direction Plus>> OK Annuler Aperçu

B5 - Esquisse de la découpe :

Sélectionner l'icône d'esquisse puis désigner la face avant.




B6 - Réaliser la poche :



B7 - Réaliser les chanfreins :





Utiliser la touche CTRL pour sélectionner toutes les arêtes.




B8 - Création du trou

Sélectionner l'icône d'esquisse puis désigner un plan médian de la pièce Tracer un cercle et définir ses dimensions. Sortir de l'esquisse Créer une poche Cocher Extension symétrique





C - Biellette:




C1 – Ouverture d'un nouveau fichier choisir l'atelier "PART".

C2- Esquisse:

- Sélectionner votre plan de travail dans l'arborescence
- Sélectionner l'icône d'esquisse W/
- Dessiner le contour ci-contre
- Fermer l'esquisse

C3- Poche1


Après avoir créé un rectangle dans un esquisse tracée sur un plan de la pièce, réaliser une poche avec les caractéristiques indiquées




C4- Poche2





Réaliser une nouvelle poche sur la face opposée avec les caractéristiques indiquées





D Corps












Réaliser le corps correspondant au plan ci-dessus

ASSEMBLY DESIGN



Instructions pour réaliser un Assemblage


OUVERTURE DE L'ATELIER ASSEMBLAGE

- 1 Ouverture d'un nouveau fichier d'assemblage:
- choisir "Démarrer" puis "Conception mécanique" et enfin l'îcone "Assembly Design".



2 - Une nouvelle fenêtre est alors


ouverte. Elle se nomme "Produit1".



INSERTION D'UN COMPOSANT

1 - Lorsque vous êtes dans la fenêtre "Produit1", cliquer sur l'îcone "Insère un composant existant" puis cliquer sur len haut à gauche, une

fenêtre s'ouvre. Vous pouvez alors insèrer votre fichier.



INSERER UN NOUVEAU COMPOSANT

1 - Pour **insèrer une autre pièce**, on peut utiliser la même méthode que précédemment.

Un autre méthode consiste a ouvrir la nouvelle pièce a insérer puis de la faire glisser dans la fenêtre d'assemblage. Pour cela procéder de la façon suivante:

- Ouvrir la pièce (ouvrir le fichier Levier)
- Réorganiser les fenêtres (Cliquer:
 Fenêtre/Mosaique Verticale ou Horizontale)
- Cliquer sur Levier et rester cliqué
- Faites glisser le Levier (*rester encore cliqué*) sur Produit1

 puis relacher le bouton. La nouvelle

pièce est alors insérer.





! ATTENTION!

Lorsque que **différents fichiers** ont le même nom de **pièce** par exemple **part 1**, il n'est pas possible de les insèrer dans le même assemblage. Il faut alors changer son nom. Pour cela cliquer sur **part 1** avec le bouton droit de la souris et aller dans **Propriétés**, la fenêtre s'ouvre il faut cliquer sur **produit** et changer le nom de la pièce.

METTRE une pièce sous contrainte de position

1- La manipulation

La manipulation d'une pièce permet de la mettre de façon approximative dans la position voulue. On peut faire évoluer la pièce par rapport à un axe, un plan ou autour d'un axe.

Il faut cliquer sur l'un des boutons pour activer le mode de déplacement voulu. La case "Sous contraintes" doit être activer lorsque l'on veut faire évoluer la pièce par rapport aux contraintes mises précédemment.



2- La mise sous contrainte

Une fois la pièce placée de façon approximative il est possible de la mettre sous contraintes "coïncidant", "Contact", "Distance"...

Donc pour assembler les pièces, il faut sélectionner les surfaces à mettre en position. Un fois la sélection réalisée, choisissez le type de contrainte (*ici il s'agit d'une coïncidence puis d'un contact*). Les pièces sont sous contrainte, mais elles ne se sont pas mise en place automatiquement, il faut cliquer sur l'icône "mise à jour".







Tableau des différentes Contraintes possibles

	Point	Droite	Plan	Face Plane	Sphère	Cylindre	Cône	Cercle
Point	<i>©</i>	9	9		Ø	@		
Droite	<i>©</i>	9 5	9 2		©	<i>©</i> 41	<u> </u>	
Plan	<i>©</i>	9 1	©	<i>9 4</i>	Ø	© 4		
Face Plane			9 3 *	9 1 2				
Sphère	Ø	Ø	Ø	1	Ø			
Cylindre	Ø	©	9			#4	4 1	
Cône								
Cercle								

ATTENTION:

Cas Pour la sphère il faut un point et pour le cylindre il faut un axe

Cas Pour le cylindre et le cône il faut un axe

Outils d'esquisse

Arrondi

- Sélectionner l'icône "arrondi"
- Sélectionner les **2 éléments** qui doivent servir de support à l'arrondi
- Définir le rayon de l'arc en sélectionnant un point ou en saisissant une valeur de rayon.
 (cette valeur peut ensuite être modifiée)



Arrondi avec limitation sur les 2 éléments



• Arrondi avec le premier élément limité



 Arrondi sans élément limité (les 2 entités restent en place)



Chanfrein

Même procédure que pour l'arrondi



Chanfrein avec limitation sur les 2 éléments



• Chanfrein avec le premier élément limité




• Chanfrein sans élément limité (les 2 entités restent en place)



LIMITATION d'ELEMENTS

- Sélectionner l'icône "relimitation" de 2 éléments
 Sélectionner les 2 éléments sur la partie que vous souhaitez conserver.

ATTENTION! ne vous fiez pas aux variations de dimensions au moment de la sélection.






- Sélectionner l'icône "relimitation"





- Sélectionner l'élément à relimiter
- Sélectionner l'élément qui sert de limite







EFFACEUR

- Sélectionner l'icône **"relimitation"** de 2 éléments puis l'icône




- Sélectionner les parties à enlever






COUPE d'ELEMENTS (séparer une entité en 2 entités)






- Sélectionner l'élément que vous souhaiter couper
- Sélectionner la zône de coupe

Nous obtenons des contraintes de coïncidence sur les 2 éléments





TRANSLATION

- Sélectionner l'icône "**Translation**" qui se trouve avec l'icône symétrie



- Dans la fenêtre de définition choisissez éventuellement le mode **"duplication**"
- Sélectionner l'objet à translater
- Sélectionner le **point de départ** de la translation
- Porter dans la fenêtre la valeur de la translation
- Pointer dans la zône graphique la **direction** de la translation.




DECALAGE


- Sélectionner l'icône

"decalage"



- Sélectionner l'élément que vous souhaitez décaler.
- Sélectionner le **point de décalage**








PROJECTION d'ELEMENTS 3D sur le PLAN d'ESQUISSE

- Sélectionner l'icône "**projection d'éléments 3D**"



- Sélectionner la face à projeter




DROITE BITANGENTE

- Sélectionner l'icône **"droite bi-tangente"**



- Sélectionner les 2 éléments sur lesquels vous souhaitez effectuer la tangente.



Instructions pour réaliser des images

Pour capturer une image, sélectionnez Outils->Image->Capture.... La barre de capture s'ouvre.



Selon que vous désirez capturer la figure ou l'arbre, vous devez choisir :

- une capture pixel
- une capture vectorielle


Cliquez sur l'icône de saisie et à l'aide de la souris, encadrez l'image à capturer puis cliquez sur l'icône pour l'insérer dans l'album ou pour l'enregistrer.

En cliquant directement sur on capture tout l'écran.

Pour visualiser les images de l'album, cliquez sur

Les images stockées dans l'album peuvent être sauvegardées sous différents formats (JPG, BMP,...) avec l'icône puis

effacées avec



Si les images sont destinées à être imprimées, il est préférable de modifier certains paramètres de saisie : le fond d'écran doit être blanc et les lignes blanches doivent être imprimées en noir. Pour cela, cliquez sur l'icône d'options et faites les modifications suivantes :

- dans Générales, cochez Fond blanc
- dans Divers, cochez Capturer les vecteurs blancs en noir