


	schema	déscription
0	préparation (hors châssis)	
0.1		liste outils:
		- pince circlip
		- maillet

- tube acier diamètre 15x1.5, longueur :









inserer le couvre joint sur le joint de cardan



monter de l'embout à rotule (1) sur le tube (2)






schema déscription

positionnement colonne de direction (dans châssis)


2.1



monter le premier roulement sur le pivot du

ce roulement est monté serré sur la bague intérne : ne s'appouyer que sur la bague intérne

2.2




glisser l'assemblage dans le manchon de direction

visser l'embout à rotule au chassis

le couvre join n'est pas représenté dans la figure

2.3



monter le deuxième roulement (1) sur le pivot du volant

ce roulement est monté serré sur la bague intérne : ne s'appouyer que sur la bague intérne

assurer le roulement avec le circlip (2)

