étape	schema	déscription
1		insertion des basculeurs [1] [3] avec l'entretoise pivot [2] et les deux paliers en bronze [4] [5] dans les chapes du chassis (pas dans la figure)
2		insertion de la vis épaulée [1] avec les deux rondelles [2][3] dans l'axe du pivot et à travers les chapes du chassis. Serrer l'écrou kNut [4] au couple FACOM. La position des chapes et marquée dans la figure

