

Cost report presentation

Guidelines

Cette année, d'après le réglement FSG, le cost report a été séparé en 3 documents à rendre :

- Le BOM (Bill Of Material) qui inclut le DBOM (Detailled BOM) et le CBOM (Costed BOM)
- Le Supporting Material File qui inclut les photos/captures d'écrans et les mises en plan de toutes les pièces ou juste photos/captures d'écrans des assemblages
- Le Cost Explanation File qui est un document d'explication de la manière dont les coûts des différentes processes, fasteners, materials et tooling sont calculés.

Cette année, 2 DBOM sont à rendre (Steering system et Breaking system) ainsi qu'un CBOM (Engine & drivetrain).

- Un système qui fait juste parti du BOM ne contient que les différents assemblage et parts qui le composent.
- Un système faisant partie du DBOM contient, en plus des parts des différents assemblages, les fasteners, processes, tooling et materials de chaque part (sans les coûts).
- Un système qui est CBOM est obligatoirement DBOM, avec les couts pour chaque part/fasteners/tooling/... en plus

BOM presentation

Comme expliqué précedemment, le Bill Of Material (BOM) ne concerne que les assemblages et leurs parts. Il s'agit donc d'une liste des différents parts composant chaque assemblage des différents systèmes seulement concerné par le BOM.

Les systèmes seulement concerné par le BOM sont Suspension system, Chassis & body, Miscellaneous, Finish & assembly, Electrical et Wheels, wheel bearings & Tires. *Breaking system, Steering system* et *Engine & Drivetrain* sont également concernés par cette partie mais seront à compléter plus tard.

On entend par parts tous les éléments de l'assemblage soit produit par l'équipe, soit acheté mais seulement pour les plus onéreux. Par exemple, les vis, écrous, fils électriques, colle, vis épaulés, rotules, joint étanchéité, silent blocks, durites, raccord de durites,... **ne sont pas des parts**. En revanche, les étriers, maitres-cylindres, filtre à air, siège, volant, ... sont considérés comme des parts achetées. Lorsque vous n'êtes pas sûr, demandez-moi!

Répartition du travail

1) Travail sous excel

Chaque personne ayant travaillé sur un assemblage durant les phases de conception, de fabrication, sera responsable de cette assemblage pour le Cost. L'ensemble des attributions des documents du cost se trouve sur l'excel à l'adresse suivante sur le Git : STUF2019\CR - Cost Report\Suivi_avancement.xlxs L'ensemble des templates sur lesquelles vous allez directement compléter les excels se trouvent à l'adresse suivante sur le git : STUF2019\CR - Cost Report\BOM\

Pour les assemblages du DBOM ou CBOM (EN, ST et BR), voir section DBOM et CBOM pour le reste.

Le travail sera coupé en 2 étapes. Une première étape de préparation sur excel puis une seconde étape d'ajout en ligne sur le site du FSG.





System	Assembly	Part (25 caractères max!)	Make (m) / Buy (b)	Comments (40 caractères max!)	Quantity	ID
SU	A-arms front upper					SU_A0001
		Upper fr. bearing support	m	Wheel side	2	SU_01001
		Inner bearing support	m	Frame side	4	SU_01002
		Front carbon fiber tube	b	Carbon tube at the front	2	SU_01003
		Back Carbon fiber tube	b	Carbon tube at the rear	2	SU_01004
		Spacer	m	Spacer type M6 - 16mm / Frame side	4	SU_01005
		Cylinder aluminium	m	Glued junction for carbon tube and bearing support	2	SU_01006
CII	A arms front lower					CII VUUUS

Figure 1 – Exemple de BOM rempli

Un exemple d'assemblage de BOM rempli sur excel est affiché Figure 1.

La ligne Excel entourée par le **rectangle rouge** sera déjà correctement remplie. Il n'y a pas d'infos à y ajouter dessus! Ne pas y toucher. Vous pouvez éventuellement vérifier que les infos qui y figurent son correctes (nom du system (ici SU pour Suspension), Assembly (ici A-arms front upper) et ID (ici SU A0001, voir excel *Suivi avancement*)).

Le découpage de chaque système (ex. Frame & Body) en assemblages (ex. Frame, Brackets, ...) a déjà été réalisé, il faut donc le suivre tel quel. Il est disponible sur Suivi_avancement et déjà sur les excels templates que j'ai pré-rempli et que vous devrez compléter (cf figure 2 où effectivement la ligne de l'assemblage est déjà complété).

System	Assembly	Part (25 caractères max!)	Make (m) / Buy (b)	Comments (40 caractères max!)	Quantity	ID
FR	Floor pan					FR_A0005
		Name of the part	m or b	Short description of the part	Number	FR_05001
		Name of the part	m or b	Short description of the part	Number	FR_05002
		Name of the part	m or b	Short description of the part	Number	FR_05003
		Name of the part	m or b	Short description of the part	Number	FR_05004
		Name of the part	m or b	Short description of the part	Number	FR_05005
		Name of the part	m or b	Short description of the part	Number	FR 05006

Figure 2 – Exemple de BOM à compléter

Les lignes Excel entourées par le rectangle violet (cf figure 1) seront à compléter par vos soins.

- La première info à compléter est le nom de la part. Il doit être en anglais, faire moins de 25 caractère et décrire relativement correctement la part.
- Dans la colonne Make (m) / Buy (b), il faut rajouter m si la pièce est faites et b sinon. Tout ce qui est fait par fraisage, tournage, soudure (échappement, réservoir, châssis,...), découpe laser sera en Make. En revanche, les pièces en impression 3D, le revêtement thermique, les revêtements de surface, ... ainsi que les pièces achetés sont en buy.
- Dans la colonne Comments, se limiter à 40 caractères pour décrire brièvement la pièce (position sur le véhicule, avec quelle pièce elle est reliée,... tout ce qui aide les juges à bien voir de quelle pièce on parle)
- Dans la colonne Quantity, il faut mettre la quantité totale = quantité de la part dans un assemblage x quantité de l'assemblage sur la voiture = quantité de la part sur la voiture. Par exemple, pour le moyeu avant, il sera présent en 2 fois sur le véhicule (une fois à gauche à l'avant et une fois à droite à l'avant).
- La colonne ID est normalement déjà remplie. Bien vérifier que les ID sont correctes (FR_05001 par ex. où les 2 lettres en bleu désigne le système (ici FR pour Frame), les 2 premiers chiffres désigne le numéro de l'assemblage (ici 05 pour le 5^{ème} assemblage de Frame) et les 3 derniers chiffres désignent le numéro de la part dans l'assemblage (ici 001 pour la première part de l'assemblage n°5 du système Frame)).

Une fois le travail sur Excel terminer, me prévenir par messenger/mail/... Il sera ensuite vérifié par mes soins ou par quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à me solliciter durant la préparation du document si jamais vous avez des doutes sur quoi mettre,...





2) Réalisation des mises en plan et images/photos des parts et assemblages

En plus des Excel, il faudra que vous mettiez, dans le même dossier sur lequel vous travailliez avec l'Excel, les images (dans tous les cas) et mises en plan (pour chaque part usinées/découpées laser/...) de chaque part. Afin de faciliter le travail de mise en forme, merci de bien vouloir respecter les étapes ci-dessous.

Pour une part :

1) Image ou photo

- Photos (à privilégier par rapport aux images tirées de Catia!):
 - Prendre une photo correcte de la pièce, sous un angle qui permet de bien la voir, bien centré sur l'image et qui encadre bien la pièce
 - o Taille impérativement inférieur à 200 Ko
 - Nommer le fichier image de la manière suivante : *ID_Picture* (par exemple FR_01001_Picture ou encore SU_02003_Picture, avec ID correspondant à la part qui apparait sur la photo)
- Images issues de Catia (ssi pas la possibilité d'avoir une photo propre) :
 - Prendre une capture d'écran de la part sous un bon angle
 - Taille impérativement inférieur à 150 Ko
 - Nommer le fichier image de la manière suivante : *ID_Picture* (par exemple FR_01001_Picture ou encore SU_02003_Picture, avec ID correspondant à la part qui apparait sur la photo)



Figure 3 – Exemple de photos (ici moyeu avant de Vulcanix)

2) Mise en plan:

- Screen de la mise en plan
 - o Faire apparaitre l'ensemble de la mise en plan
 - Taille impérativement inférieur à 150 Ko
 - Nommer le fichier image de la manière suivante : *ID_Drawing* (par exemple FR_01001_Drawing ou encore SU_02003_Drawing, avec ID correspondant à la part qui apparait sur la mise en plan)








Figure 4 – Exemple de mise en plan (ici insert triangle supérieur avant de Vulcanix)

Pour un assemblage : Image ou photo

- Photos (à privilégier par rapport aux images tirées de Catia!) :
 - o Prendre une photo correcte de l'assemblage sous un angle qui permet de bien la voir
 - o Taille impérativement inférieur à 200 Ko
 - Nommer le fichier image de la manière suivante : *ID_Picture* (par exemple ST_A0500_Picture ou encore SU_A0400_Picture, avec ID correspondant à l'assemblage qui apparait sur la photo)
- Images issues de Catia (ssi pas la possibilité d'avoir une photo propre) :
 - o Prendre une capture d'écran de l'assemblage sous un bon angle
 - o Taille impérativement inférieur à 150 Ko
 - Nommer le fichier image de la manière suivante : *ID_Picture* (par exemple ST_A0500_Picture ou encore SU_A0400_Picture, avec ID correspondant à l'assemblage qui apparait sur la photo)



Figure 5 – Exemple de photos (ici triangle supérieur avant de Vulcanix)





3) Ajout en ligne sur le site du FSG

Une fois l'Excel vérifié par moi ou quelqu'un d'autre, il faut ensuite ajouter son contenu en ligne sur le site du FSG. Pour les assemblages du DBOM ou CBOM (EN, ST et BR), voir section DBOM et CBOM pour le reste avant l'ajout en ligne.

Avant de commencer, il faut déjà s'être créer un compte sur le site du FSG à l'adresse suivante : https://www.formulastudent.de/ et demander à rejoindre la team **Ecurie Piston Sport Auto** de **Ecole Centrale de Lyon**.

Une fois connecté, voici comment trouver le remplissage en ligne du BOM :

- 1. Cliquer en haut à droite sur My account
- 2. Cliquer, dans Your Team, sur Ecurie Piston Sport Auto
- 3. Cliquer sur l'onglet *CBOM* (cf figure 6)




Figure 6 – Page de remplissage en ligne du cost

Chaque assemblage aura été ajouté au préalable sur le site du FSG, avec le bon ID. Vous devez donc ensuite trouver l'assemblage dont vous souhaitez ajouter les différentes parts. Par exemple, on a figure 7 le cas de l'assemblage SU_A0003.

Concernant l'assemblage (encadré en **rouge**), il n'y a rien à rajouter. Vous pouvez vérifier que l'ID mentionné est le bon. Sinon, double-cliquez sur l'ID actuel et remplacez par le bon numéro. Concernant la première part (encadré en **violet**) de l'assemblage, il faut la compléter :

- Double-cliquez sur le 1^{er} *To be completed* et ajouter le nom de la part
- Double-cliquez sur le m et mettez m si Make, b si Buy
- Double-cliquez sur le 2^{ème} To be completed et ajouter les commentaires
- Double-cliquez sur le 1 et mettez la quantité réelle de la part








Figure 7 – Exemple d'assemblage à remplir

Une fois cela fait, il va falloir que vous rajoutiez toutes les parts de l'assemblage (cf Excel que vous avez fait et qui a été corrigé). Pour rajouter une part ; il suffit de cliquer sur le + entouré en **vert** figure 7. Vous verrez ensuite la fenêtre de la figure 8 qui s'affiche.




Figure 8 – Fenêtre d'ajout d'une pièce

Remplissez de la manière suivante à l'aide de l'excel :

- Dans Part, mettre le nom de la pièce
- Dans *Comments*, mettre le commentaire
- Dans quantity, mettre la quantité
- Dans *Custom ID*, mettre l'ID figurant sur l'excel (SU_03002 ici par exemple)
- Appuyez sur *Create*

Continuez jusqu'à ce que tout soit ajouté.

N'oubliez pas de vous relire! Une fois terminé, merci de me prévenir pour vérification également. Attention à ne rien supprimer parmi ce qui n'est pas votre ou vos assemblages!

N'oubliez pas de vous aider des cost des années précédentes si besoin (dans *STUF2019*|*CR - Cost Report*|*Archives*).





DBOM presentation

Le DBOM ne concerne que les systèmes Break system, Steering System et Engine & Powertain. Si vous ne travaillez pas sur un assemblage faisant parti des 3 systèmes précédents, cette partie de vous concerne pas.

Pour le DBOM, il faut détailler pour chaque part et chaque assemblage, les processes, materials, fasteners et tooling utilisés dans la cadre de la fabrication de la part/assemblage (à voir selon les cas).

Les Materiels concernent l'ensemble des matériaux utilisé comme un brut d'aluminium, un tube en acier, de la durite aviation, du papier à joint d'étainchéité, des raccords de circuits, des adaptateurs, ...

Les Processes concernent l'ensemble des opérations à réaliser comme serrer une vis, mettre en place une pièce pour usinage, nettoyer une surfacer, couper un tube, ...

Les Fasteners concernent l'ensemble des « attaches » de la voiture comme les boulons (vis, écrous, avec ou sans rondelles), les circlips, le Velcro, les silent block, les ressorts (admission et échappement), ...

Les Toolings ne concernent aucune part du DBOM a priori. Voici ceux proposés : Braze fixure, Casting, Injection molding, Lamination - aluminium tool, Lamination - composite tool, Lamination - steel tool, Liquid apply tooling, Welding fixure.

Si jamais vous pensez que vous avez besoin d'ajouter un tooling, me demander par message.

1) Travail sous excel

Vous allez travailler sur la même feuille excel que pour le BOM mais sur des onglets différents (cf figure 9). Tout est séparé par assemblage (un onglet par assemblage). On ne touche pas à l'onglet BOM qui a été validé.

22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
BOM ST_	A0100 ST_A0200 ST_A0300	ST_A0400 ⊕
re		

Figure 9 – Onglets pour chaque assemblage

Vous trouverez tous les materials, processes, fasteners et tooling sur l'excel fasteners_processes_materials à l'adresse STUF2019|CR - Cost Report|CBOM du Git.

3 cas de figures se présentent :

a) Détails pour les assemblages

Pour l'assemblage, tout est regroupé dans une « part » portant le nom « Assembly Processes ». C'est dans cette « part » que l'on ajoute tous les materials, processes, fasteners et tooling auxquels on a eu recours lors de l'assemblage de cette part (cf figure 10, entouré en rouge).

Toujours mettre tous ensemble dans cet ordre : **materials, processes, fasteners puis tooling** L'ID de cette « part » Assembly Processes est : *ID_Assy_*P





A	В	С	D	E	F	G	Н
Assembly	Part	Make (m) / Buy (b)	Type	Subtype	Comments (40 caractères max!)	Quantity	ID
ST - Steering wheel							ST_A0100
	Assembly Processes	m					ST_A0100_P
			Materials	To be completed	To be completed	Tba	
			Materials	To be completed	To be completed	Tba	
			Process	To be completed	To be completed	Tba	
			Process	To be completed	To be completed	Tba	
			Fasteners	To be completed	To be completed	Tba	
			Tooling	To be completed	To be completed	Tba	
	Steering wheel	b					ST_01001
			Fasteners	To be completed	To be completed	Tba	
			Fasteners	To be completed	To be completed	Tba	
	Spacer	m					ST_01002
/			Materials	To be completed	To be completed	Tba	
			Materials	To be completed	To be completed	Tba	
			Process	To be completed	To be completed	Tba	
			Process	To be completed	To be completed	Tba	
			Fasteners	To be completed	To be completed	Tba	
			Tooling	To be completed	To be completed	Tba	

Figure 10 – Exemple d'onglet Excel DBOM à compléter

Exemple:

 Pour les biellettes de direction, il va falloir détailler le processus de collage avec les différents materials (la colle), les processes (poncage des surfaces (hand finish), nettoyage des surfaces, assemblage main, déposer la colle, mettre les vis, serrer les vis, ...), les fasteners (vis, écrous).

b) Détails pour les pièces fabriquées (m)

Pour les pièces fabriquées, il faut tout détailler. Tout est regroupé sous la part dans l'onglet de l'assemblage et on ajoute tous les materials, processes, fasteners et tooling auxquels on a eu recours lors de la fabrication de cette part (cf figure 10, entouré en noir).

Toujours mettre tous ensemble dans cet ordre : materials, processes, fasteners puis tooling

Exemple:

 Pour les inserts de biellettes, il va falloir détailler le processus de collage avec les différents materials (aluminium), les processes (Machining setup, install and remove, Machining (conventionnal), ...). Il n'y a pas de fasteners et de tooling.

c) Détails pour les pièces achetées (b)

Pour les pièces achetées, il faut juste rajouter les fasteners. Tout est regroupé dans une « part » portant le nom « Assembly Processes ». C'est dans cette « part » que l'on ajoute tous les materials, processes, fasteners et tooling auxquels on a eu recours lors de l'assemblage de cette part (cf figure 10, entouré en bleu).

Ne mettre que fasteners.

Exemple:

Pour les pions flottants, on va mettre les fasteners (circlips, rondelles élastique).

Remarques:

 Vous pouvez largement vous inspirer des années précédentes (cf dossier Archives sur Github). Attention cependant à bien utiliser exclusivement des materials, processes, ... figurant sur l'excel fasteners_processes_materials à l'adresse STUF2019|CR - Cost Report|CBOM du Github.







- 2. Il se peut que l'excel *fasteners_processes_materials* soit incomplet. Il suffit alors de me demander par message pour que je vérifie qu'il manque effectivement quelque chose et que je le rajoute.
- 3. Pour les assemblages, les processes Assembly Verification par rapport à l'année dernière. Ils ne concernent que les assemblages et correspondent à des vérifications à réaliser une fois l'assemblage réalisé (test en traction sur les biellettes de direction par exemple). Il se peut que j'en ai oublié, il suffit alors, de la même manière que pour le point 2, de me demander par message.
- 4. Pour les parts, le process *Metrology* a fait son apparition. Il concerne toutes les vérifications des pièces usinées. Il faut le rajouter à la fin de la partie usinage dans processes.
- 5. Garder une structure cohérente vis-à-vis de la chronologie des étapes lors des ajouts de processes. « On fait d'abord cette étape, puis celle là, puis celle-là... »
- 6. Je vous ai créé les onglets en template histoire de vous prémâcher le travail. J'ai laissé par défaut la 1ère part de l'assy en Buy et la 2ème en make, à vous d'adapter le template en fonction de votre assemblage.

2) Ajout en ligne sur le site du FSG

To be advanced...

