
Imkd 简介

Imkd 全称是低内存终止守护程序,该进程可以监控运行中的 Android 系统的内存状态,并通过终止最不必要的进程来应对内存压力大的问题。

内存压力:内存压力是系统内存不足的一种状态,他需要 Android 通过限制或终止不必要的进程,请求进程释放非关键缓存资源等方式来释放内存。

目前而言,在 Android 10 及以上版本中,支持新版本的 LMKD 模式,它使用的是内核压力失速信息 (PSI) 监视器来检测内存压力。旧版本的 Android 仍然使用 Vmpressure 信号,缺点就是在于太多误报,需要 Imkd 进行信息过滤,这样就会额外耗费计算资源。

Imkd 代码逻辑简述



main 函数

- 1. 在进程最初,需要获取所有 lmkd 的 prop, 为 init 做准备。
- 2. 开始 init , 初始化完成后判断是否使用旧的内核 lmk 驱动程序
- 3. 给虚拟空间上锁, 防止内存交换。
- 4. 设置调度策略,一般是先进先出
- 5. 进入循环等待 polling。

根据上述过程可以发现,main 函数的核心部分主要在 step 2和step 5。

init 函数

- 1. 创建 epoll,整个 lmkd 都是依赖 epoll 机制,这里创建了9个 event。
- 2. 初始化 socket lmkd, 用来监听相应事件, 并回调函数进行数据处

- 3. 根据prop *ro.lmk.use_psi* 确认是否使用PSI 还是vmpressure;
- 4. 根据prop ro.lmk.use_new_strategy 判断使用PSI 时的新策略还是旧策略;
- 5. 会执行 init_monitors 用来注册 psi 或者是旧版本的 common 的 adj 策略,并将其添加到 epoll中。
- 6. 后期 epoll 触发的主要处理函数是 mp_event_psi 或 mp_event_common。

可以看到在 init 函数中主要是根据设定好的参数进行策略的选择,接下来看看不同策略的函数的主要过程和区别。

init_psi_monitor 函数

- 1. 最开始使用 use_new_strategy 用以确认是使用 PSI 策略还是 Vmpressure
- 2. 如果是 PSI 策略旧需要重设阈值,即 psi_thresholds 数组。
- 3. 新策略最后需要为每个压力级别分别注册新策略(psi 只用 some 和 full,与压力等级的 medium 和 critical 对应),在这之中会调用 init_mp_psi 函数。

init_mp_psi 函数

- 1. 传入 psi_thresholds 的 level 值给 fd,后期如果超过阈值就会触发 epoll。
- 2. 判断是新策略还是旧策略,分别导向 mp_event_psi 和 mp_event_common
- 3. 通过register_psi_mtongonitor 将节点/proc/pressure/memory 添加到epoll 中监听

至此,有关初始化的所有工作都做完啦,接下来就是具体的监听过程

mainloop 解读

在 main函数中, 首先进行的是 init, 随后整个函数的关键在于 mainloop。

该函数主要是使用 epoll 机制,通过 epoll_wait 阻塞等待触发,当等待被唤醒后主要做两件事,确认是 否有 connect 断开,执行 handler,一切正常一般回调 ctrl_connect_handler。

ctrl_connect_handler 函数

Imkd 进程的客户端是 ActivityManager,通过 socket 和 Imkd 进行通信,当有客户连接的时候,就会回调 ctrl_connect_handler 函数。

- 1. ctrl_sock 上调用 accept 接收客户端的链接
- 2. 接着将客户连接对应的处理函数设为 ctrl_data_handler。

ctrl_data_handler 和 ctrl_command_handler

在 ctrl_data_handler 的代码中,客户端建立连接后,通过 socket 给 lmkd 发送命令使用该代码进行处理,并且当时链接添加到 epoll 时是用 EPOLLIN 添加的,因此接下来会调用 ctrl_command_handler,处理命令。

各种命令如下:

```
enum lmk_cmd {
    LMK_TARGET = 0, // 将minfree与oom_adj_score关联起来

LMK_PROCPRIO, // 注册进程并设置oom_adj_score
    LMK_PROCREMOVE, // 注销进程
    LMK_PROCPURGE, // 清除所有已注册的进程
    LMK_GETKILLCNT, // 获取被杀次数
    LMK_SUBSCRIBE, /* Subscribe for asynchronous events */
    LMK_PROCKILL, /* Unsolicited msg to subscribed clients on proc kills */
    LMK_UPDATE_PROPS, /* Reinit properties */
};
```

1. PROCPRIO

- 首先是将AMS 中传下来的进程的oom_score_adj 写入到节点/proc/pid/oom_score_adj;
- 通过pid_lookup 查找是否已经存在的进程;
- 如果是新的进程,将通过sys_pidfd_open 获取pidfd,并通过proc_insert添加到 procadjslot_list 数组链表中;
- 如果是已经存在的进程,则更新oomadj 属性,重新添加到 procadjslot_list 数组链表中;

2. procremove

当进程不再启动时,就会调用这个命令,判断 proc 是否存在,如果存在旧通过 pid_remove 进行移除。

3. procpurge

一般是在AMS 构造的时候会对 lmkd 进行connect,如果connect 成功,则会发命令 LMK PROCPURGE 通知lmkd 先进行环境的打扫工作

4. LMK_TARGET

解析socket packet里面传过来的数据,写入lowmem_minfree和lowmem_adj两个数组中,用于控制low memory的行为

mp_event_common 和 mp_event_psi

下面是这两个方法的主流程

mp_event_common

- 1. 初始化,并且加载 meminfo 和 zoneinfo 信息
- 2. 找到此时的 min_score_adj

如果是用minfree_level,则通过判断当前的 other_free 和 other_file 是否满足 lowmem_minfree,如果达到了水位,则会记录min_score_adj,最终去kill 符合oom_adj > min_score_adj 的进程。

other_free 是meminfo 中free size 转换为页数,再与zoneinfo 中**totalreserve_pages** 的差值;

```
other_free = mi.field.nr_free_pages - zi.field.totalreserve_pages;
//other_free 表示系统可用的内存页的数目,从meminfo和zoneinfo中参数计算
// nr_free_pages为proc/meminfo中MemFree,当前系统的空闲内存大小,是完全没有被使用的内存
// totalreserve_pages为proc/zoneinfo中max_protection+high,其中max_protection在
android中为0
```

other_file是除去share mem、swap cache 和unevictable(不能被回收的意思) 之后的剩余 page;

//other_file 基本就等于除 tmpfs 和 unevictable 外的缓存在内存的文件所占用的 page 数 other_file = (mi.field.nr_file_pages - mi.field.shmem - mi.field.unevictable - mi.field.swap_cached);

如果 other_free 和 other_file 两者都小于 minfree 中的某个元素,证明出现了 low memory,需要记录 min_score_adj 然后进行 kill,否则认为没有触发 low memory。

如果不是使用minfree_level,测使用旧模式的策略,通过mem pressure 计算出最终的 level (low、mdeium、critical),然后根据level从level_oomadj数组中确定最终的 min_score_adj

3. find and kill process

通过 mp_event_common 或者 mp_event_psi 处理后会根据内存使用情况确定 oom_adj 的限度,并根据该 omm_adj 会从 oom_score_adj_max 开始选择一个进程进行 kill 用以释放内存,而该进程 procp 的选择有两种方式(LRU 或 heaviest),确定最终的 procp 后会调用 kill_one_process() 进行最后的 kill 操作。

mp_event_psi

- 1. 与 mp_event_common 一样,先初始化并加载一些前置信息
- 2. 确定 swap 是否足够,通过判断 swap_free_low_percentage
- 3. 确定 reclaim 状态

通过当前 pgscan_direct 和 pgscan_kswapd 与上一次对应的值进行比较确认当前 reclaim 状态。

确定内存回收的状态是直接回收 (DIRECT_RECLAIM) 还是通过swap回收 (KSWAPD_RECLAIM) ,如果都不是 (NO_RECLAIM) ,说明内存压力不大,不进行kill,否则 获取thrashing值(通过判断refault页所占比例)

4. thrashing 计算

该步骤总的来说就是重置 thrashing 值,主要就是计算工作集 refault 值占据 file-backed 页面缓存的抖动百分比

(vs.field.workingset_refault - init_ws_refault) * 100 / (base_file_lru + 1);

vs.feild.workingset_refault 是当前的 refault 值(kernel 5.9 之后改名了), init_ws_refault 是上一次的refault 值,base_file_lru 是 file page(包括inactive 和active)

- 5. 计算水位,每分钟计算一次
- 6. 确定 kill reason 和 min_score_adj
 - PRESSURE_AFTER_KILL

 cycle_after_kill 为 true 表明此时还处在 killing 状态,并且水位已经低于 low 水位。此
 状态通常发生在 memory 压力测试中。
 - NOT_RESPONDING

 此时内存 pressure 已经超出了 PSI complete stall,即 full 状态设定的阈值。此时设备
 处于拼命reclaim memory,这有可能导致 ANR 的产生(Application Not
 Response)。

- LOW_SWAP_AND_THRASHING
 swap_is_low 是 swap 空间已经超过底线了,即 swap_free_low_percentage
- LOW_MEM_AND_SWAP此时 swap 低于设限的阈值, free pages 处于水位 LOW 之下(也有可能处于 MIN 之下了)。
- LOW_MEM_AND_THRASHING
 水位出LOW 之下(有可能处于MIN),并且抖动值已经超过 thrashing_limit。标记此时处于低水位并抖动状态。
- DIRECT_RECL_AND_THRASHING
 当抖动大于limit 值, kswap 进入reclaim状态时, 就会kill apps

min score adj = PERCEPTIBLE APP ADJ + 1

Vmpressure

Vmpressure 的计算在每次系统尝试做 do_try_to_free_pages 回收内存时进行。其计算方式非常简单:

(1 - reclaimed/scanned) * 100

也就是回收失败的内存页越多,内存压力就越大。

同时 Vmpressure 提供了通知机制,用户态或内核态程序都可以注册事件通知,应对不同等级的压力。 默认定义了三级压力:low、medium、critical。

- 1. low 代表正常回收
- 2. medium 代表中等压力,可能存在页面交换或者回写,默认值是65%
- 3. critical 代表内存压力很大,即将 OOM,建议应用即可采取行动,默认值是90%

Vmpressure 也有一些缺陷:

- 结果仅体现内存回收压力,不能反映系统在申请内存上的资源等待时间
- 计算周期比较粗
- 粗略的几个等级通知,无法精细化管理。

PSI


对上,PSI 模块通过文件系统结点向用户空间开放两种形态的接口。一种是系统级别的接口,即输出整个系统级别的资源压力信息。另外一种就是结合 control group,进行更精细化的分组。

对下,**PSI 模块通过在内存管理模块以及调度器模块中插桩,我们可以跟踪每一个任务由于 memory、IO 以及 CPU 资源而进入等待状态的信息**。例如系统中处于 IOwait 状态的 task 数目、由于等待 memory 资源而处于阻塞状态的任务数目。

基于 task 维度的信息,PSI 模块会将其汇聚成 PSI group 上的 per cpu 维度的时间信息。例如该 CPU 上部分任务由于等待 IO 操作而阻塞的时间长度(CPU 并没有浪费,还有其他任务在执行)。 PSI group 还会设定一个固定的周期去计算该采样周期内核的当前 PSI 值(基于该 group 的 per CPU 时间统计信息)。

为了避免 PSI 值抖动,实际上上层应用通过系统调用获取某个 PSI group 的压力值的时候会上报近期一段时间值的滑动平均值。

psi 的关键点在于状态埋点



状态的标记主要是通过函数 psi_task_change,这个函数在任务每次进出调度队列时。都会被调用,从而准确标注任务状态。

周期性统计

第一步 get_recent_times,对每个 cpu 更新各状态的时间并统计各状态系统总时间;

第二步 calc_avgs, 更新每个状态的 10s、60s、300s 三个间隔的时间占比。

有了 PSI 对系统资源压力的准确评估,可以做很多有意义的功能来最大化系统资源的利用,其核心思想是给 /proc/pressure/memory 的 SOME 和 FULL 设定阈值,当延时超过阈值时,触发 lmkd 进程选择进程杀死。同时,还可以结合 meminfo 的剩余内存大小来判断需要清理的程度 和所选进程的优先级。