STC89C52RC

- ▶默认所有 I/O □都是高电平 PO PI P2 P3 均为弱上拉模式
- ▶高电平 1 低神 0

按键的抖动


对于机械开关, 当机械触点断

开、讨合时,由于机械触点的弹性作用,

一个形在创合时不会马上稳定地接面,在断

开时也不会一下子断开,所以在开关讨合及断开

的路间会伴陷一连串的抖动



138译码器 74HC138

输加

将输入口 由低位列高位 CBA 二进制数

对应的十进制数输出口赋有效(给其低呼,於单片机上数码管共明机)

炒码

丫口 (控制位码)

1段岡 Po 由 Po] ~ POO 高級低位控制

PO 整体赋 十六曲制数 (注意高低位)

数码管直接扫描显时消影

位先 段法 位出 段选 位出段出

位性 段选证时 清零

会性的影

KOKUYO

▶ 扫描的概念、

• 数码管扫描(输出扫描)

原理:显示第1位→显示第2位→显示第3位→、、、,然后快速 循环过个过程, 最终实现所有数码管同时显示的效果

•矩阵键盘扫描(输入扫描)

原理: 读取第1行(列) → 读取第2行(列) → 读取第3行(列) → (() 然后快速循环这个过程, 最终实现所有按键同时检测的效果

Election of

• 以上两种扫描方式的共性:节省 1/0 []

◆ 矩阵 键盘

循羽扫描行例),给某行例低电平, 判断相应行(列)的列(行),他即为按下,定位。


Sbit XXX = PO^X ←

▶可位寻址 : 可对客存器中每位单址,控制 不可位子址:只能对寄存器整体控制

例: Sfr PO=0x80 str 特殊功能寄存器声明 sbit 特殊位声明 - 例: sbit PO_1 = 0x81;

定时器


定时器/计数器 0的模式 1:16 位定时器/计数器



IE:中断允许寄存器(可位寻址)

0 禁止 1 允许 SFR name Address bit EA CPU总中断允许控制地 **B**7 130 m B1 IE … ETO EXO ETO TO的溢出中断允许位 A8H name


TMOD (不引位录)			复始值,00H
	GATE C/T MI MO	O GATE C/T A	NI MO
	定时器!	定氏	器0
ΜI	WO		
0	0 13位定时器/计数	器,兼容8048定	时模式 、、
0		效器 , TL 、TH全	
		鬼,当溢出时将·	7月存放的值自动重装》
	1 定时累/计数器 1 7		
	定时器/计数器0	为双8位定时器/计	数器
TCON	定时器/计数器 0/1 控制	高存器	
何受私)		<u>a 48</u>
SFI	Rname Address bit E	37 B6 B5 B4	- N
	TCON 88H name 7	FI TRI TFO TRO)
TFO T	0 溢出中断标志。 溢出时 TT	O 飲置」,CPU	响应,他们,自动清
TRO \$	四线0的运行控制位。		
IP 中国	析优先级控制寄布器低(可处] <u>tak</u>)	
	PTO = 0 定时器 PTOH=0 PTO= 1		
Þ	PTOH=0 > PTO= 1	优先级	
IPH =	中断优先级控制寄存器高口不	可位寻址)	
XICON	辅助中断控制寄存器(可位寻址)	
SCON	串行口控制寄有器 (四世界/计数器2控制客	'可位寻址)	-
TOCOM	点时器/计数器2控制器	在处 (新位于址	KOKUN



▶串□通讯

- ▶串口介绍
 - 串口是一种应用 t分广泛的通讯接口 , 串口成本低、容易使用,通信线路 简单 ,可实现两个设备的互相通信
 - 单片机的串口队使单片机与单片机、单片机与电脑、单片机与各种模块互相通信,扩展应用范围、增强硬件实力
 - 5]单片机内部自带 UART C Universal Asynchronous Receiver Transmitter, 通用异步收发器), 可实现单片机串口通信
- ▶硬件电路

- · 简单双向串口通信有两根通信线 (发送端 TXD 接收端 RXD)
- · TXD与 RXD要交叉连接
- 当电平标准不一致时,需加钾转换芯片



- ▶电平标准
 - TTL电平 t5V表示1 OV表示0
 - RS232 中 -3~-15V表示1 +3~+15V表示0
 - RS485 电平 两线压差+2~+6V表示1 -2~-6V表示0(差分信号)
- ▶常见通信接口

名称	引脚灾义	通	言方式	特点		
UART	TXD RXD	全亚	工、异步	点对点通信		
I ² C	SCL SDA	半又	江,同步	可挂载为设备		
SPI	SCLK MOSI M	iso cs	全双工、同步	可挂载多设备		
1-Wire	DQ	半双工,同步		可挂载多设备		


西有: CAN USB ...


▶相料语

- 全双工: 通信双方可以在同一时刻互相传输数据
- 半双工: 通信双方可以 互相传输数据, 但处须分时复用一根数据线
- 单工、通信只能有一大发送到另一方,不能反向传输
- 异步、通信双方各自约定通信速率
- 同步:通信双方靠一根时钟线来约定通信速率
- 总线:连接各个设备的数据传输线路 (发似于一条马路,把路边各住户连接起来,使住户可以相互交流)

▶ 串口参数及时序图

- 波特率: 串口通信的速率 (单位时间内传输)信号符号的数量)
- 检验位: 用機搖強证
- 停止位:用于数据帧间隔







▶51单片机的UART

- · STC89C51RC有1个UART
- · SIC89C52RC 由 定时器 提供时钟
- · SIC89C52RC 的 UART有四种工作模式 模式0: 剛粉位新器 模式」、8位UART,波特率可变(常用)

模式2:9位UART,波特率固定

模式3、9位 LIART,波特率可变





PSH PS 串口1中断优先级控制 00 01 10 11

KOKUYO

▶ 串行口相关寄存器

符号	符号 描述		MSB	位地址及符号				4.6004	LSB	
SCON	Serial Control	98H	SMO/FE	SMI	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
SBUF	Serial Buffer	98H								
PCON	Power Control	874	SMOD	SMOD0	-	POF	4F1	GFO	PD	IDL
_IE	Interrupt Enoble	H8A	EA	_	ET2	ES	ETI	EXI	ETO	EX0
IPH	中断优级客存器高	втн	-	-	PT2H	PSH	PTIH	PXIH	PTOH	PXOH
IP	中断优先级寄掘低	в8н		-	PT2	PS	PTı	PXI	PTO	PX0
SADEN	Slave Address Mask	B9H								
SAPDR	Slave Address	ASH	1							

SBUF 串口数据线柜寄存器,物理上是两个独立的寄存器,但占用相同 的地址。写入时作发送寄存器, 类山时作接收客存器

SMODO 为1时 SMO/FE

城位时焚错误检测。…

SMODO 为 D时 SMO/FE与SMI -超工作。(默认值)

SMO	SMI	模式	功能		
0	0	0	同步移位寄存:	晃	默认工作在12丁模式
0	l		8位UART 派	皮特率可变	6T模式需由 stc-isp
1	0	2	9位UART	固定	软件选择
1	l	3	9位UART	可变	• 图位自动重装

允许/禁止串行接收控制位。由软件置位 1允许 REN

发送中断清求标志位。发送一次数据结束时,自动置1,向主机清求中断, TT 响应中断后处须软件复位 0

接收中断清水标志位。接收一次数据结束时,自动置1,向主机清水中断 RI 响应中断后必须软件复位0

波特率选择也。

波特军加倍

0 不加倍(默认)

- ▶数据显示模式
- HEX 模式 / + 六进制模式 / 二进制模式 : 以原始数据的形式显示
- 文本模式/字符模式:以原始数据编码后的形式显示(ascil)
- ►LED点阵屏 全用逐行(列)扫描方式显示
- ▶ 74HC595

· 74HC595是串行输入并行输出的移位寄存器,可用3根线输入串行数据, 8根线输出并行数据,多片级联后,可输出16位、24位、32位等,常用于10口

扩展。 QA 0 QB 0 QC 0 SERCLK QD 上升沿移位 0 QE 0 RCLK QF 上升沿线存 QG QH QH'

SER 编入串行数据 用10赋值 用八位数据赋值非零为1 SERCLK 控制移位 先清零 来上州沿移位(即赋) RCLK 先清零 来上州沿移位(即赋)

> code 在变量类型的 如 code 可将数据放置于 flash存储空间中。 ▶蜂鸣器 ▶分类 • 有源蜂鸣器.内部自带振荡源,将正负机接上直流电压即可持续发声, 频率固定。 • 无源蜂鸣器,内部不带振荡源,需要控制器提供振荡脉冲 才可发声,调整振荡脉冲频率,可发出不同音高的着。 ▶驱动电路 • 三极管驱动 VCC ÷GND GND Buzzer • 集成电路驱动 BZI BEEP BEEP - VCC ULN2003D Campus

PWM

▶介绍


PWM (Pulse Width Modulation) 月水中宽度调制,在具有惯性的系统中,可以通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的模拟参量,常应用于电机控速、开关电源等领域

多数

频率=1/Ts


占空比=TON/Ts

精度 = 占空比变化步距



▶产生方法


• 模型结构



计数器<比较值 输出0

计数器 > 比较值 输出 1

•波形



计数器及比较值

PWM输出