





Vérification & Etalonnage d'appareils de mesures

CERTIFICAT D'ETALONNAGE CALIBRATION CERTIFICATE

Nº: E/305.05.02.21/AS

DELIVRE A: ELEONTECH-BIZERTE.

ISSUED FOR:

INSTRUMENT ETALONNE

CALIBRATED INSTRUMENT:

Désignation: Multimètre

Designation:

Constructeur: KEYSIGHT

Manufacturer:

Type:34461 A

Type:

Nº de série : MY57215777

Serial number:

Nº d'identification: BTUECME301

Identification number:

Date d'émission : 07 Février 2021

Date of issue:

Ce certificat comprend 7pages. This certificate includes 7pages.

LE RESPONSABLE UNITE ELECTRIQUE

MATMATI HANEN

La reproduction de ce certificat n'est autorisée que sous forme de FAC-SIMILE photographique intégral.

This certificate may not be reproduced other than in full by photographic process we

LE DIRECTEUR GENERAL THE GENERAL MANAGER

CHAOUACH IMED

METROCAL: 13, Rue Claude Bernard - Cité les Jardins - 1002 Tunis - Le Bélvédère - TUNISIE Tél.: +216 71 79 58 67 / +216 71 84 61 22 - Fax: +216 71 79 47 80 / +216 71 84 06 70

Code TVA: 633 150 H/A/M/000 - R.C à Tunis Nº B188221998 - Code Douane: 772309V

CCB: 01 011 053110700454276 / ATB Liberté - Tunis - E-mail: metrocal@planet.tn - Site Web: www.metrocal.com.tn

1. Conditions d'étalonnage :

Date d'étalonnage : 05 Février 2021

Date du prochain étalonnage : 04 Février 2022

Lieu d'étalonnage : Site client

Température: 23,1 °C

Humidité relative: 59,4 %HR

Nom de Technicien d'étalonnage: AMEUR SLIMEN

2. Etalons utilisés- Traçabilité - Incertitude:

Etalons utilisés :

Calibrateur, FLUKE, 9100, N°S 158061767.

• Traçabilité:

Ce certificat d'étalonnage est délivré en accord avec les exigences d'accréditation du TUNAC. Il garantit la traçabilité des mesurages par rapport au Système International d'unités « SI »

· Incertitudes:

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composé.

3. Méthode d'étalonnage :

L'étalonnage est réalisé conformément à la procédure PT006, consiste à comparer les indications de l'appareil à étalonner aux indications de l'étalon utilisé. On effectue des mesures en :

- · Tension continue:
- Tension alternative :
- Courant continu :
- Courant alternatif;
- Résistance :

4. Résultat de mesure :
4.1. Mesure de tension continue :

Calibre	Tension étalon Appliquée	Lecture Multimètre	Erreur D'indication	Incertitude d'étalonnage (k=2)
100 mV	50 mV	50,0002 mV	0,0002 mV	1,2.10 ⁻⁴ *U + 3.10 ⁻² mV
	95 mV	95,0001 mV	0,0001 mV	
1 V	0,1 V	0,100002 V	0,000002 V	1,2.10 ⁻⁴ *U + 3.10 ⁻⁵ V
	0,5 V	0,500004 V	0,000004 V	1,2.10 ⁻⁴ *U + 2.10 ⁻⁴ V
	0,9 V	0,900005 V	0,000005 V	
10 V	1 V	1,00002 V	0,00002 V	
	5 V	5,00005 V	0,00005 V	1,3.10 ⁻⁴ *U + 2.10 ⁻³ V
	9 V	9,00006 V	0,00006 V	
100 V	10 V	10,0008 V	0,0008 V	
	50 V	50,0009 V	0,0009 V	1,3.10 ⁻⁴ *U + 2.10 ⁻² V
	95 V	95,0010 V	0,0010 V	
1000 V	100 V	100,014 V	0,014 V	
	500 V	500,015 V	0,015 V	1.0 0000 000
	950 V	950,010 V	0,010 V	1,2.10 ⁻⁴ *U + 2.10 ⁻¹ V

4.2. Mesure en tension alternative: f=50Hz

Calibre	Tension étalon Appliquée	Lecture Multimètre	Erreur D'indication	Incertitude d'étalonnage (k=2)	
1 V	0,5 V	0,500000 V	0,000000 V		
	0,9 V	0,900001 V	0,000001 V	8,0.10 ⁻⁴ *U + 7.10 ⁻⁴ V	
	1 V	0,99999 V	-0,00001 V		
	5 V	4,99997 V	-0,00003 V		
	9,5 V	9,49998 V	-0,00002 V	8,0.10 ⁻⁴ *U + 7.10 ⁻³ V	
100 V	10 V	10,0002 V	0,0002 V		
	50 V	49,9999 V	-0,0001 V	1	
	95 V	95,0002 V	0,0002 V	1,0.10 ⁻³ *U + 6.10 ⁻² V	
750 V	100 V	99,999 V	-0,001 V		
	500 V	399,995 V	-0,005V	1,0.10 ⁻³ *U + 3.10 ⁻¹ V	
	750 V	749,998V	-0,002 V		

4.3. Mesure de courant continu :

Calibre	Courant étalon Appliqué	Lecture Multimètre	Erreur D'indication	Incertitude d'étalonnage (k=2)	
1 mA	0,5 mA	0,500002 mA	0,000002mA	2,8.10 ⁻⁴ *I+8.10 ⁻³ mA	
	1 mA	0,000004mA	0,000004mA		
10 mA	1mA	1,00004 mA	0,00004 mA	The water	
	5 mA	5,00005 mA	0,00005 mA		
	10 mA	10,00006 mA	0,00006 mA	2,8.10 ⁻⁴ *I+1.10 ⁻² mA	
100 mA	10 mA	10,0005 mA	0,0005 mA	and the second	
	50 mA	50,0003 mA	0,0003 mA	3,2.10 ⁻⁴ *I+7.10 ⁻² mA	
	100 mA	100,0002 mA	0,0002 mA		
1 A	0,1 A	0,100004 A	0,000004 A	3,2.10 ⁻⁴ *I+7.10 ⁻⁵ A	
	0,5 A	0,500001A	0,000001 A		
	1 A	0,000005 A	0,000005 A	1,2.10 ⁻³ *I+8.10 ⁻⁴ A	
10 A	1 A	1,00004 A	0,00004 A		

4.5. Mesure de la résistance :

Calibre	Résistance étalon Appliquée	Lecture Multimètre	Erreur D'indication	Incertitude d'étalonnage (k=2)	
100 Ω	10 Ω	10,0001 Ω	0,0001 Ω	5,0.10 ⁻⁴ *R+2.10 ⁻² Ω	
	50 Ω	50,0002Ω	0,0002 Ω	4,0.10 ⁻⁴ *R+5.10 ⁻² Ω	
	100 Ω	100,0004 Ω	0,0004 Ω		
	100 Ω	0,100003 kΩ	0,000003 kΩ	4,0.10 ⁻⁴ *R+5.10 ⁻⁵ kΩ	
1 kΩ	500 Ω	0,500004 kΩ	0,000004 kΩ	3,0.10 ⁻⁴ *R+2.10 ⁻⁴ kΩ	
	1 kΩ	1,000005 kΩ	0,000005 kΩ		
	1 kΩ	1,00003 kΩ	0,00003 kΩ		
10 kΩ	5 kΩ	5,00004 kΩ	0,00004 kΩ	4,0.10 ⁻⁴ *R+2.10 ⁻³ kΩ	
	10 kΩ	10,00002 kΩ	0,00002 kΩ		
	10 kΩ	10,0004 kΩ	0,0004 kΩ		
100 kΩ	50 kΩ	50,0001 kΩ	0,0001 kΩ	4,0.10 ⁻⁴ *R+2.10 ⁻² kΩ	
	100 kΩ	100,0002 kΩ	0,0002 kΩ		
1 ΜΩ	100 kΩ	0,100004 ΜΩ	0,000004 ΜΩ	4,0.10 ⁻⁴ *R+2.10 ⁻⁵ MΩ	
	500 kΩ	0,500003 ΜΩ	0,000003 ΜΩ	Wallet State State	
	1 ΜΩ	1,000003 ΜΩ	0,000003 ΜΩ	1,0.10 ⁻³ *R+7,10 ⁻⁴ MΩ	
10 ΜΩ	1 ΜΩ	1,00004ΜΩ	0,00004 ΜΩ		
	5 ΜΩ	5,00001 MΩ	0,00001 MΩ	3,0.10 ⁻³ *R+2.10 ⁻¹ MΩ	
	10 ΜΩ	10,00001 MΩ	0,00001 ΜΩ		
100 ΜΩ	10 ΜΩ	10,0000 MΩ	0,0000 ΜΩ	7-3-3 (0-2010) 11122	