
高电压自测题

绪论

- 1. 高压、超高压、特高压分别指什么
- 2. 高压直流,特高压直流分别指什么
- 3. 相邻两个电压等级的级差,在?以上是经济合理的。
- 4. 新的更高电压等级的出现时间一般为?年。
- 5. 提高电压等级的主要原因?5
- 6. 高电压工程的主要问题?



高压架空输电线设计中的高电压技术问题

- 7. 绝缘问题?
- 8. 实验问题? 3类
- 9. 高电压的测量的要求3?
- 10. 过电压防护问题?有哪些过电压 (1+3)
- 11. 过电压防护问题? 有哪些需要考虑的场景和设备?
- 12. 高电压解决中心问题?
- 13. 电磁兼容怎么做
- 14. 高电压技术的特点5

电介质的电气特性——绝缘

1 气体电介质绝缘特性

- 1. 什么是电介质?
- 2. 带电粒子产生和消失过程?
- 3. 均匀电场中的气体击穿过程?
- 4. 平行板电极实验中放电电流与电压有什么关系?
- 5. 汤逊理论是什么?

- 1. 电子崩的形成?
- 2. α、β和γ过程
- 3. 自持条件?
- 6. 原子的激励(对应)分子的电离有几种电离方式?
- 7. 存在带电粒子的气体为什么呈现绝缘状态?
- 8. 自持放电和非自持放电分别是什么?
- 9. 巴申定律是什么?
- 10. 巴申曲线为何有最小值?
- 11. 巴申定律的隐含意义?
- 12. 汤逊理论的核心观点?
- 13. 流注理论是什么? 和汤逊理论比较?
- 14. 如何解释放电外形、时间、材料对放电特性的影响
- 15. 稍不均匀场和极不均匀场的判定?
- 16. 极不均匀场的特殊性?
- 17. 电晕放电是什么?
- 18. 为什么会有细线效应?
- 19. 电晕放电有什么后果?
- 20. 计算电晕起始电压的基本表达式为?
- 21. 极不均匀场中的流注过程是什么样的?
- 22. 极不均匀场中电晕和流柱发生条件的区别?
- 23. 极性效应是什么? 在什么时候发生?
- 24. 极性效应的根本原因是什么?
- 25. 正棒负板负棒正板是什么?
- 26. 击穿电压是什么?
 - 1. 均匀电场中的击穿电压
 - 2. 稍不均匀场中的击穿电压
 - 3. 极不均匀场中的击穿电压
- 27. 正确理解"提高"或"降低"击穿电压的意思
- 28. 标准雷电波定义
- 29. 冲击电压下放电时延的定义
 - 1. 什么是统计时延、形成时延
 - 2. 减小统计时延的方法
 - 3. 减小形成时延的方法
- 30.50%雷电击穿电压是什么
- 31. 伏秒特性?
- 32. 操作冲击标准波形?
- 33. 总之,不同场下的不同击穿特性:
 - 理解并熟悉四种电压和三种电场的组合击穿特性
 - 直流、交流工频、雷电、操作冲击
 - 均匀场、稍不均匀场、极不均匀场
- 34. 大气条件对间隙击穿的影响?
- 35. 提高气体击穿电压的措施?
- 36. 沿面放电?
- 37. 改善沿面放电特性的方法列举?
- 38. 先导通道和流柱通道区别在哪?

2 液体、固体电介质的绝缘特性

- 1. 电气强度概念是什么?
- 2. 液体固体做绝缘有什么特点?
- 3. 什么是极化?
- 4. 极化的基本形式? 5
- 5. 对这些极化形式他们的极化机理、介质、建立极化时间、极化程度影响因数(电场强度、电源频率、温度)、极化弹性、消耗能量
- 6. 建立极化时间长时, 电源频率升高, 极化变化?
- 7. 选择绝缘结构材料时希望极化系数?
- 8. 电介质内部带电粒子移动形成电流叫什么?
- 9. 带电粒子电导主要为哪种载流子?
- 10. 电导率与温度的关系?
- 11. 绝缘电阻的温度系数?
- 12. 故与电压的关系?
- 13. 液体电介质的电压电流特性是什么?
- 14. 固体电介质的电压电流特性是什么?
- 15. 固体介质表面电导与什么有关?
- 16. 固体介质有饱和区吗?
- 17. 中性、纯净液体的电导?
- 18. 讨论电导有什么意义? 5
- 19. 电介质的损耗分为? 2
- 20. 电介质等效模型?
- 21. 介质损耗角的定义与求解?

$$\tan \delta = \frac{1}{wRC} = \frac{G}{wC}$$


- 22. 介质损耗角与频率有关吗? why? 什么关系?
- 23. 介质损耗角与材料尺寸有关吗?
- 24. 气体介质损耗角与温度、电场的关系? 原因?
- 25. 非气体介质损耗角与温度、电场的关系?原因?
- 26. 偶极子电介质介质损耗角与频率的关系?
- 27. 液体电介质击穿理论有哪些? 分别适用情况? 2
- 28. 气泡产生的原因? 3
- 29. 影响液体电介质击穿的主要因素? 5
- 30. 受潮的变压器油击穿电压与温度的关系?
- 31. 提高液体电介质的方法? 3+1+3
- 32. 固体电介质的击穿过程3
- 33. 电击穿的特点3
- 34. 热击穿理论
- 35. 电化学击穿理论
- 36. 影响固体电介质击穿电压的因素8
- 37. 交流击穿电压和直流击穿电压大小比较,为什么?
- 38. 交流击穿电压和高频击穿电压大小比较,为什么?
- 39. 交流击穿电压和冲击击穿电压大小比较,为什么?
- 40. 提高固体电介质击穿电压的方法3
- 41. 组合绝缘的相关计算? 电容电阻串联的效果? 电压分配(交流(忽略电导)直流)

- 42. 分阶绝缘怎么做?
- 43. 电介质老化的成因? 3

3 常用电气设备的绝缘

- 1. 理解常用电气设备分别是什么
 - 1. 绝缘子
 - 1. 绝缘子
 - 2. 瓷套
 - 3. 套管
 - 2. 高压套管
 - 1. 法兰
 - 3. 电容器
 - 4. 电缆
 - 5. 变压器
 - 6. 高压电机
 - 7. GIS设备
- 2. 绝缘子的材料是什么? 3
- 3. 绝缘子性能? 2
- 4. 电气性能指标? 3
- 5. 机械性能指标? 3
- 6. 均压环的作用?
- 7. 绝缘子串闪络电压发生路径? 3种





- 8. 绝缘子串电场强度分布, why?
- 9. 绝缘子串等效电路?
- 10. 怎么使得绝缘子串电压分布的均匀化? 2
- 11. 均压环为什么可以使电压均匀分布?
- 12. 套管的绝缘特征?
- 13. 滑闪产生?

滑闪与电场的垂直分量有关,对于存在强垂直分量电场的情况,带电粒子不断撞击介质表面,使得局部温升,促进气体热电离,因此促进了滑闪的发生。

- 14. 套管绝缘要求?
- 15. 电晕放电原理?

高电压自测题 Eva Ke

电晕放电的特征是伴有"嘶嘶"的响声,有时有微弱的辉光;当导体上有<u>曲率半径</u>很小的尖端存在时,则发生电晕放电。电晕放电可能指向其他物体也可能不指向某一特定方向。电晕放电时,尖端附近的<u>场强</u>很强,尖端附近气体被电离,电荷可以离开导体;而远离尖端处场强急剧减弱,电离不完全,因而只能建立起微小的电流。电晕放电的特征是伴有"嘶嘶"的响声,有时有微弱的辉光。电晕放电可以是连续放电,也可以是不连续的<u>脉冲放电</u>。电晕放电的能量密度远小于火花放电的能量密度。在某些情况下,如果升高尖端导体的电位,电晕会发展成为通向另一物体的火花。

- 16. 沿面闪络电压如何提高?
- 17. 沿面闪络电压等效电路图?
- 18. 沿面闪络电压电位分布图?