# 变压器

#### 变压器设计逻辑

在变压器设计时,分为以下几个步骤:

- 1. 根据需求设定相数m、容量 $S_N$ 、频率f、额定电压 $U_{\phi N}$ 、额定电流 $I_{\phi N}$ 等关键系数,设定短路阻抗、空载损耗、效率、温升等允许范围。
- 2. 根据相数、容量、频率,假定选择铁心材料,从而根据材料选择设定最大磁通 $B_m$ 和线负荷 $A_s$ ,进而根据经验公式,可以得铁心高度 $l_{ef}$ 和截面直径D的初步取值。再根据线负荷 $A_s$ 和额定电流 $I_{\phi N}$ 确定线串联匝数W,进而根据材料对应合适的电流密度J,设计线截面形状a,b或d,从而可以算出绕组电阻和粗略估计铁心需要的窗口大小,即铁心中心距 $M_0$ 。根据 $l_{ef}$ 和D,可以确定铁心窗高 $H_0$ 和角轭高 $H_\Delta$ 。故铁心形状已经完全确定,进而可以计算出每部分的重量,从而计算空载损耗 $P_0$ 和空载励磁电流 $I_o$ %的有功 $I_{o1}$ %和无功 $I_{o2}$ %分量。计算过程与选择的材料息息相关。
- 3. 目前已经确定了导线形状和并联和串联匝数,于是需要根据此选择一个合适的绕组缠绕方式将 之组织起来。并根据对应的缠绕方式和电压等级选择绝缘方式和气道设计。并计算绕组辐向和 轴向长度厚度。
- 4. 绝缘半径计算,根据铁心的D,绕组的辐向厚度,绕组间的绝缘,计算M0的可行性。
- 5. 短路阻抗计算,需要算漏磁电抗和绕组阻抗。漏磁电抗需先算漏磁面积 $\sum a_r$ ,再算极距 $\tau/\lambda$ ,平均电抗计算高度 $H_k$ ,计算洛式系数 $\rho_1$ ,引入电抗修正系数K,从而计算电抗分量 $u_x$ %。而计算电阻分量 $u_a$ %时需要先算电阻损耗+涡流损耗才能算,为负载损耗除以额定容量。
- 6. 负载损耗。由空载损耗,电阻损耗,涡流损耗组合而成。电阻损耗通过直接计算绕组电阻乘过 电流平方即可;涡流损耗需用p77的公式进行计算,也只于绕组和工况相关;空载损耗在前面 铁心设计时已经算过,直接引进即可。总损耗为其三相加。
- 7. 温升计算核心在计算等效散热面积(取决于绕组绕制方式和气道情况)和总热功率(电阻损耗 +涡流损耗)。
- 8. 质量计算在之前铁心计算已经算过。

### 变压器符号

#### 额定参数 P43

符号	内涵	单位	公式
$S_n$	额定容量	VA, kVA	4-1 4-2
$U_{1l}$	一次侧线电压	V	

#### EVA HUST

符号	内涵	单位	公式
$U_{1ln}$	一次侧线电压额定值	V	
$U_{1p}$	一次侧相电压	V	
$U_{1pn}$	一次侧相电压额定值	V	
$U_{2l}$	二次侧线电压	V	
$U_{2ln}$	二次侧线电压额定值	V	
$U_{2p}$	二次侧相电压	V	
$U_{2pn}$	二次侧相电压额定值	V	
$I_{1l}$	一次侧线电流	A	
$I_{2l}$	二次侧线电流	A	
$I_{1p}$	一次侧相电流	A	p48
$I_{2p}$	二次侧相电流	A	

# 主要尺寸 P47

符号	内涵	单位	公式
$S_r$	每个铁心柱容量	kVA	4-3 4-6
D	阶梯形铁心柱外接圆直径	m	4-4 4-8
$l_a\ or\ h$	一线圈沿铁心柱方向的高度	m	4-4
$f_n$	额定频率	Hz	
$K_C$	铁心柱的铁心几何面积与其直径所限定的圆面积, 截面系数		表A-8
$k_{dp}$	铁心叠压系数		
$B_m$	铁心内的磁通密度	Т	
$A_s$	线负荷,铁心柱上的安匝数	A/m	
W	串联匝数		
$ ho_1$	罗果夫斯基系数,算漏电抗		4-11
$x_{k1}$	短路电抗	Ω	4-18
$u_x$	用每相阻抗基值表示的短路阻抗电抗分量	%	p47

# 铁心 P50

符号	内涵	单位	公式
$M_0$	铁心中心距	m	
$H_0$	铁心窗高	m	
$H_{\Delta}$	铁轭高	mm	
$A_Z$	铁心柱净截面积	<del>m-2</del>	
$G_z$	心柱重量	kg	p50
$G_z$	铁轭重量	kg	p50
$G_{\Delta}$	角重	kg	p50
$G_{Fe}$	铁心总重量	kg	p50

# 绕组设计 P50

符号	内涵	单位	公式
J	电流密度	A/mm^2	4-10
$S_d$	线截面积	mm^2	
$\Delta E$	第n位置导体感应的漏磁电动势	V	p53
$b_1$	裸导线轴向宽度	mm	
$a_1$	裸导线幅向宽度	mm	
b	包绝缘导线轴向宽度	mm	
a	包绝缘导线幅向宽度	mm	
$m_b$	轴向并绕根数		
$W_C$	圆筒式绕组每层匝数		
$H_L$	绕组轴向高度	mm	p59
$B_{H1}$	1绕组幅向厚度	mm	
δ	绕组间气道长度	mm	
$B_H$	总绕组幅向厚度	mm	
$M_E$	段数		
$W_{L1}$	每段匝数		

#### EVA HUST

符号	内涵	单位	公式
$N_T$	撑条数		
$H_{SP}$	调节安匝平衡所预留的调节气油道高度		

# 性能计算 P74

符号	内涵	单位	公式
$P_0$	空载损耗	W	4-47
$k_{P0}$	铁耗工艺系数 1.15~1.35		
$ ho_{Fe}$	单位铁损	W/kg	表A-9
$I_o\%$	空载电流占额定电流的百分数		4-48
$I_{o1}\%$	有功空载电流占额定电流的百分数		4-49
$I_{o2}\%$	无功空载电流占额定电流的百分数		4-50
$q_c$	铁心柱单位励磁容量	VA/kg	表A-9
$q_y$	铁轭单位励磁容量	VA/kg	表A-9
$q_{j}$	接缝处单位面积励磁容量	VA/kg	表A-9
C	接缝数目		p75
$D_{p1}$	一次绕组平均直径		
$S_H$	一次绕组导线截面积	mm^2	
$W_1$	一次绕组匝数		
ρ	电阻系数 铜0.02135铝0.0357		
$S_L$	二次绕组导线截面积	mm^2	
$K_{W1}$	涡流损耗系数		4-52/4-53
A	单根导线截面积	mm^2	
$ ho_1$	纵向漏磁罗果夫斯基系数,算漏电抗		4-11
a	导线径向尺寸,包绝缘导线幅向宽度	mm	
m	线段径向导体数		
n	线段轴向导体数		
$P_k$	负载损耗		p77

#### EVA HUST

符号	内涵	单位	公式
$K_{ heta}$	温升引起的电阻折算系数		
$S_{jw1}$	外绕组裸露部分面积外表面积	m^2	4-54
$S_{jn1}$	外绕组非裸露部分面积内表面积	m^2	4-55
$R_{j1}$	外绕组外半径	mm	
$H_{X1}$	外绕组电抗计算高度	mm	
$r_{j1}$	外绕组非裸露部分的半径	mm	
N	沿圆均匀分布的撑条数		
$b_t$	撑条宽度 15mm	mm	
$S_{jp2}$	内绕组个表面均为非裸露部分的表面积	m^2	4-56
$H_{X2}$	内绕组电抗计算高度	mm	
$K_a$	绕组轴向气道有效散热系数		4-57
δ	轴向气道宽度	mm	
$H_X$	气道计算高度	mm	
$S_{W1}$	外绕组有效散热面积		4-58
$S_{W2}$	内绕组有效散热面积		4-58
$q_{j1}$	外绕组单位热负荷	W/m <sup>2</sup>	4-59
$q_{j2}$	内绕组单位热负荷	W/m <sup>2</sup>	4-60
au	绕组温升计算	°/K	4-61
K, n	经验系数,与工艺及采用材料有关		
$q_W$	绕组散热面单位热负荷	W/m <sup>2</sup>	4-61
$P_W$	折算到参考温度下的绕组损耗	W	
$S_W$	绕组的有效散热面积	m^2	