
电磁装置设计原理三相感应电机设计

概述


在开始之前,我们先确认一下,我们具体需要做什么呢?设计一个电机!设计一个只要通电就能转的电机!为了设计这个电机,我们要确认我们正在做什么。

什么是三相感应电动机




感应,指使用三相电的电流感应出旋转磁动势,相当于一个旋转的磁铁,类似的通过楞次定律(来拒去留)push 转子旋转。对同步电机来说,转子也通励磁,相当于一个磁铁,可以实现同步。

值得注意的是定子磁场感应的方法,由于气隙均匀,忽略铁心磁动势压降,就会感应出矩形磁场分布,三相叠加可以消三次谐波,基波被凸显,从而变成只有基波正弦的行波,其与矩形波之间有一个系数为波形系数 k_B ,既可以理解成其来源正弦波面积分布于矩阵的差异性,更可以理解成 $E_{\pi h h h} = |\frac{d\dot{\Phi}}{dt}| = |2\pi f\dot{\Phi}| = 2\pi f\Phi_{\eta h} = \sqrt{2\pi}f\Phi_1 = 4k_Bf\Phi_1$,但是值得关注的是,具体是通过动生电动势算出来的,虽然上式是对的,但是是通过数学上的等效构思去思考出来的,物理意义不明显,如果想要真正的物理计算还是需要通过动生计算。



分布参数指因为分布绕组导致的等效线匝数比实际线匝数的比值。因为分布使得磁动势合成是磁动势矢量加和,与直接磁动势绝对值相加有了一个比值,我们称这个参数为分布参数。





a) 整距绕组

b) 短距绕组

短矩参数是指由于一个线圈 (元件) 横跨不是完全等于极距,导致其产生的磁动势基波小于整距对应参数,比例参数为短矩 参数。

他们两个系数想乘可以得到绕组系数 k_{w1}

$$E_{\pi$$
件有效值}=4 $k_Bk_{w1}f\Phi_1$

而整个线匝电势为串联匝数乘元件电势 ,式中a为并联匝数 , $N_{eta au au au}$ 为总元件数 ,m为相数。

$$E_{\Phi_1} = W_{ ext{#} ext{#} ext{#} ext{#} ext{\mathbb{E}} ext{\mathbb{E}}_{ ext{?} ext{#} ext{\mathbb{E}} ext{$$$

每极磁通量

$$\Phi_1 = B_{av} * \tau l_{ef} = \alpha_i B_\delta * \tau l_{ef}$$

 α_i 里有 k_B 的系数

当假设气隙磁场分布为正弦分布时

$$E_{\Phi_1} = W_{ ext{#}{ ext{#}}}}}}}}}}}}} } = V_{ ext{#}{ ext{#}{ ext{#}{ ext{#}{ ext{#}{ ext{#}{ ext{#}{ ext{#}{ ext{#}{ ext{#}}}}}}}}}}} = rac{N_{ ext{$ ext{$\tilde{\ext{H}}{ ext{H}}}}}}}}{ma} * 2\sqrt{2}k_{w1}f\Phi_1}$$

电磁功率**电磁功率实际上是视在功率**

$$P_r = mI_r * E_{\Phi_1} = mI_r * 4k_B f * Wk_{w1} * \Phi_1 = mI_r * 4k_B f * Wk_{w1} * \alpha_i B_\delta \tau l_{ef}$$

分析该式,我们发现m为相数,4kBf产生于旋转和正弦值和面积的差异,WkW1来自于绕组,后面来自于磁通。

了解了我们正在做什么,那么我们来思考我们需要做什么,即电机在什么工况下运行,其性能指标要满足什么条件 (当然,在满足情况下越便宜越好)。故有电机的主要性能指标和额定数据。

感应电动机的主要性能指标和额定数据

额定数据

 P_N , 额定运行时输出的机械功率, (kW)

 U_N ,额定运行时定子绕组端的线电压 $\left(V
ight)$

 f_N ,额定运行时定子绕组所接的电源频率(Hz)

n,根据 $n_1=60f_1/p$ 的关系,选取与额定转速最靠近的同步转速 n_1 ,

可以得到电动机极对数p(rpm)

主要性能指标 (对于笼型三相感应电动机)

 η ,额定效率%

 $\cos \varphi$,额定功率因数

 T_m/T_N ,最大转矩倍数

 T_{st}/T_N , 起动转矩倍数

 I_{st}/I_N , 起动电流倍数

 T_{min}/T_N , 起动过程中最小转矩倍数

 ΔT , 绕组和铁芯的温升

基值与标幺值

 $U_{N\varphi}$, 额定相电压(V)

 P_N , 额定功率(kW)

 $I_{kW}(A)$,每相额定功电流 $\frac{P_N}{m_1 U_{No}}$

$$Z_N(\Omega), \; rac{U_{Narphi}}{I_{kW}}$$

一些基础定义定义

m,相数,三相 m=3

W,线圈 (元件) 串联数

I,每相电流

D,电枢直径

 l_{ef} , 电枢计算长度或铁芯有效长度

 τ , 极距

 k_{w1} ,绕组系数

 k_B ,波形系数

 B_{δ} , 气隙磁密最大值

$$lpha_i = rac{B_{av}}{B_{\delta}} = rac{b_i}{ au}$$

$$A_s$$
 ,线负荷, $A_s=rac{m*2W*I}{\pi D}=rac{2mWI}{\pi D}=rac{Z_1S_{n1}I_1}{\pi D_{il}a_1}$

 J_1 , 定子绕组电流密度

 A_sJ_1 , 热负荷,定子内圆周单位面积上的绕组电阻损耗

$$\lambda$$
, 主要尺寸比, $\lambda = rac{l_{ef}}{ au}$

一些公式

我们要根据额定数据设计一个电机,然后验证其性能指标是否满足要求,如果不满足就重新设计电机。

主要尺寸和电磁负荷选择

主要尺寸

由式子电磁功率和线负荷定义我们可以得到感应电动机主要尺寸

$$D^2 l_{ef} = rac{1}{\pi^2 lpha_i k_B k_{w1} B_\delta A_s} rac{P_r}{f}$$

值得注意的是这里f是由于动生感应产生的在**定子**上的电动势,f是同步转速对应的频率f。故 $f=60n_1/p.P_r=m_1E_1I_1$,为电磁功率,**电磁功率实际上是视在功率**,其中 $E_1=(1-\epsilon_L)U_{N\varphi}$,其中 $1-\epsilon_L$ 为满载电动势系数,取决于**定子绕组漏阻抗压降**。

《电磁装置设计原理》p18写了许多对此式的分析,写的很好,请去阅读。

装置的比体积与其运行频率 (交流) 或转速 (旋转电机) 成反比。

装置的比体积与电磁负荷As Bdelta成反比

对于频率相同、电磁负荷一样的装置,容量大的必然要求大的体积

电磁负荷的选择与所用的有效材料的特性,以及绝缘材料与结构有关

在设计电磁装置时,选取电磁负荷也应该考虑到装置所采用的冷却条件与冷却方式。

由于感应电动机额定功率

$$P_N = m_1 U_{N\varphi} I_i \eta \cos \varphi$$

可得

$$P_r = (1 - \epsilon_L) rac{1}{\eta \cos arphi} P_N$$

故

$$D^2 l_{ef} = rac{1}{\pi^2 lpha_i k_B k_{w1} B_\delta A_s} rac{(1 - \epsilon_L) rac{1}{\eta \cos arphi} P_N}{f}$$

效率和功率因数可以预取任务书要求值, $1-\epsilon_L$ 假设值,经验公式(\mathbb{Q} p133)进行估算。

电磁负荷

$$E_{\Phi_1} = W_{ ext{ iny E}} E_{ ext{ iny CHADE}} = W*4k_Bk_{w1}flpha_iB_\delta* au l_{ef}$$

p134 设计原则,好

当E一定时, B_δ 增加时,可以减小串联匝数W,减小绕组匝数。

选择较高的Bδ,定子铁心损耗增加,此时可以减小As,定子绕组的铜耗可以降低

选择较高As或J1,绕组铜耗将增加。

选高Bδ低As,励磁电流增加,功率因数下降。

选高Bδ低As,漏抗减小,起动转矩和最大转矩增加,起动电流也增加

主要尺寸比的选择

$$\lambda = rac{l_{ef}}{ au}$$

设计前常选参数

$$D_{i1} = \sqrt[3]{rac{2p}{\lambda\pi}V} \ l_{ef} = \lambda au = \lambdarac{\pi D_{i1}}{2p}$$

p135

α_i	α_i	kB	kB	kw1	kw1	D1	Di2
铁芯不饱 和	一般	铁芯不 饱和	般	双层短矩 绕组	单层短矩 绕组	与极数 相关	转轴外 径
2/pi=0.637	0.66~0.71	1.11	减小	0.92	0.96		Di1/3

气隙

气隙一般越小越好,以提高Lm,降低空载电流提升功率因数。但过小影响机械可靠性并使得谐波磁场漏抗增大,使得起动转矩和最大转矩下降,谐波附加损耗增加,噪声增大。

有气隙推荐值表6-7, p135

槽数选配和绕组设计

定子槽数和定转子槽配合

槽数增加可以获得较好磁动势波形,减小谐波磁场。

转子和定子槽数有相关条件。p137

定子绕组设计