
# 高电压自测题

# 绪论

- 1. 高压、超高压、特高压分别指什么
- 2. 高压直流,特高压直流分别指什么
- 3. 相邻两个电压等级的级差,在?以上是经济合理的。
- 4. 新的更高电压等级的出现时间一般为?年。
- 5. 提高电压等级的主要原因?5
- 6. 高电压工程的主要问题?



高压架空输电线设计中的高电压技术问题

- 7. 绝缘问题?
- 8. 实验问题? 3类
- 9. 高电压的测量的要求3?
- 10. 过电压防护问题? 有哪些过电压 (1+3)
- 11. 过电压防护问题? 有哪些需要考虑的场景和设备?
- 12. 高电压解决中心问题?
- 13. 电磁兼容怎么做
- 14. 高电压技术的特点5

# 电介质的电气特性——绝缘

### 1 气体电介质绝缘特性

- 1. 什么是电介质?
- 2. 带电粒子产生和消失过程?

产生

1. 气体分子电离: 碰撞电离 (原理) 、光电离、热电离

碰撞电离

$$Eq\lambda=rac{1}{2}mv^2\geq W_i$$

光电离

$$h\nu \geq W_i$$

对所有气体来说,在可见光作用下一般不能光电离 热电离 分子碰撞 高温下如电弧几千度足以发生明显的碰撞电离

$$W_m = rac{3}{2}KT$$

- 2. 金属表面电离
  - 1. 正离子碰撞阴极
  - 2. 光电效应
  - 3. 强场放射
  - 4. 热电子放射

消失

1. 电场作用下气体带电粒子运动

$$v_d = bE(b$$
为迁移率)

电子迁移率比离子迁移率大得多,即使在很弱的电场中,电子迁移率也随场强而变

- 2. 扩散
- 3. 复合
- 4. 附着
- 3. 均匀电场中的气体击穿过程?
- 4. 平行板电极实验中放电电流与电压有什么关系?
- 5. 汤逊理论是什么?
  - 1. 电子崩的形成?
  - 2. α、β和γ过程
  - 3. 自持条件?
  - 4. 自由行程的概念: 粒子在两次碰撞之间的行程

$$\lambda \propto \frac{T}{p}$$

自由行程的分布, 粒子的自由行程大于x的概念为

$$f(x) = e^{-rac{x}{\lambda}}$$

- 6. 原子的激励(对应)分子的电离有几种电离方式?
- 7. 存在带电粒子的气体为什么呈现绝缘状态?

负离子质量大、速度小——阻碍放电,绝缘强度较高

8. 自持放电和非自持放电分别是什么?

自持放电:需要外部电离因素维持 非自持放电:无需外部电离因素维持

9. 巴申定律是什么?

实验定律

#### 当Pd>26.66kPacm时,汤逊理论不再适用

- 10. 巴申曲线为何有最小值?
- 11. 巴申定律的隐含意义?
- 12. 汤逊理论的核心观点?
- 13. 流注理论是什么? 和汤逊理论比较?

#### 认为**电子碰撞电离及空间光电离**是维持自持放电的主要因素,并强调了**空间电荷畸变电场**的作用

- (1) 放电外形 均匀连续, 如辉光放电分枝的明细通道
- (2) 放电时间 电子崩的形成需要时间,火花放电时间的计算值比大气压下放电的实测值要大得多
- (3) 击穿电压 Pd较大时, 计算值与实验值有很大出入
- (4) 阴极材料的影响 实测得到的大气压下的击穿电压和阴极材料无关
- 14. 如何解释放电外形、时间、材料对放电特性的影响
- 15. 稍不均匀场和极不均匀场的判定?
- 16. 极不均匀场的特殊性?
- 17. 电晕放电是什么?

电晕放电 (corona discharge) 是指 **气体介质 在 不均匀电场 中的局部自持放电,是最常见的一种气体放电形式。 在 曲率半径 很小的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励**, 因而出现电晕放电。 发生电晕时在电极周围可以看到光亮, 并伴有咝咝声。 电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙 击穿 过程中的早期发展阶段。 电晕放电的形成机制因尖端电极的极性不同而有区别,这主要是由于电晕放电时空间电荷的积累和分布状况不同所造成的。

电离区的放电过程造成

强电场——电子崩——复合——光辐射

随着输电电压的提高, 电晕问题也越来越突出

 $P \propto U^2$ 

降低导线表面场强的方法:增大线间距离D或增大导线半径r

18. 为什么会有细线效应?

细线效应 (工频下)


D 增 大 后 , 局部毛刺点的强烈电离,产生刷状放电🛘 细线效应只对稳态电压有作用,对雷电波没有作用

19. 电量放电有什么后果?


不利影响: 能量损失; 放电脉冲引起的高频电磁波干扰; 化学反应引起的腐蚀作用等

有利方面: **电晕可削弱输电线上雷电冲击电压波的幅值及陡度**;利用电晕放电改善电场分布,提高击穿电压;利用电晕放电除尘与臭氧发生器等

- 20. 计算电晕起始电压的基本表达式为?
- 21. 极不均匀场中的流注过程是什么样的?



长空气间隙的平均击穿场强远低于短间隙



- 22. 极不均匀场中电晕和流柱发生条件的区别?
- 23. 极性效应是什么? 在什么时候发生?

极不均匀场,棒板

正棒负板

棒极附近积聚起正空间电荷,削弱了棒极附近的电场强度而加强了正离子群外部空间的电场

- 1) 使电晕起始电压提高。
- (2) 外部空间电场加强,有利于流注的发展,因此击穿电压较低。

#### 负棒正板与之相反

- 24. 极性效应的根本原因是什么?
- 25. 正棒负板负棒正板是什么?
- 26. 击穿电压是什么?
  - 1. 均匀电场中的击穿电压

分散性小

直流击穿电压=工频击穿电压

2. 稍不均匀场中的击穿电压

击穿电压与电场的均匀度相关。越均匀, 击穿电压越高

#### 负极性时的击穿电压略低于正极性时的数值

因为外部场强被削弱

直流击穿电压

最高: 负棒正板,平均击穿场强约为10kV/cm次高: 棒棒,平均击穿场强约为4.8~5.0kV/cm最低: 正棒负板,平均击穿场强约为4.5kV/cm

#### 工频击穿电压稍低于直流电压下的击穿电压:

在棒-板间隙中, 击穿总是在棒为正的半周期内, 电压达到幅值附近时发生


这是由于**前半周期留下的空间电荷对棒极前方的电场有所加强的缘故** 

#### 棒-棒间隙的工频击穿电压比棒-板间隙的要高一些

这是由于棒-棒的电场更均匀一些

击穿电压具有"饱和现象"。

- 3. 极不均匀场中的击穿电压
- 27. 正确理解"提高"或"降低"击穿电压的意思
- 28. 标准雷电波定义
- 29. 冲击电压下放电时延的定义
  - 1. 什么是统计时延、形成时延



统计时延 $t_s$ ——有效电子(能引起电离过程并最终导致击穿的电子)产生。不均匀电场内,  $t_s$ 小。

放电形成时延 $\mathbf{t_f}$ ——出现电子崩、形成流注、主放电、间隙击穿。均匀电场内, $\mathbf{t_f}$ 小。

放电时延  $t_{lag} = t_s + t_f$ 

华中科技大学电气学院教学专用113

- 2. 减小统计时延的方法 减少有效电子产生的时间
- 3. 减小形成时延的方法 电压大

dU/dt, U, 外界电力因素使得t减小

30.50%雷电击穿电压是什么


试验方法: 多级法 (每级加压6次, 曲线),

升降法 (10次中4 - 6次击穿)


U50%——在多次施加电压时,其中半数导致击穿的电压,工程上以此来反映间隙的耐受冲击电压的特性

高于稳态击穿电压


31. 伏秒特性?



击穿电压和电压陡度的关系




考虑放电时沿的必要性



# 在高幅值冲击电压作用下, S 2 不起保护作用

#### 32. 操作冲击标准波形?

推荐操作冲击电压的标准波形为250 / 2500µs



#### 33. 总之,不同场下的不同击穿特性:

- 理解并熟悉四种电压和三种电场的组合击穿特性
- 直流、交流工频、雷电、操作冲击
- 均匀场、稍不均匀场、极不均匀场
- 34. 大气条件对间隙击穿的影响?

气压、温度、湿度

湿度增加, 电离能力下降, 对放电过程起到抑制作用

$$\delta = rac{PT_0}{P_0T}$$
 $Upprox \delta U_0$ 
 $U_b = rac{U_{bs}}{H^n}$ 
 $K_a = rac{1}{1.1-H*10^{-4}}$ 

35. 提高气体击穿电压的措施?

改善电场分布

- 1. 增大电极曲率半径
- 2. 改善电极边缘
- 3. 使电极具有最佳外形
- 4. 正棒加屏障x/d=0.2 时 负棒提升效果不明显

削弱气体中电离过程

- 1. 高电压
- 2. 强电负性气体
- 3. 高真空
- 36. 沿面放电?

沿空气与固体介质表面发生的气体放电现象称为沿面放电。击穿后俗称闪络。

- 37. 改善沿面放电特性的方法列举?
- 38. 先导通道和流柱通道区别在哪? 先导有热电离

39.

## 2 液体、固体电介质的绝缘特性

## 3 常用电气设备的绝缘