

NVH Source Locator — Rujukan Pantas

NVH Source Locator — Rujukan Pantas

Peringatan satu halaman. Untuk butiran penuh, lihat Panduan Pengguna.

Aliran utama (2-Sensor, percuma)

- Pilih bahan — tab Materials → ketik bahan anda
- Masukkan tentukuran pada tab 2-Sensor: - Jarak sensor (d) - Kelewatan masa tentukuran (tCal) — diisi automatik daripada bahan
- Masukkan peristiwa — tEvent dan Sensor pertama (A atau B)
- Baca keputusan — jarak dari sensor A

[Screenshot: Tab 2-Sensor — see HTML version]

Semua tab

Tab	Output	Medan Pro?
2-Sensor	Jarak sepanjang garis	Tidak (sepenuhnya percuma)
3-Sensor	X, Y pada permukaan	Ya
3-Sen+	X, Y dengan LSQ pada 3 pasang	Ya
4-Sensor	X, Y dari dua pasang (A-B + C-D)	Ya
4-Sen+	X, Y dari 4 sensor, kedudukan bebas	Ya
3D	X, Y, Z dari 4 sensor	Ya
3D+	X, Y, Z dari sehingga 6 sensor	Ya
Materials	Pemilih kelajuan bunyi	Tidak
Help	Tutorial	Tidak

Tetapan adalah ikon ⚙ (kanan atas), bukan tab.

Pampasan suhu

Tetapan → Suhu rujukan, julat -40 hingga +200 °C.

- 14 logam mempunyai pampasan terbina dalam (aluminium, keluli, kuprum, tembaga, gangsa, titanium, magnesium, plumbum, zink, nikel, tungsten, besi, besi tuang)
- Bahan tanpa pampasan menunjukkan "ref only"

- Set semula kepada 20 °C setiap kali aplikasi dilancarkan (mula-selamat-lalai)
- Memainkan semula entri sejarah memulihkan suhu asalnya

Pintasan

- Ketik bahan → mengisi automatik semua medan tCa1 di semua tab
- Tahan +/- pada medan nombor → kenaikan cepat
- Seret mendatar pada medan nombor → ubah nilai
- Input kosong/negatif/sampah → menjadi 0 apabila kabur (input suhu dihadkan -40/200)
- Bintangkan bahan → memindahkan ke atas pilihan

Model Pro

Freemium dikunci-ciri (\$19.99):

- Percuma: tab 2-Sensor berfungsi sepenuhnya, tiada had
- Pro: tab lain boleh diakses tetapi mempunyai medan kunci-emas yang memaparkan paywall apabila diketik

Pro membuka: 3-Sensor hingga 3D+, bahan tersuai, sandaran/pemulihan, laporan PDF, anotasi foto.

[Screenshot: Paywall — see HTML version]

Laporan & Sandaran

Butang Cetak keputusan pada mana-mana skrin keputusan → PDF dengan pengepala, input, keputusan, visualisasi, foto (jika diambil), dan pengaki suhu (apabila pampasan aktif).

Sesuaikan pengepala dalam Tetapan → Pengepala laporan.

Sandaran: Tetapan → Sandaran → kongsi ke awan/e-mel.

Pemulihan: Tetapan → Pemulihan → pilih fail sandaran.

Memulihkan Pro pada peranti baru

Akaun Google yang sama (Android) atau Apple ID (iOS) yang anda gunakan untuk membeli → Tetapan → Pulihkan pembelian → membuka kunci dalam saat.

Pemulihan automatik berlaku secara senyap apabila anda kembali ke aplikasi selepas menebus kod promosi secara luaran.

Penyelesaian masalah pantas

- Keputusan di luar julat? Semak tanda tEvent / Sensor pertama / jarak sensor
- Bahan terdekat salah? Suhu rujukan mungkin tidak sengaja ditetapkan — semak Tetapan
- Pulihkan pembelian gagal? Sahkan akaun kedai yang sama; pasang semula jika berterusan
- Medan menjadi 0? Input kosong/negatif auto-snap apabila kabur — masukkan semula nilai
- Butang stepper hilang? Muncul di sebelah medan dengan data-step — mulakan semula aplikasi jika hilang
- Amaran suhu lapuk? Set semula kepada 20 setiap pelancaran — tetapkan semula untuk sesi ini

Hubungi support@evdiag.net — sertakan model peranti, versi aplikasi (Tetapan → bawah), dan penerangan tentang apa yang anda cuba.