

NVH Source Locator — Mabilis na Sanggunian

NVH Source Locator — Mabilis na Sanggunian

Isang-pahinang paalala. Para sa kumpletong detalye, tingnan ang Gabay sa Gumagamit.

Pangunahing daloy (2-Sensor, libre)

- Pumili ng materyal — tab na Materials → i-tap ang inyong materyal
- Ilagay ang calibration sa tab na 2-Sensor: - Pagitan ng sensor (d) - Pagkaantala ng calibration time (tCal) — auto-fill mula sa materyal
- Ilagay ang event — tEvent at Unang sensor (A o B)
- Basahin ang resulta — distansya mula sa sensor A

[Screenshot: Tab na 2-Sensor — see HTML version]

Lahat ng tab

Tab	Output	Mga Pro field?
2-Sensor	Distansya sa kahabaan ng linya	Hindi (ganap na libre)
3-Sensor	X, Y sa isang ibabaw	Oo
3-Sen+	X, Y na may LSQ sa 3 pares	Oo
4-Sensor	X, Y mula sa dalawang pares (A-B + C-D)	Oo
4-Sen+	X, Y mula sa 4 na sensor, anumang posisyon	Oo
3D	X, Y, Z mula sa 4 na sensor	Oo
3D+	X, Y, Z mula sa hanggang 6 na sensor	Oo
Materials	Pumipili ng bilis ng tunog	Hindi
Help	Mga tutorial	Hindi

Ang Settings ay icon na ⚙ (kanang itaas), hindi tab.

Pagbabayad sa temperatura

Settings → Reference temperature, saklaw na -40 hanggang +200 °C.

- 14 na metal ay may built-in na compensation (aluminyo, mga acero, tanso, brass, bronze, titanium, magnesium, tingga, sink, nikel, tungsten, bakal, bakal na hinulma)
- Ang mga materyal na walang compensation ay nagpapakita ng "ref only"

- Nare-reset sa 20 °C sa bawat paglulunsad ng app (default-ligtas-simula)
- Ang pag-replay sa entry sa history ay nagbabalik sa orihinal na temperatura nito

Mga shortcut

- I-tap ang isang materyal → auto-fill ang lahat ng `tCal` field sa lahat ng tab
- Pindutin nang matagal ang +/- sa mga number field → mabilis na pagdaragdag
- I-drag nang pahalang sa isang number field → i-scrub ang mga value
- Walang laman/negatibo/basurang input → magiging 0 kapag nawala ang focus (ang temperature input ay limitado sa -40/200)
- Star-han ang materyal → mapupunta sa itaas ng picker

Modelong Pro

Naka-lock-ng-feature na freemium (\$19.99):

- Libre: ang tab na 2-Sensor ay ganap na gumagana, walang limitasyon
- Pro: ang iba pang mga tab ay naa-access ngunit may mga gintong padlock na field na nagpapakita ng paywall kapag na-tap

Binubuksan ng Pro: 3-Sensor hanggang 3D+, mga custom na materyal, backup/restore, mga ulat ng PDF, anotasyon ng larawan.

[\[Screenshot: Paywall — see HTML version\]](#)

Mga ulat at Backup

Ang Print result button sa anumang screen ng resulta → PDF na may header, mga input, resulta, visualization, larawan (kung kinunan), at footer ng temperatura (kapag aktibo ang compensation).

I-customize ang header sa Settings → Report header.

Backup: Settings → Backup → ibahagi sa cloud/email.

Restore: Settings → Restore → piliin ang backup file.

Ibalik ang Pro sa bagong device

Parehong Google account (Android) o Apple ID (iOS) na binili mo → Settings → Restore purchase → magbubukas sa loob ng ilang segundo.

Ang auto-restore ay nangyayari nang tahimik kapag bumalik ka sa app pagkatapos mag-redeem ng promo code sa labas.

Mabilis na pag-troubleshoot

- Resulta sa labas ng saklaw? Suriin ang sign ng tEvent / Unang sensor / pagitan ng sensor
- Mali ang pinakamalapit na materyal? Marahil ay aksidenteng naitakda ang reference temperature — suriin ang Settings
- Nabigo ang Restore purchase? I-verify ang parehong store account; i-reinstall kung nagpapatuloy
- Naging 0 ang field? Walang laman/negatibong input ay auto-snap kapag nawala ang focus — ilagay muli ang value
- Nawawala ang mga stepper button? Lalabas sila sa tabi ng mga field na may data-step — i-restart ang app kung nawawala
- Babala sa lumang temperatura? Nare-reset sa 20 sa bawat paglulunsad — itakda muli para sa session na ito

Makipag-ugnayan sa support@evdiag.net — isama ang modelo ng device, bersyon ng app (Settings → ibaba), at paglalarawan ng kung ano ang sinubukan mo.