

NVH Source Locator — Referencia Rápida

NVH Source Locator — Referencia Rápida

Un resumen de una página. Para más detalles, consulte **Guía del Usuario**.

Flujo principal (2-Sensor, gratis)

- **Elija un material** — pestaña Materials → toque su material
- **Introduzca calibración** en la pestaña 2-Sensor: - Espaciado del sensor (d) - Retardo de tiempo de calibración (tCal) — autocompletado desde el material
- **Introduzca evento** — tEvent y Primer sensor (A o B)
- **Lea el resultado** — distancia desde el sensor A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Pestaña 2-Sensor

Todas las pestañas

Pestaña	Salida	¿Campos Pro?
2-Sensor	Distancia a lo largo de la línea	No (completamente gratis)
3-Sensor	X, Y en una superficie	Sí
3-Sen+	X, Y con LSQ sobre 3 pares	Sí

4-Sensor	X, Y desde dos pares (A–B + C–D)	Sí
4-Sen+	X, Y desde 4 sensores, cualquier posición	Sí
3D	X, Y, Z desde 4 sensores	Sí
3D+	X, Y, Z desde hasta 6 sensores	Sí
Materials	Selector de velocidad del sonido	No
Help	Tutoriales	No

Los ajustes se encuentran en el icono ■ (arriba a la derecha), no en una pestaña.

Compensación de temperatura

Ajustes → Temperatura de referencia, rango **-40 a +200 °C**.

- **14 metales** tienen compensación integrada (aluminio, aceros, cobre, latón, bronce, titanio, magnesio, plomo, zinc, níquel, tungsteno, hierro, hierro fundido)
- Los materiales sin compensación muestran **"ref only"**
- **Se restablece a 20 °C en cada inicio de la aplicación** (inicio seguro por defecto)
- Reproducir una entrada del historial restaura su temperatura original

Atajos

- **Tocar un material** → autocompleta todos los campos `tCa l` en todas las pestañas
- **Mantener pulsado +/-** en campos numéricos → incremento rápido
- **Arrastrar horizontalmente** en un campo numérico → ajustar valores
- **Entrada vacía/negativa/no válida** → se ajusta a 0 al perder el foco (el campo de temperatura se ajusta a -40/200)
- **Marcar un material con estrella** → se mueve a la parte superior del selector

Modelo Pro

Freemium con bloqueo por funciones (\$19,99):

- Gratis: pestaña 2-Sensor totalmente funcional, sin límites
- Pro: Otras pestañas accesibles pero con **campos con candado dorado** que muestran la paywall al tocar

Pro desbloquea: 3-Sensor hasta 3D+, materiales personalizados, backup/restauración, informes PDF, anotación de fotos.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Informes y backup

Botón **Imprimir resultado** en cualquier pantalla de resultados → PDF con encabezado, entradas, resultado, visualización, foto (si se tomó) y pie de página de temperatura (cuando la compensación está activa).

Personalice el encabezado en Ajustes → Encabezado del informe.

Backup: Ajustes → Backup → compartir a la nube/correo electrónico.

Restaurar: Ajustes → Restaurar → seleccionar archivo de backup.

Restaurar Pro en un nuevo dispositivo

Misma cuenta de Google (Android) o Apple ID (iOS) con la que compró → Ajustes → **Restaurar compra** → se desbloquea en segundos.

La restauración automática ocurre silenciosamente cuando regresa a la aplicación después de canjear un código promocional externamente.

Resolución rápida de problemas

- **¿Resultado fuera de rango?** Verifique el signo de tEvent / Primer sensor / espaciado del sensor
- **¿Material más cercano incorrecto?** Probablemente la temperatura de referencia se ha establecido accidentalmente — verifique los ajustes
- **¿Falla la restauración de compra?** Verifique la misma cuenta de la tienda; reinstale si persiste
- **¿Campo ajustado a 0?** Las entradas vacías/negativas se ajustan automáticamente al perder el foco — vuelva a introducir el valor
- **¿No aparecen botones del stepper?** Aparecen junto a campos con data-step — reinicie la aplicación si faltan
- **¿Advertencia de temperatura obsoleta?** Se restablece a 20 en cada inicio — establezca de nuevo para esta sesión

Contacto support@evdiag.net — incluya modelo del dispositivo, versión de la aplicación (Ajustes → parte inferior) y descripción de lo que intentó.