

NVH Source Locator — Pikaviite

NVH Source Locator — Pikaviite

Yhden sivun yhteenveto. Täydet tiedot löytyvät **Käyttöopas** -tiedostosta.

Pääprosessi (2-Sensor, ilmainen)

- **Valitse materiaali** — Materials-välilehti → napauta materiaalia
- **Anna kalibrointi** 2-Sensor-välilehdellä: - Antureiden välimatka (d) - Kalibrointiajan viive (tCal) — täyttyy automaattisesti materiaalista
- **Anna tapahtuma** — tEvent ja Ensimmäinen anturi (A tai B)
- **Lue tulos** — etäisyys anturista A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

–

118

+

cm

External knock time delay

–

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

–

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor välilehti

Kaikki välilehdet

Välilehti	Tuloste	Pro-kentät?
2-Sensor	Etäisyys viivaa pitkin	Ei (täysin ilmainen)
3-Sensor	X, Y pinnalla	Kyllä
3-Sen+	X, Y LSQ:lla 3 parista	Kyllä

4-Sensor	X, Y kahdesta parista (A–B + C–D)	Kyllä
4-Sen+	X, Y 4 anturista, mikä tahansa sijainti	Kyllä
3D	X, Y, Z 4 anturista	Kyllä
3D+	X, Y, Z enintään 6 anturista	Kyllä
Materials	Äänennopeuden valitsin	Ei
Help	Oppaat	Ei

Asetukset löytyvät -kuvakkeen alta (oikealla ylhäällä), ei välilehdeltä.

Lämpötilakompensointi

Asetukset → Vertailulämpötila, alue **-40 - +200 °C**.

- **14 metallia** sisältää sisäänrakennetun kompensoinnin (alumiini, teräokset, kupari, messinki, pronssi, titaani, magnesium, lyijy, sinkki, nikkeli, volframi, rauta, valurauta)
- Materiaalit ilman kompensointia näyttävät **"ref only"**
- **Palautuu 20 °C:een jokaisella sovelluksen käynnistyksellä** (oletusturvallinen aloitus)
- Historiamerkinnän toistaminen palauttaa sen alkuperäisen lämpötilan

Pikanäppäimet

- **Napauta materiaalia** → täyttää kaikki tCa l-kentät automaattisesti kaikilla välilehdillä
- **Pidä +/-** numerokentissä → nopea lisäys
- **Vedä vaakasuoraan** numerokentällä → arvojen vierittäminen
- **Tyhjä/negatiivinen/virheellinen syöte** → asettuu nolnaan kohdistuksen menetyksessä (lämpötilakenttä lukittuu -40/200)
- **Merkitse materiaali tähdellä** → siirtää sen valitsimen yläosaan

Pro-malli

Ominaisuuslukittu freemium (\$19,99):

- Ilmainen: 2-Sensor välilehti täysin toimiva, ei rajoituksia
- Pro: Muut välilehdet käytettävissä, mutta sisältävät **kultaisia lukko-kenttiä**, jotka näyttävät paywallin napautettaessa

Pro avaa: 3-Sensor - 3D+, mukautetut materiaalit, varmuuskopiointi/palautus, PDF-raportit, valokuvan annotointi.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Raportit ja varmuuskopiointi

Tulosta tulos -painike millä tahansa tulostäytöllä → PDF, jossa on otsikko, syötteen, tulos, visualisointi, valokuva (jos otettu) ja lämpötila-alatunniste (kun kompensointi on aktiivinen).

Mukauta otsikkoa kohdassa Asetukset → Raportin otsikko.

Varmuuskopiointi: Asetukset → Varmuuskopiointi → jaa pilveen/sähköpostiin.

Palautus: Asetukset → Palautus → valitse varmuuskopiotiedosto.

Pron palauttaminen uuteen laitteeseen

Sama Google-tili (Android) tai Apple ID (iOS), jolla ostit → Asetukset → **Palauta ostos** → avautuu sekunneissa.

Automaattinen palautus tapahtuu hiljaa, kun palaat sovellukseen lunastettuasi promokoodin ulkopuolella.

Nopea vianetsintä

- **Tulos alueen ulkopuolella?** Tarkista tEvent-merkki / Ensimmäinen anturi / antureiden välimatka
- **Väärä lähin materiaali?** Vertailulämpötila on todennäköisesti vahingossa asetettu — tarkista Asetukset
- **Ostoksen palauttaminen epäonnistuu?** Vahvista sama kaupan tili; asenna uudelleen, jos ongelma jatkuu
- **Kenttä asetettu nolnaan?** Tyhjät/negatiiviset syötteet asettuvat automaattisesti kohdistuksen menetyksessä — syötä arvo uudelleen
- **Lisäispainikkeet poissa?** Ne näkyvät data-step-kenttien vieressä — käynnistä sovellus uudelleen, jos puuttuvat
- **Vanhentunut lämpötilavaroitus?** Palautuu 20:een jokaisella käynnistyksellä — aseta uudelleen tälle istunnolle

Yhteystiedot support@evdiag.net — sisällytä laitemalli, sovelluksen versio (Asetukset → alaosa) ja kuvaus siitä, mitä yritit.