

NVH Source Locator — Riferimento Rapido

NVH Source Locator — Riferimento Rapido

Un riepilogo di una pagina. Per i dettagli completi, vedere **Guida Utente**.

Flusso principale (2-Sensor, gratuito)

- **Scegli un materiale** — scheda Materials → tocca il tuo materiale
- **Inserisci la calibrazione** nella scheda 2-Sensor: - Distanza tra i sensori (d) - Ritardo di tempo di calibrazione (tCal) — compilato automaticamente dal materiale
- **Inserisci l'evento** — tEvent e Primo sensore (A o B)
- **Leggi il risultato** — distanza dal sensore A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Scheda 2-Sensor

Tutte le schede

Scheda	Output	Campi Pro?
2-Sensor	Distanza lungo una linea	No (completamente gratuito)
3-Sensor	X, Y su una superficie	Sì
3-Sen+	X, Y con LSQ su 3 coppie	Sì

4-Sensor	X, Y da due coppie (A–B + C–D)	Sì
4-Sen+	X, Y da 4 sensori, posizione libera	Sì
3D	X, Y, Z da 4 sensori	Sì
3D+	X, Y, Z da fino a 6 sensori	Sì
Materials	Selettore della velocità del suono	No
Help	Tutorial	No

Le impostazioni si trovano nell'icona ■ (in alto a destra), non in una scheda.

Compensazione della temperatura

Impostazioni → Temperatura di riferimento, intervallo **da -40 a +200 °C**.

- **14 metalli** hanno compensazione integrata (alluminio, acciai, rame, ottone, bronzo, titanio, magnesio, piombo, zinco, nichel, tungsteno, ferro, ghisa)
- I materiali senza compensazione mostrano **"ref only"**
- **Si reimposta a 20 °C ad ogni avvio dell'app** (avvio sicuro predefinito)
- Riprodurre una voce della cronologia ripristina la sua temperatura originale

Scorciatoie

- **Toccare un materiale** → compila automaticamente tutti i campi `tCa l` in tutte le schede
- **Tenere premuto +/-** sui campi numerici → incremento rapido
- **Trascinare orizzontalmente** su un campo numerico → scorrere i valori
- **Input vuoto/negativo/non valido** → si imposta a 0 alla perdita di focus (il campo temperatura si blocca a -40/200)
- **Contrassegnare un materiale con una stella** → lo sposta in cima al selettore

Modello Pro

Freemium con blocco per funzionalità (\$19,99):

- Gratuito: scheda 2-Sensor completamente funzionante, senza limiti
- Pro: Altre schede accessibili ma con **campi con lucchetto dorato** che mostrano il paywall al tocco

Pro sblocca: da 3-Sensor a 3D+, materiali personalizzati, backup/ripristino, report PDF, annotazione foto.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Report e backup

Pulsante **Stampa risultato** su qualsiasi schermata dei risultati → PDF con intestazione, input, risultato, visualizzazione, foto (se scattata) e piè di pagina con temperatura (quando la compensazione è attiva).

Personalizza l'intestazione in Impostazioni → Intestazione report.

Backup: Impostazioni → Backup → condividi su cloud/email.

Ripristino: Impostazioni → Ripristino → seleziona il file di backup.

Ripristina Pro su un nuovo dispositivo

Stesso account Google (Android) o Apple ID (iOS) con cui hai effettuato l'acquisto → Impostazioni → **Ripristina acquisto** → si sblocca in pochi secondi.

Il ripristino automatico avviene silenziosamente quando torni all'app dopo aver riscattato un codice promozionale esternamente.

Risoluzione rapida dei problemi

- **Risultato fuori dall'intervallo?** Controlla il segno di `tEvent` / Primo sensore / distanza tra i sensori
- **Materiale più vicino errato?** La temperatura di riferimento è probabilmente impostata accidentalmente — controlla le impostazioni
- **Il ripristino dell'acquisto non riesce?** Verifica lo stesso account dello store; reinstalla se persiste
- **Campo impostato a 0?** Gli input vuoti/negativi si impostano automaticamente alla perdita di focus — reinserisci il valore
- **Pulsanti dello stepper scomparsi?** Appaiono accanto ai campi con `data-step` — riavvia l'app se mancano
- **Avviso di temperatura obsoleta?** Si reimposta a 20 ad ogni avvio — impostala di nuovo per questa sessione

Contatto support@evdiag.net — includi modello del dispositivo, versione dell'app (Impostazioni → in basso) e una descrizione di cosa hai provato.