

NVH Source Locator — Referință rapidă

NVH Source Locator — Referință rapidă

Un rezumat pe o pagină. Pentru detalii complete, consultați Ghidul utilizatorului.

Flux principal (2-Sensor, gratuit)

- **Alegeți un material** — fila Materials → atingeți materialul dvs.
- **Introduceți calibrarea** în fila 2-Sensor: - Distanța dintre senzori (d) - Întârzierea timpului de calibrare (tCal) — completat automat din material
- **Introduceți evenimentul** — tEvent ■ Primul senzor (A sau B)
- **Citiți rezultatul** — distanța de la senzorul A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Fila 2-Sensor

Toate filele

Fil	leire	Câmpuri Pro?
2-Sensor	Distanța de-a lungul liniei	Nu (complet gratuit)
3-Sensor	X, Y pe o suprafață	Da
3-Sen+	X, Y cu LSQ peste 3 perechi	Da

4-Sensor	X, Y din două perechi (A–B + C–D)	Da
4-Sen+	X, Y din 4 senzori, orice poziție	Da
3D	X, Y, Z din 4 senzori	Da
3D+	X, Y, Z din până la 6 senzori	Da
Materials	Selector de viteză a sunetului	Nu
Help	Tutoriale	Nu

Setările se află sub pictograma  (sus-dreapta), nu ca fișă.

Compensarea temperaturii

Setări → Temperatura de referință, interval **-40 până la +200 °C**.

- **14 metale** au compensare integrată (aluminiu, oțeluri, cupru, alamă, bronz, titan, magneziu, plumb, zinc, nichel, wolfram, fier, fontă)
- Materialele fără compensare afișează „ref only”
- Se resetează la 20 °C la fiecare pornire a aplicației (pornire sigură implicit)
- Redarea unei intrări din istoric îi restaurează temperatura inițială

Comenzi rapide

- **Atingeți un material** → completează automat toate câmpurile tCal în toate filele
- **Înclădiți apăsând +/-** pe câmpurile numerice → incrementare rapidă
- **Trageți orizontal** pe un câmp numeric → defilare prin valori
- **Intrare goală/negativ/nevalid** → trece la 0 la pierderea focusului (câmpul de temperatură se limitează la -40/200)
- **Marcați un material cu stea** → îl mutați în partea de sus a selectorului

Modelul Pro

Freemium cu blocare pe funcție (\$19,99):

- Gratuit: fila 2-Sensor complet funcțional, fără limite
- Pro: Alte file sunt accesibile, dar au **câmpuri cu lacăt auriu** care afișează paywall la atingere

Pro deblochează: de la 3-Sensor la 3D+, materiale personalizate, backup/restaurare, rapoarte PDF, adnotare foto.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Rapoarte și backup

Butonul **Imprimare rezultat** pe orice ecran de rezultate → PDF cu antet, introducere, rezultat, vizualizare, fotografie (dacă a fost făcut) și subsol cu temperatura (când compensarea este activă).

Personalizați antetul în Setări → Antet raport.

Backup: Setări → Backup → partajare în cloud/e-mail.

Restaurare: Setări → Restaurare → selectați fișierul de backup.

Restaurarea Pro pe un dispozitiv nou

Același cont Google (Android) sau Apple ID (iOS) cu care ați cumpărat → Setări → **Restaurare achiziție** → se deblochează în câteva secunde.

Restaurarea automată se face în mod silențios când vă întoarceți la aplicație după ce ați răscumpărat un cod promoțional în mod extern.

Depanare rapidă

- **Rezultat în afara intervalului?** Verificați semnul tEvent / Primul senzor / distanța senzorilor
- **Cel mai apropiat material greșit?** Temperatura de referință este probabil setată accidental — verificați Setările
- **Restaurarea achiziției eșuează?** Verificați același cont al magazinului; reinstalați dacă persistă
- **Câmp resetat la 0?** Intrările goale/negative se setează automat la pierderea focusului — reintroduceți valoarea
- **Butoanele stepper au dispărut?** Apar lângă câmpurile cu data-step — reporniți aplicația dacă lipsesc
- **Avertisment temperatură depășit?** Se resetează la 20 la fiecare pornire — setați din nou pentru această sesiune

Contact support@evdiag.net — includeți modelul dispozitivului, versiunea aplicației (Setări → jos) și o descriere a ceea ce ați încercat.