

NVH Source Locator — Hızlı Başvuru

NVH Source Locator — Hızlı Başvuru

Tek sayfa özet. Tam ayrıntılar için bkz **Kullanım Kılavuzu**.

Temel adımlar (2-Sensor, ücretsiz)

- **Bir malzeme seçin** — Materials sekmesi → malzemenize dokununuz
- **Kalibrasyonu girin** 2-Sensor sekmesinde: - Sensör aralığı (d) - Kalibrasyon zaman gecikmesi (t_{cal}) — malzemeden otomatik doldurulur
- **Olayı girin** — tEvent ve ilk sensör (A veya B)
- **Sonucu okuyun** — sensör A'dan uzaklık



NVH Source Locator
TDOA Calculator **PRO**



2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

µs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

µs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor sekmesi

Tüm sekmeler

Sekme	Çıktı	Pro alanlar?
2-Sensor	Çizgi boyunca mesafe	Hayır (tamamen ücretsiz)
3-Sensor	Yüzey üzerinde X, Y	Evet
3-Sen+	3 çift üzerinden LSQ ile X, Y	Evet

4-Sensor	İki çiftten X, Y (A-B + C-D)	Evet
4-Sen+	4 sensörden X, Y, herhangi bir konum	Evet
3D	4 sensörden X, Y, Z	Evet
3D+	En fazla 6 sensörden X, Y, Z	Evet
Materials	Ses hızı seçici	Hayır
Help	Eğitimler	Hayır

Ayarlar simgesinin altında (sağ üst), sekme olarak değil.

Sıcaklık dengelemesi

Ayarlar → Referans sıcaklık, aralık -40 ile +200 °C.

- **14 metal** yerleşik dengeleme içerir (alüminyum, çelikler, bakır, pirinç, bronz, titanyum, magnezyum, kurşun, çinko, nikel, tungsten, demir, dökme demir)
- Dengeleme olmayan malzemeler **"ref only"** gösterir
- Her uygulama başlangıcında 20 °C'ye sıfırlanır (varsayılan güvenli başlangıç)
- Bir geçmişi kaydeden yeniden oynatma orijinal sıcaklığın geri yükler

Kısayollar

- Bir malzemeye dokun → tüm sekmelerdeki tüm tıklanabilir alanların otomatik doldurur
- +/-'yi basılı tut sayısal alanlarda → hızlı artırma
- Yatay sürükleyerek bir sayısal alanda → değerler arasında geçiş
- Boş/negatif/geçersiz giriş → odak kaybında 0'a geçer (sıcaklık alanı -40/200'e sıfırlanır)
- Bir malzemeyi yaldızla → seçicinin üstüne taşır

Pro modeli

Özellik kilitli freemium (\$19,99):

- Ücretsiz: 2-Sensor sekmesi tamamen işlevsel, sonsuz
- Pro: Diğer sekmeler erişilebilir ama dokunulduğunda paywall gösteren **altın kilitli alanlara** sahiptir

Pro'ların kilidini açar: 3-Sensor'dan 3D+'a kadar, özel malzemeler, yedekleme/geri yükleme, PDF raporları, fotoğraf açıklaması.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Raporlar ve yedekleme

Herhangi bir sonuç ekranındaki **Sonucu yazdır** düğmesi → başlık, girişler, sonuç, görselleştirme, fotoğraf (çekildiyse) ve sıcaklık albilgisi (dengeleme aktif olduğunda) ile PDF.

Bağlı Ayarlar → Rapor başlığı altında özelleştirin.

Yedekleme: Ayarlar → Yedekleme → buluta/e-postaya paylaş.

Geri yükle: Ayarlar → Geri yükle → yedek dosyasını seç.

Yeni bir cihazda Pro'yu geri yükleme

Satın aldığınız ayn Google hesab (Android) veya Apple ID (iOS) → Ayarlar → **Satın almayı geri yükle** → saniyeler içinde kilidi açılır.

Bir promosyon kodunu harici olarak kullandıktan sonra uygulamaya geri döndüğünüzde otomatik geri yükleme sessizce gerçekleşir.

Hızlı sorun giderme

- **Sonuç aralık döneminde mi?** tEvent işaretini / ilk sensörü / sensör aralığını kontrol edin
- **En yakın malzeme yanlı mı?** Referans sıcaklığı muhtemelen yanlışlıkla ayarlanmıştır — Ayarları kontrol edin
- **Satın alma geri yüklemesi başarısız mı?** Aynı mağaza hesabını doğrulayın; devam ederse yeniden yükleyin
- **Alan 0'a mı geçti?** Boş/negatif girişler odak kaybında otomatik olarak ayarlanır — değerleri tekrar girin
- **Adım düğümleri kayıp mı?** data-step olan alanların yanında görünürler — eksiklerse uygulamayı yeniden başlatın
- **Eski sıcaklık uyarısı mı?** Her başlangıçta 20'ye sıfırlanır — bu oturum için tekrar ayarlayın

İletişim support@evdiag.net — cihaz modelini, uygulama sürümünü (Ayarlar → alt) ve denediğinizin açıklamasını ekleyin.