

深圳四博智联科技有限公司

基于 DoitCar 的 STA 案例

本案例详细讲解了基于 DoitCar 的 STA 模式操作过程。程序使 NodeMCU 的工作在 STA 模式,连接到无线路由器。通过建立 TCP 客户端,连接到远程服务器,实现微信、网页以及手机 APK 的远程控制。

本案例程序源码见资料包,包括: init.lua、sta.lua 和 DoitCarControlSTA.lua 三个文件。

1 init.lua 和 sta.lua 文件

NodeMCU 在启动时预留了 init.lua 作为应用程序入口,如果没有该文件则忽略,如果存在则开始执行该文件。利用这个特性可以在 init.lua 中写入需要执行的代码,以便上电自动运行。本案例使用的 init 文件如下所示。

资料包中文件名为"init.lua"。

```
print("\n")
     print("ESP8266 Started")
3
     local exefile="sta"
     local luaFile = {exefile..".lua","DoitCarControlSTA.lua"}
6
     for i, f in ipairs(luaFile) do
      if file.open(f) then
8
            file.close()
            print("Compile File:"..f)
10
            node.compile(f)
11
        print("Remove File:"..f)
12
            file.remove(f)
13
      end
14
      end
15
16 if file.open(exefile..".lc") then
17
      dofile(exefile..".lc")
18 else
19
      print(exefile..".lc not exist")
20 end
21 exefile=nil;luaFile = nil
22 collectgarbage()
```

程序第1、2行打印字符信息。

- 第3行定义编译后需要执行的 lc 文件名,注意不包含后缀".lc"或者".lua"。
- 第5行定义需要编译的lua文件名。
- 第6行是使用for循环完成多个文件的操作。
- 第7行判断文件是否存在,如果存在则执行编译。如果不存在则忽略。
- 第8行是关闭已经打开的文件。
- 第9~12 行完成编译,自动生成"DoitCarControl.lc"文件。
- 第 16~20 行判断文件是否存在,如果存在则执行刚刚编译完成的 lc 文件。
- 第21~22行是回收内存。



"sta.lua"文件源码如下:

```
print("Ready to Set up wifi mode")
     wifi.setmode(wifi.STATION)
3
     wifi.sta.config("MERCURY_1013","123456789")--ssid and password
5
     wifi.sta.connect()
     local cnt = 0
     tmr.alarm(3, 1000, 1, function()
8
          if (wifi.sta.getip() == nil) and (cnt < 20) then
           print("Trying Connect to Router, Waiting...")
10
           cnt = cnt + 1
11
          else
12
           tmr.stop(3)
13
           if (cnt < 20) then print("Config done, IP is "..wifi.sta.getip())
14
           else print("Wifi setup time more than 20s, Please verify wifi.sta.config() function.
     Then re-download the file.")
15
           end
16
           cnt = nil;
17
           collectgarbage();
18
           dofile("DoitCarControlSTA.lc");
19
          end
20
       end)
```

其中第 4 行是需要设置自己的无线路由器的 SSID 及密码,以便 NodeMCU 连接到该路由器。

第18行是在完成连接后执行 DoitCarControlSTA.lc 程序。

2 DoitCarControlSTA.lua 文件

在 DoitCarControlSTA.lua 文件中完成 GPIO 端口初始化, TCP 客户端的创建、周期性尝试连接,设置定时器对速度进行调节。在连接成功并收到数据后,对数据进行解析,实现 DoitCar 小车电机的控制。

源码如下。

```
--GPIO Define
  function initGPIO()
3
  --1,2EN D1 GPIO5
  --3,4EN D2 GPIO4
5
   --1A ~2A
                D3 GPIO0
6
    --3A ~4A
                D4 GPIO2
    gpio.mode(0,gpio.OUTPUT);--LED Light on
    gpio.write(0,gpio.LOW);
10
    gpio.mode(1,gpio.OUTPUT);gpio.write(1,gpio.LOW);
12 gpio.mode(2,gpio.OUTPUT);gpio.write(2,gpio.LOW);
```



```
13
14
    gpio.mode(3,gpio.OUTPUT);gpio.write(3,gpio.HIGH);
15
    gpio.mode(4,gpio.OUTPUT);gpio.write(4,gpio.HIGH);
16
17
    pwm.setup(1,1000,1023);--PWM 1KHz, Duty 1023
18
    pwm.start(1);pwm.setduty(1,0);
19
    pwm.setup(2,1000,1023);
20
    pwm.start(2);pwm.setduty(2,0);
21
22
23
    -- Control Program
24
    print("Start DoitRobo Control");
25
    initGPIO();
26
27
    spdTargetA=1023;--target Speed
28
    spdCurrentA=0;--current speed
29
    spdTargetB=1023;--target Speed
30
    spdCurrentB=0;--current speed
31
    stopFlag=true;
32
33
    tmr.alarm(1, 200, 1, function()
34
      if stopFlag==false then
35
          spdCurrentA=spdTargetA;
36
          spdCurrentB=spdTargetB;
37
          pwm.setduty(1,spdCurrentA);
38
          pwm.setduty(2,spdCurrentB);
39
      else
40
          pwm.setduty(1,0);
41
          pwm.setduty(2,0);
42
      end
43
    end)
44
45
    local flagClientTcpConnected=false;
46
    print("Start TCP Client");
47
    tmr.alarm(3, 5000, 1, function()
48
      if flagClientTcpConnected==false then
49
      print("Try connect Server");
50
      local conn=net.createConnection(net.TCP, false)
51
      conn:connect(6005,"182.92.178.210");
52
      conn:on("connection",function(c)
53
          print("TCPClient:conneted to server");
54
          flagClientTcpConnected = true;
55
          end)
56
      conn:on("disconnection",function(c)
```



```
57
           flagClientTcpConnected = false;
58
           conn=nil:
59
           collectgarbage();
60
         end)
61
      conn:on("receive", function(conn, m)
62
           print("TCPClient:"..m);
63
           if string.sub(m,1,1)=="b" then
64
                conn:send("cmd=subscribe&topic=".."car".."\r\n");
65
           elseif string.sub(m,1,1)=="0" then --stop
66
                pwm.setduty(1,0)
67
                pwm.setduty(2,0)
68
                stopFlag = true;
69
                conn:send("ok\r\n");
70
           elseif string.sub(m,1,1)=="1" then --forward
71
                gpio.write(3,gpio.HIGH)
72
                gpio.write(4,gpio.HIGH)
73
                stopFlag = false;
74
                conn:send("ok\r\");
75
           elseif string.sub(m,1,1)=="2" then --backward
76
                gpio.write(3,gpio.LOW)
77
                gpio.write(4,gpio.LOW)
78
                stopFlag = false;
79
                conn:send("ok\r\n");
80
           elseif string.sub(m,1,1)=="3" then --left
81
                gpio.write(3,gpio.LOW)
82
                gpio.write(4,gpio.HIGH)
83
                stopFlag = false;
84
                conn:send("ok\r\n");
           elseif string.sub(m,1,1)=="4" then --right
85
86
                gpio.write(3,gpio.HIGH);
87
                gpio.write(4,gpio.LOW);
88
                stopFlag = false;
89
                conn:send("ok\r\n");
90
           elseif string.sub(m,1,1)=="6" then -- A spdUp
91
                spdTargetA = spdTargetA+50;if(spdTargetA>1023) then
     spdTargetA=1023;end
92
               conn:send("ok\r\n");
93
           elseif string.sub(m,1,1)=="7" then -- A spdDown
94
                spdTargetA = spdTargetA-50;if(spdTargetA<0) then spdTargetA=0;end</pre>
95
                conn:send("ok\r\n");
96
           elseif string.sub(m,1,1)=="8" then --B spdUp
97
                spdTargetB = spdTargetB+50; if(spdTargetB>1023) then
     spdTargetB=1023;end
98
                conn:send(spdTargetA.." "..spdTargetB.."\r\n");
```



```
elseif string.sub(m,1,1)=="9" then --B spdDown

spdTargetB = spdTargetB-50;if(spdTargetB<0) then spdTargetB=0;end

conn:send(spdTargetA.." "..spdTargetB.."\r\n");

else print("Invalid Command:"..m);end;

collectgarbage();

end)

105 end

106 end)
```

程序第 1~21 行定义 initGPIO()函数, 初始化 GPIO 口。

第 25 行执行 initGPIO()函数。

第27~30行定义了四个变量,用于记录左轮、右轮的当前速度和目标设置速度。

第31行定义一个标志,用于记录停止状态。

第 33~43 行启动了周期性定时器 1,每隔 200 毫秒对当前速度和目标速度进行计算,实现速度控制。其基本思路是: apk 设置目标速度,程序在定时器中,将当前速度直接作为 PWM 占空比设置值进行输出。

第 45 行启用 flagClientTcpConnected 变量,记录 TCP 客户端的连接状态。

第 47 行启动周期性定时器 3,每隔 5 秒钟检查一次 TCP 连接情况,并进行相应的处理。通过 flagClientTcpConnected 判断是否需要向服务器发起连接请求。本案例的服务器地址为: "182.92.178.210",端口为 "6005"。

第 52~60 行是分别注册了 TCP 客户端的 "connection"和"disconnection"事件。

第 61~104 行是数据接收函数的实现代码。在这里面判断接收数据,并根据不同数据执行响应的动作。

其中,第 64 行是向服务器发送设备名称。当 NodeMCU 连接到远程服务器时,服务器 会返回字符"b",此时需要向服务器报告设备名称。该设备名称用于手机 apk、网页或者微信控制。本教程设置名称为"tank"。

第 103 行,使用了 collectgarbage()函数显示的回收内存。

3 程序 Log

程序运行 Log 如下。

```
NodeMCU 0.9.6 build 20150406 powered by Lua 5.1.4
2
3
4
     ESP8266 Started
5
    Compile File:sta.lua
     Remove File:sta.lua
    Compile File:DoitCarControlSTA.lua
8
     Remove File:DoitCarControlSTA.lua
9
     Ready to Set up wifi mode
10 > Trying Connect to Router, Waiting...
11 Trying Connect to Router, Waiting...
12 Config done, IP is 192.168.1.111
13 Start DoitRobo Control
14 Start TCP Client
```



15	Try connect Server
16	TCPClient:conneted to server
17	TCPClient:b
18	
19	TCPClient:cmd=subscribe&res=1
20	
21	Invalid Command:cmd=subscribe&res=1
22	
23	TCPClient:1
24	
25	TCPClient:2
26	
27	TCPClient:3
28	
29	TCPClient:4
30	

