

自动驾驶中常用传感器硬件介绍

Camera + LiDAR + Radar + IMU



购买该课程请扫描二维码

主 讲 人: 爱喝苦咖啡的小阿飞


公 众 号: 3D 视觉工坊

内容

一、摄像头介绍	
二、激光雷达介绍	
三、毫米波雷达介绍	
四、惯性传感器介绍	
五、GNSS与RTK介绍	
六、其他类型传感器介绍	









一、摄像头介绍

公众号: 3D视觉工坊











概述

摄像头是自动驾驶核心传感器,是实现自动驾驶众多规划、控制的基础,相比于激光雷达和毫米波雷 达,最大的优势在于可以识别车辆周边的环境信息和纹理信息,能够"看到"目标的类型、信号灯的颜色 等,类似于人类的眼睛。






森云智能GMSL摄像模组AR0231RGB|AP0202






工作原理

摄像头是将光学组件获得的光信号,投射到图像传感器上,完成由光信号到电信号的转换,然后再转 换为数字图像信号,最后进行信号的算法处理。基于图像数据从而实现感知车辆周边路况的功能,实现如 车辆、行人、车道线、交通标识物的检测、距离估计等模块。摄像头主要组成部分是光学组件、CMOS 传感器、DSP、模组组装及其他部件。



摄像头在获取数字信号后, 通过串行器 进行编码,然后通过LVDS (FPD和GMSL

) 或者其他高效链路, 传输到对应的计算平 台上, 通过对应的解串器进行解码, 送入计 算单元中进行图像分析。








工作原理

- 1) 光学组件:也叫镜头组件(lens),是由镜片、滤光片、保护膜等组成;
- 2) CMOS图像传感器:也叫感光元件,简称CIS,是模拟电路和数字电路的集成,是摄像头最基础,也是最重要的模块,主要由四部分构成:微透镜,彩色滤光片(CF),光电二极管(PD),光电转换器件,像素设计。









摄像头在自动驾驶中的应用

根据摄像头的安装位置,可以分为前视、侧视、后视、内置、环视等。在高级别自动驾驶车辆上,配置的摄像头有多个甚至十多个。如特斯拉Autopilot2.0硬件系统就包含8个摄像头。

- ◆ 前视摄像头: 障碍物,车道线,路沿线,交通信号灯,交通标识牌,可行驶区域等
- ◆ **侧视摄像头:** 障碍物检测,测距等盲区检测(BSD)。
- ◆ **后视摄像头:** 障碍物检测,测距等。
- ◆ 环视摄像头:车位检测,可行驶区域检测,低速感知等,提供车辆四周360°的画面。
- ◆ 内置摄像头:疲劳、不规范驾驶等危险行为进行预警。

一、摄像头介绍

自动驾驶中摄像头主要需要满足的要求

公众号: 3D视觉工坊



车规级摄像头性能要求

耐高温: -40摄氏度至85摄氏度,且能够适剧烈温度变化。

抗震性: 车载摄像头抗各种强度震动。

防水性: 全天候全天时, 密封严实, 雨水中浸泡仍正常。

使用寿命:车载摄像头的使用寿命至少10年。

高动态低噪点: 高动态性; 光线较暗下抑制噪点的产生。

对于某些特定功能的摄像头,还需要水平视场角比较广。







车规级摄像头性能要求







摄像头的优劣势分析

优势

相比于毫米波雷达,摄像 头能够对目标类别进行准确的 识别,对车道线(路沿)、领灯、交通标志准确的识别, 同时还能够检测出车辆行驶的 安全边界,对横向移动的目标 具有很强的探测能力。

相比于激光雷达,其廉价的 成本,精准的交通标识和信号 灯的识别等都是激光雷达无法比 拟的。

劣势

摄像头受天气、光 照影响较大,在极端恶 劣天气下视觉传感器就 会失效。

视觉测距、测速性能远比不上激光雷达和毫米波雷达。


一、摄像头介绍

公众号: 3D视觉工坊




摄像头关键参数

- ◆ 焦距: 指平行光从透镜中心到光聚的焦点的距离,如4mm,6mm,12mm;
- ◆ 有效的探测距离: 如近距, 中距, 远距等对应不同探测距离需求;
- ◆ 视场角:水平视场角(HFOV)和垂直视场角(VFOV);
- ◆ 分辨率大小: 200W(1920x1080), 500W(2560x2048),800W(3200x2400);
- ◆ 最低照度: CMOS对环境光线的敏感程度;
- ◆ 信噪比: 输出的信号电压和噪声电压的比值
- ◆ 动态范围: 正常显示细节的最亮和最暗物体的亮度值所包含的那个区间;








焦距








咨询课程请扫描二维码

二、激光雷达介绍

公众号: 3D视觉工坊





二、激光雷达介绍

公众号: 3D视觉工坊




概述

激光雷达(Lidar),全称Laser Detecting and Ranging,即激光探测和测距,是一种用于精确获得三维位置信息的传感器,可以确定目标的位置、大小、外部轮廓等。与毫米波雷达工作原理相似,激光雷达通过发射和接收激光束,获取空间的位置点信息(即点云),并根据这些信息进行三维建模。

除了获取位置信息外,激光信号的**反射率**还可以区分目标物质的**不同材质**,激光雷达的线束越多,其测量精度越高。由于激光的频率高,波长短,可以获得极高的**角度、距离**和速度分辨率,这就意味着可以利用**多普勒成像**技术,构建出清晰的3D图像。



禾赛-40



Velodyne-64

二、激光雷达介绍






工作原理

激光雷达一般包括发射系统、接收系统、信息处理三大部分组成,部分激光还包括扫描系统。

- 1. 发射系统:包括激励源、激光器(也叫激光二极管)、光速控制器(包括透镜、反射器件、衍生器件,具体表现为准直镜、分束器、扩散片)等;
- **2. 接收系统**:包括光电探测器、接收模块(包括透镜、分束器、窄带滤光片)等硬件;
- 3. 信息处理:包括放大器、数模转换器以及软件算法等
- **4. 扫描系统**:由电机、扫描镜、MEMS微型谐振镜、相控阵等组成(Flash中不包含扫描系统);



激光雷达的测距有两种,一种是基于时间的测量方法,也叫**飞行时间法**(TOF):脉冲法和三角法;另一种是不基于时间的测距法:相位式测量方法。

激光雷达的几种常见特性



公众号: 3D视觉工坊



激光雷达的特性

视场角:包括水平FOV和垂直FOV;

分辨率:包括水平分辨率和垂直分辨率;


测距范围,即最远的探测距离;

刷新频率,即激光返回一圈的时间;

扫描频率,即1s内雷达进行了多少次扫描;

激光波长,通常为纳米级,最常见的时905nm和1550nm;


最大辐射功率,主要用来判断其是否需要添加防护;







激光雷达的分类







激光雷达的分类

	优势	劣势
机械式激光雷达	拥有360°视场角,测量精度相对较高	线束越高,体积越大;价格昂贵,旋转部件可 靠性低
混合式激光雷达	1) MEMS微振镜相对成熟,可以以较低的成本和较高的准确度实现固态激光扫描(只有微小的微振镜振动),并可以针对需要重点识别的物体进行重点扫描,落地快; 2) 传感器可以动态调整扫描方式,以此来聚焦特殊物体,采集更远更小物体的细节信息并对其进行识别;	1)没有解决接收端问题,光路较复杂,依然存在微振镜的震动,结构会影响整个激光雷达部件的寿命,且激光扫描受微振镜面积限制,与其他技术路线在扫描范围上存在一定差距; 2)存在激光的反射,反射过程中激光会有较大的损失,导致回波信噪比偏低;
光学相控(OPA)激光雷达	1)结构简单,尺寸小; 2)标定简单 3)扫描速度快,扫描精度高 4)可控性好,光束指向完全由电信号控制,在 允许角度范围内可以做到任意指向; 5)多目标监控,相控阵面分割为多个小模块, 每个模块单独控制就可以监控多个目标	1)扫描角度有限; 2)光栅衍射除了中央明纹外还会形成其他明纹, 这就造成激光雷达最大功率外形成旁瓣,分散 激光能量; 3)加工难度高,由于光学相控阵要求阵列单元 尺寸必须不大于半个波长,一般激光雷达的工 作波长为1微米,所以阵列单元的尺寸必须大于 500nm; 4)接收面大、信噪比差;
面阵闪光(Flash)激光雷达	Flash激光束直接向各个方向漫射,可以快速记录环境信息,避免扫描过程中目标或激光雷达移动带来的运动畸变	1) Flash视场角受限,扫描速率较低; 2) 探测距离小,当目标距离过大会导致返 回的光子数有限,导致探测精度降低,无法 准确感知目标方位;时,






激光雷达在自动驾驶中的应用

随着2005年Sick和Velodyne激光雷达在自动驾驶上的亮相,激光雷达便 成为自动驾驶汽车的标配。激光雷达可以实现很多的功能:

实现功能	介绍
环境感知	Lidar通过扫描得到障碍物反射回的点云后采用分类聚类或者深度学习的
	方法进行障碍物检测,还有使用Lidar进行车道线检测或者路面探测的。
标定	给出不同的传感器数据集, 找出两个数据集的空间变换关系, 使得两个数
	据集统一到同一坐标系的过程。
里程器与定位	根据标定得到的相对姿态变换关系后,利用传感器数据来估计载体车辆姿
	态随时间的变化改变关系。








咨询课程请扫描二维码









三、毫米波雷达介绍





概述

毫米波是一种波长介 于30~300GHz频域(波长 为1~10mm)的<u>电磁波</u>, 其波长短、频段宽,比较 容易实现窄波束, 具有 分辨率高,不易受干扰 等特点。毫米波雷达是 采用毫米波对目标进行 探测, 获取目标的相对 距离、相对速度、方位 的高精度传感器。



continental的ARS-408雷达示意图

相比于微波制导和光电制导,具有如下优点:

- 毫米波导引头具有体积小、质量轻、空间分辨率高的特点;
- 毫米波导引头穿透雾、烟、灰 尘的能力强,传输距离远,具 有全天候全天时的特点;
- 毫米波性能稳定,不受目标物体形状、颜色的干扰,能够很好的弥补如红外、激光、超声波、摄像头等其他传感器在车载应用中不具备的使用场景。


三、毫米波雷达介绍






工作原理

笼统来讲, 车载毫米波 雷达通过发射天线向外发射 毫米波,通过接收天线接收 目标物的反射信号, 经后方 信号处理后快速准确地获取 汽车车身周围的物理环境信 息(如汽车与反射物体之间 的相对距离、相对速度、角 度、运动方向等)。





细分来讲,毫米波雷达的工作原理又 分为测距原理、测速原理及测角原理。以 下主要从这三个方面展开讨论。

基本结构:

根据辐射电磁波方式不同. 毫米波 雷达主要有脉冲体制以及连续波体制两 种。不管哪种工作方式的毫米波雷达. 其硬件部分大体相同, 只有小部分电路 模块、电路参数与信号处理算法有所区 别、主要部分包括MMIC芯片和天线PCB 板。MMIC全称前端单片微波集成电路, 包括多种功能,如低噪声放大器(LNA),功率放大器、混频器、收发系统等 功能:雷达天线高频PCB板是将高频PCB 板集成在普通的PCB基板上实现天线的 功能, 需要在较小的集成空间中保持天 线足够的信号强度。





在自动驾驶行业中的应用

	内容
24GHz毫米波雷达	24GHz毫米波雷达是指频段在24.0GHz到24.25GHz的雷达。其属于窄带(NB),带宽为250MHz,常用于工业、科学和医学方面。另外24GHz频带还包括一个带宽为5GHz的超带宽(UWB)。
77GHz毫米波雷达	77GHz毫米波雷达指的是频段在76-81GHz的车载雷达。其中76-77GHz频段可用于远程车载雷达,这个频段的频率高,带宽也高,可以达到800MHz。
24GHz与77GHz毫米波雷达性能对比	a) 严格意义上讲,24GHz毫米波雷达其波长大于10cm,属于厘米波雷达; b) 相比于24GHz,77GHz能同时满足高传输功率和宽工作带宽,所以可以用来进行长距离探测和高距离分辨率; c) 相比于24GHz,77GHz在物体分辨率、测速、测距精度上具有显著优势; d) 相比于24GHz,77GHz雷达体积更小,其波长不足24GHz的三分之一,所以收发天线面积大幅减小,整个雷达尺寸有效下降。
4D毫米波雷达	目前的车载毫米波雷达虽然能够很好的探测目标的相对距离,但对目标的高度无法探测。这是因为目前的车载毫米波雷达只在二维方向上排布,再加上多普勒效应,所以只会输出目标的二维水平坐标和速度信息,即X,Y,V。也被称为3D雷达。目前有一些厂商在水平和垂直方向上均布置了天线,能够额外实现对物体高度的探测,输出量为X,Y,Z坐标和速度矢量。也就是所谓的4D雷达。

毫米波雷达可实现ACC、AEB、FCW、TJA等前向ADAS功能,也可实现BSD、LCA、RCTA、DOW、RCW等后向ADAS功能。



毫米波雷达的优劣势

优势	劣势
a) 纵向目标探测距离与速度探测能	a) 无法成像, 无法进行图像颜色的
力强;	识别;
b) 可实现远距离感知与探测;	b) 对横向目标敏感度低,如对横穿
c) 对于静态和动态目标均能做出高	车辆检测效果不佳;
精度测量;	c) 行人反射波较弱, 对行人分辨率
d) 相比于摄像头和激光雷达, 毫米	不高,探测距离近;
波雷达穿透能力强, 受外界干扰比	d) 对高处物体以及小物体检测效果
较小。	不佳等。

三、毫米波雷达介绍

公众号: 3D视觉工坊

决策算法

选择目标

危险评估

决策控制

车辆响应




毫米波雷达性能参数

性能参数

- 距离:最大探测距离,距 离分辨率,距离精度;
- 速度:最大探测速度,速 度分辨率,测速精度;
- 角度:探测视角范围FOV ,角度分辨率(一般指水 平分辨率),测角精度;

毫米波雷达的软件架构




原始目标信息

- 距离
- 径向速度
- 角度
- 反射强度 (RCS) 等

跟踪目标信息

- 位置信息
- 速度
- ▶ 方向等






雨雾尘天气对LiDAR和Radar的影响:

- ◆ 雾气的粒子直径为1~100μm 微米,集中于10~15μm;
- ◆ **灰尘**的颗粒直径小于500μm, PM10小于10μm, PM2.5小于2.5μm;
- ◆ 雨滴的直径0.5~5mm 毫米;
- ◆ 波长比雨雾的粒子直径足够大时,就能够穿透雨雾而不会发生能量衰减,一般 30mm以上的微波就可以做到;
- ◆ **毫米波**(24Ghz、77GHz)对应波长为12.5mm、3.9mm,能够穿透雾气、灰尘,但不能穿过较大雨滴(大雨);
- ◆ 激光雷达的波长集中于0.85~1.55µm之间,雾气、灰尘、雨滴都有影响,雾气和灰尘的粒子更多,影响更大;







咨询课程请扫描二维码




休息十分钟!!!













惯性测量单元,Inertial Measurement Unit(IMU),俗称惯性传感器,主要用来检测和测量加速度与旋转运动的传感器。主要是采用惯性定律实现的。

车载惯性传感器,又称为Micro-Electro-Mechanical-System,即MEMS,是汽车传感器的主要部分,其主要由**3个轴加速计**和**3个角速度计**(陀螺仪)组成,加速度计检测物体在载体坐标系独立三轴的加速度信号,陀螺仪检测载体相对导航系统坐标系的角速度信号。加速度计和陀螺仪安装在相互垂直的测量轴上,通过算法对信号进行处理后,便可计算出物体的姿态。

IMU提供的是一个相对的定位信息,其作用是测量相对于起点物体所运动的路线,所以IMU不能提供所在的具体位置信息,所以经常和GPS一起使用,当在某些GPS信号微弱时,IMU就可以帮助汽车获得绝对位置的信息。





四、惯性传感器(IMU)介绍

公众号: 3D视觉工坊





工作原理

1) 加速度计

IMU中的加速度计主要是靠MEMS中可移动部分的惯性。如右图:

IMU中间有块质量很大的电容板,它是一种悬臂构造,当速度变化或者加速度达到足够大时,其所受到的惯性力超过固定或者支撑它的力时,就会移动,与上下电容板之间的距离就会变化,上下电容也因此变化。电容的变化跟加速度成正比,根据不同的测量范围,中间电容板悬臂构造的强度或弹性系数可以设计的不同。另外如果要测量不同方向的加速度,这个MEMS的结构也会有很大不同。





2) 角速度计

IMU的角速度计其主要原理是利用角动量守恒原理以及Corolis force(科里奥效应)测量运动物体的角速率。与加速度计的工作原理相似,角速度计上层活动金属与下层金属形成电容,当角速度计转动时,它与下面电容板之间的距离会发生变化,上下电容也会因此改变。即角速度计的转轴指向不随其支架的旋转而变化。电容的变化与角速度成正比,由此测量得到当前的角速度。

如左图来描述角速度计的数学模型:

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}^i - 2\omega \times v - \dot{\omega} \times r^i - \omega \times (\omega \times r^i)$$

科氏力

欧拉力


四、惯性传感器(IMU)介绍

公众号: 3D视觉工坊



IMU的特性

由于制作工艺等一系列原因, IMU测量的数据通常会有一定的误差。其误差可以分为:



影响IMU测量的因素有很多,可以规则为如下四类:

类别	解释
加速度计影响因素	角速度计的精确性可以直接影响姿态解算的优劣程度,即IMU能否正确感知到物体的姿态就是依靠角速度计的精确性。相关角速度计的标定也会在标定章节详细介绍。
角速度计影响因素	角速度计的精确性可以直接影响姿态解算的优劣程度,即IMU能否正确感知到物体的姿态就是依靠角速度计的精确性。相关角速度计的标定也会在标定章节详细介绍。
温度影响因素	IMU在温度发生变化时,其精度会产生较大的差异,所以一般需要在恒温台中进行时间,记录不同温度下的数据。
产品化影响因素	产品化后,也会有一些因素影响其性能。如:噪声、偏移等因素。

除了精度外, IMU还有两个比较关键的特性, 第一是更新频率高, 工作频率可以达到100Hz以上, 第二是短时间内的推算精度高, 不会有太大的误差







在自动驾驶中的应用


对于自动驾驶来说,高精定位是必须的,高 精度定位有两层含义: 1)自车与周围环境之间的 相位位置,即相对定位; 2)自车的精确经纬度, 即绝对定位。

GPS可以为车辆提供精度为米级的绝对定位, 差分GPS或者RTK GPS可以为车辆提供厘米级的绝 对定位,但并非所有路段所有时间都能够得到良 好的GPS信号。所以一般需要RTK GPS的输出与IMU 、车身传感器(轮速计、方向盘转角传感器等) 进行融合。




IMU的作用:

- 1) IMU可以验证RTK GPS结果的自洽性,并对无法自 洽的绝对定位数据进行滤波和修正;
- 2) IMU可以在RTK GPS信号消失之后,仍然提供持续若干秒的亚米级定位精度,为自动驾驶汽车争取宝贵的异常处理的时间;









咨询课程请扫描二维码



五、GNSS与RTK介绍

公众号: 3D视觉工坊





五、GNSS与RTK介绍





GNSS与GPS

GNSS全称Global Navigation Satellite System, 是利用一组卫星的伪距、星历、卫星发射时间等 观测量,同时还必须知道用户钟差。全球导航卫 星系统是能在地球表面或近地空间的任何地点为 用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息 的空基无线电导航定位系统。只需4颗卫星,就 能获得目标经纬度和高度。

> GPS全称Global Positioning System,是一种以人造地球卫星 为基础的高精度无线电导航的定 位系统,它在全球任何地方以及 近地空间都能够提供准确的**地理** 位置、车行速度及精确的时间信息。

GNSS它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星导航系统,以及相关的增强系统,如美国的WAAS(广域增强系统)、欧洲的EGNOS(欧洲静地导航重叠系统)和日本的MSAS(多功能运输卫星增强系统)等,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。



区别:

- ▶ 定义不同:
- ▶ 范围不同:



五、GNSS与RTK介绍





RTK介绍

RTK(Real - time kinematic,实时动态)载波相位差分技术,是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法,将基准站采集的载波相位发给用户接收机,进行求差解算坐标。厘米级定位精度,是GPS应用的重大里程碑。其原理是将位于基准站上的GPS接收机观测的卫星数据,通过数据通信链(无线电台)实时发送出去,而位于附近的移动站GPS接收机在对卫星观测的同时,也接收来自基准站的电台信号,通过对所收到的信号进行实时处理,给出移动站的三维坐标,并估计其精度。利用RTK测量时,至少配备两台GPS接收机。










GNSS与RTK在自动驾驶中的应用

- ◆ GNSS: 国内用的多的是GPS+北斗+GLONASS三套卫星导航系统;
- ◆ 在自动驾驶领域, GNSS高精度定位涉及到五个必要的时空因素: GNSS卫星、高精度地图、全疆域通讯网络覆盖、GNSS基站、移动端GNSS接收机;
- ◆ GNSS与其他传感器的结合:在自动驾驶领域,多传感器共同工作的环境,也使该领域对GNSS设备的精确性、抗干扰性提出了更高的要求。未来,每辆自动驾驶汽车都将配备有多种传感器,包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头、惯性测量单元和GNSS系统;
- ◆ GNSS定位可以为自动驾驶提供全局定位信息的来源。GNSS是通过使用三角定位法,通过3颗以上的卫星,可以准确地定位地球表面的任一位置。但由于GPS是有很大的误差,通过使用RTK技术,GNSS可以提供精确到厘米级别的定位精度;
- ◆ GNSS+IMU方案是一种最常用的组合惯导系统的方案;








咨询课程请扫描二维码








超声波雷达 (USS)







公众号: 3D视觉工坊



超声波雷达(USS)——概述



超声波雷达是一款极为常见的传感器, 在汽车驻车或者倒车时,经常会听到**嘀嘀嘀** 的声音,这些声音就是根据超声波雷达对周 围障碍物的**探测距离**的反馈信息,以声音的 形式传递给司机,所以超声波雷达也叫倒车 雷达。

车载超声波雷达一般安装在汽车保险杠上 方,隐藏在**保险杆**的某个位置。超声波雷达 未安装时的硬件图如图。






超声波雷达(USS)——工作原理

超声波雷达的工作原理是通过超声波发射装置向外某一个方向发射出超声波信号,在发射超声波时刻的同时开始计时,超声波通过空气进行传播,途中遇到障碍物就会立即反射传播回来,超声波接收器在收到反射波的时刻立即停止计时。在空气中,超声波的传播速度为340m/s,计时器通过记录时间t,就可以测算出从发射点到障碍物之间的距离长度(s),即s=340*t/2。

目前,超声波雷达探头的工作频率有40kHz,48kHz和58kHz三种。一般来说,频率越高, 灵敏度越高,但水平和垂直方向的探测角度就越小,所以一般采用40kHz的探头。









超声波雷达(USS)——超声波雷达的类型

常见的超声波雷达有两种:

- ◆ 一种是安装在汽车前后保险杠上的,用于测量汽 车前后障碍物的倒车雷达,即所谓的UPA,探测 距离一般在15~250cm:
- ◆ 一种是安装在汽车侧面的,用于测量侧方障碍物 距离的超声波雷达,即所谓APA,探测距离一般 在30~500cm,相比于UPA,APA的探测范围更远, 但成本更高, 功率更大。



如图,汽车配备的前后8个UPA,左右4个APA。从结构图中 可以看出, UPA和APA探测范围和探测区域都不太相同。



- α为超声波雷达的探测角;
- ◆ β是超声波雷达检测范围的影响因素之一; ◆ D是超声波雷达的最大量程;
- ◆ R是超声波雷达检测宽度范围的另外的影响因素;







超声波雷达(USS)——超声波雷达的优劣势

优势:

- 1. 因其固有的特性,在传播过程中,能量消耗比较慢;
- 2. 在介质中传播的距离比较远,穿透性强,即使在雨雾 灰尘或者少量泥沙遮挡的条件下,都能够有很好的测 距性能;
- 3. 且测距方法简单,成本较低;

劣势:

- 1. 超声波雷达探测的距离与其传播速度、传播时间相关 (距离=速度*时间/2);
- 2. 在车辆高速运行的状态下,其测量距离也有一定的局限性
- 3. 超声波雷达散射角较大,方向性差,无法精准的描述障碍物的位置;







超声波雷达(USS)——超声波雷达在自动驾驶中的应用

超声波雷达在智能驾驶领域除了障碍物探测外,还有其他的功能,如泊车库位检测,高速横向辅助。

① 泊车车位检测:





自动泊车分为两个阶段:一是识别库位,二是倒车入库,如左图。

汽车缓慢过度时,汽车右前方的APA传感器返回的探测距离与时间关系大致如右图。将t1时刻到t2时刻的车速积分得到库位的近似长度,假设汽车是匀速行驶,直接用车速乘以(t2-t1)即可,当检测的长度超过车辆泊入所需的最短长度时,则认为当前空间有车位。

同样,后侧向的APA也会生成类似的信号曲线,用以做库位的二次 验证。

① 高速横向辅助:



这一功能,主要是特斯拉Model S在用,在高速巡航过程中,主要使用APA超声波雷达,来检测车身周围的障碍物,其原理与自动泊车中探测距离信号图类似。

六、本节课课后题目





车载相机相关问题:


- 1. 自动驾驶场景下相机会遇到哪些成像质量问题?
- 2. 相机从曝光完成到上层应用获得图像有哪些延时环节?最低能做到什么程度?
- 3. 相机生成线会做哪些操作保证精度?
- 4. 相机模组的内参在使用一段时间后会不会发生较大幅度变化?

车载毫米波雷达相关问题:


1. 隧道中自车后目标镜像反射问题如何解决? (示意图如右侧)



1. 车载以太网主要技术有哪些?









咨询课程请扫描二维码



感谢聆听

Thanks for Listening