

主要内容

- ISA100与ISA100.11a标准概述
- ISA100.11a协议开发关键技术



标准概述内容

- ISA、ISA100与ISA100.11a简介
- ISA100.11a设备类型
- ISA100.11a网络拓扑与形态
- ISA100.11a协议模型
- ISA100.11a时间基准




ISA与ISA100

- ISA, 原美国仪器仪表协会, 现在更名为国际自动化协会
 - Instrument Society of America
 - International Society of Automation
 - 制定了大量的国际工业标准
- · ISA100是ISA关于工业无线传感器网络领域的分委会。
 - 方向: Wireless Systems for Automation
 - 目标: Develop Global Industrial Wireless Standards
- ISA100.11是ISA100委员会下的第3工作组
 - WG3

0



ISA100组织架构





参与ISA100标准的公司

























































































































ISA100计划制定的标准






ISA100.11a WG组织结构





ISA100.11a WG主席



- Pat Kinney
 - ISA100.11a WG chair
 - IEEE 802.15 WG vice chair, TG chair
 - ZigBee WG chair
- Dan Sexton
 - GE Global Research



工作组会议



一个标准只有得到大多数公司的认同后才有生命力,所以标准的制定是一个各方技术融合和妥协的过程。

- 会上辩论是主体
- 会下是朋友
- 陈述—讨论—投票





ISA100.11a标准制定过程

- 2005年, ISA100委员会成立
- 2006年7月,向全球征集提案
- 2006年9月,提案陈述
- 2006年10月,提案白皮书
- 2006年12月,成立各个TG,确立采用802.15.4作为物理层
- 2007年2月,各TG开始进行标准的细节讨论
- 2007年8月,各TG完成操作原则
- 2008年3月,完成第一版标准草案
- 2008年4月,第一版标准以一票之差未达到2/3多数
- 2008年8月,征集各方对标准草案的意见,修订标准
- 2009年3月,完成第二版标准草案
- 2009年5月,标准草案在ISA100委员会通过
- 2009年9月,ISA正式通过并发布ISA100标准
- 2009年——,向ANSI提交,向IEC提交
- 2010年10月,完成修订版

Importance of

用户分类层次

Safety	Class 0 : Emergency action							
	(always critical)							
	Class 1: Closed loop regulatory control							
	(often critical)							
Control	Class 2: Closed loop supervisory control							
	(usually non-critical)							
	Class 3: Open loop control							
	(human in the loop)							
=	Class 4: Alerting							
Monitoring	Short-term operational consequence							
	Class 5: Logging & downloading/uploading							
	No immediate operational consequence							



ISA100.11a 的目标

- 支持用户分类层次1-5级
- 延迟在100ms级别
- 用于周期性监视和过程控制
- · 支持固定、手持和缓慢移动(moving)的设备
- 支持安全和系统管理



ISA100.11a的优势

- · 标准本身是完全开放的 (Open)
 - 不需要加入任何组织即可使用
 - 可通过Internet方便获取
 - 除版权外,不对标准文档的下载进行限制
- · 对终端用户来说,容易使用和部署 (Easy)
- 支持不同厂家设备之间的互操作(Interoperable)



ISA100.11a网络的特点

- 网络规模可自由扩展
- 设备入网和维护等操作简单方便
- 工作在不需要授权的频段
- 良好的冗余性
- 支持确定性调度
- 自检测、自恢复网络
- 网络层直接支持IP协议
- 多种方式实现与其他无线系统的共存




ISA100设备类型

- 输入/输出设备
- 路由器
- 骨干网路由器
- 网关
- 系统管理器
- 安全管理器
- 系统时间源
- 预配置设备




设备状态转化






一个典型的ISA100网络结构







ISA100支持的网络拓扑




Star



Mesh




Hub and Spoke



Star-Mesh




ISA100网络形态(1)



ISA100全网与DL子网重合




ISA100网络形态 (2)




ISA100全网与DL子网不同



ISA100网络形态(3)







带多重网关

带备份网关(冗余)



ISA100网络形态(4)






带骨干网

网关、系统管理器、安全管理器相互分离




协议模型



- 遵循OSI协议模型制定
- 为了兼容802.15.4,在 网络层与15.4的MAC层 之间构造了ISA100的D LL
- 设备内的系统管理是跨 层的,由DMAP统一负 责



基本的分层数据流





时间基准

- 采用International Atomic Time (TAI)时间
 - 相对于1958/01/01 00:00, 所流逝的秒
- 三种级别的时间精度
 - 2⁻¹⁵ s ~30.52 μs 2个字节表示
 - 2⁻²⁰ s ~0.95 μs 3个字节表示
 - 2⁻³⁰ s ~0.93 ns 4个字节表示
- 系统管理器负责向现场设备提供TAI时间到 UTC时间的转换
 - · 日常所用的时间是UTC,表示为hh:mm:ss



主要内容

- ISA100与ISA100.11a标准概述
- · ISA100.11a协议开发关键技术




关键技术主要内容

- 物理层
- DLL层
- 网络层
- 传输层与应用层
- 网关与安全
- 系统管理




物理层

- 物理层基于IEEE 802.15.4
- · 仅使用2.4GHz频段,最多16个信道
- 速率 250Kb/s






DLL层协议结构



- 分为3个子层
- MAC子层用来兼容 802.15.4协议
- MAC扩展层完成传 统的DLL层功能
- DLL上层完成Mesh 子网内的路由功能




DLL层路由



- 支持两种路由方法
 - Graph路由
 - 源路由



跳信道



支持三种方式

- 时隙跳信道
- 慢跳信道
- 混合跳信道



超帧调度

由3个时隙构成的超帧

Superframe 0 5 slots


Superframe 1 3 slots

TS0	TS1	TS2	TS3	TS4	TS0	TS1	TS2	TS3	TS4	TS0	TS1
TS2	TS0	TS1									

多超帧



跳信道与超帧相结合



单个路由器 频率—时间图



多个路由器 可以同时收发数据



DLL接入方式

- 非竞争接入方式
 - 通过安排超帧时隙,采用频率复用、时间复用等方式,可以实现在某时刻某频率上只有一个节点接入信道,各节点按照预定顺序非竞争的使用信道。
- 竞争接入方式
 - 在慢跳频方式下,可将多个频率不发生变化的时隙 连在一起,构成一个时间段,在此时间段内采用CS MA-CA竞争方式接入信道
 - 同一个时隙也可以多个设备共用, 竞争成功的设备 最终占有信道。



关于DLL层调度的思考

- 工业无线传感器网络除了追求低功耗外,对实时性和确定性也有特殊的要求。
- 通过合理安排时隙,设计调度算法,能够较好的保障实时性和确定性。
- 一个设计良好的MAC层或DLL层协议,应能够针对不同的数据类型提供差异化的服务质量(QoS)。




WSN中确定性调度算法

- 在基于时隙的WSN中,确定性调度算法对于系统的性能具有至关 重要的影响。
- ISA100并未对确定性调度算法进行标准化,而是指出由各家厂商 采用自己的技术进行实现,这是一个技术瓶颈。——标准陷阱。
- 确定性调度算法起源于MAC层,当延伸至全网时,便会扩展到多 跳情形,到达网络层。
- 在实际系统中,还应根据具体应用的特征来对确定性调度算法进行优化,从而延伸到传输层和网络层。
- 确定性调度算法可进行跨层设计与优化。
- 对于工业无线传感器网络中确定性调度算法的研究,是当前需要进一步解决的前沿问题。近年来在IEEE Transactions on Industrial Electronics、IEEE Transactions on Industrial Informatics等期刊上刊出较多的文章,值得深入研究。



确定性调度与路由算法(1)

- 传统的路由算法追求单一指标的 最优化,例如距离最短、链路时 延最短、链路质量最好等。
- 经典的最短路径算法: Dijkstra算法。
- 在工业无线传感器网络中,除了 链路时延外,每个中间路由器都 会由于调度的原因,引入新的固 定时延。这两项时延决定了多跳 数据的实时性和确定性。





确定性调度与路由算法(2)

- 基于确定性调度的路由算法:构造两张图,第一张图以链路时延为权值,表征链路的传输质量;第二张图以各节点的调度时延为权值,表征TDMA接入所导致的等待情况。采用k短路径算法作为基础:
 - 步骤1: 选取网络中链路质量最优的路径;
 - 步骤2: 计算所选取路径上源节点到目的节点的数据传输延时*t* pk, 将并与阈值*tw*进行比较,判断是否符合调度的要求; 若符合调度要求就选取此路径作为通信路径; 若不符合要求则执行步骤3;
 - 步骤3: 从网络中选取出链路质量相比上次选取次优的路径;
 - 步骤4: 重复执行步骤2、3), 直至选取出符合条件(1)的路径。





确定性调度与路由算法(3)


以时隙偏移为权值的加权图G, 以链路质量为

以链路质量为权值的加权图 G_i


生成的路径图










仅以链路质量为选路标准: 只考虑链路质量,不考虑时隙偏移的话,虽然是 p_1 链路质量最优的路径,网络中从源节点以此路径进行数据发送就无法按要求到达目的节点。








只考虑时隙偏移,在满足调度要求 的路径中,有可能链路质量较差, 那么就会增加网络开销,浪费通信 资源。








采用基于确定性调度的路由算法, 同时考虑链路质量和时隙偏移,能 够保证在满足确定性要求的前提下, 得到链路质量最好的路径。



时隙内的动作


End of



时隙模板与超帧 的关系

Start of timeslot

时隙模板





DLL帧格式

PhPDU										
PhPDU header	MPDU/DPDU									
	IEEE 802.15.4 N	MAC header	(MHR) ISA	IR) ISA100.11a DL header (DHR)			1	MMIC	FCS	
AND THE PARTY OF T										
		DHDR	DMXHR	DAUX	DROUT	DADDR		*not to	o scale	

• DHDR: DL层帧头部域。

• DMXHR: 含有DL层扩展信息,例如跳信道信息等。

• DAUX: 含有广播信息,用于入网、同步等。

• DROUT: 含有子网路由信息。

• DADDR: 含有网络层的源地址和目的地址,对DLL层可见。




时间同步

- 经典的WSN时间同步算法
 - TPSN (一个发送者,一个接收者,类似NTP)
 - FTSP(一个发送者进行单向广播,逐级同步)
 - RBS (一个发送者,多个接收者之间进行同步)
 - PBS (当一对进行同步时,其它节点通过过度侦听实现同步)



时间同步误差的来源







Table 1. The sources of delays in message transmissions

Time	Magnitude	Distribution
Send and Receive	0 – 100 ms	nondeterministic, depends on the processor load
Access	10 – 500 ms	nondeterministic, depends on the channel contention
Transmission / Reception	10 – 20 ms	deterministic, depends on message length
Propagation	< 1µs for distances up to 300 meters	deterministic, depends on the distance between sender and receiver
Interrupt Handling	< 5μs in most cases, but can be as high as 30μs	nondeterministic, depends on interrupts being disabled
Encoding plus Decoding	100 – 200μs, < 2μs variance	deterministic, depends on radio chipset and settings
Byte Alignment	0 – 400μs	deterministic, can be calculated




TPSN



- ●以NTP协议为基础设计
- 设两个节点之间的时钟偏移为Δ,同步数据包的传播时延为d,则同步计算过程如右侧所示。

$$T_2 = T_1 + \Delta + d$$

$$T_4 = T_3 - \Delta + d$$




$$\Delta = \frac{(T_2 - T_1) - (T_4 - T_3)}{2}$$




FTSP

- 泛洪式扩散,全网周期性发送时间同步包。
- ●节点通过时间同步层次号来进行反应,时间同步每传递一次,层次号便加1。节点只对含有高于自己层次号的数据包进行同步。
- 网络的冗余性较好,并且考虑了多跳的场景,但泛洪代价较大。






RBS



RBS与传统方法相比,消除了发送方所带来的误差。




PBS—模型



- P为参考时间源节点,A是待同步节点,B是位于两者覆盖范围内的其他节点,B也待同步。
- A和P之间进行点对点同步,B通过监听A和P发出的同步数据包,不需要发送任何信息,也能实现与P的同步。



PBS—主同步算法1



对于A和P,有:

$$\begin{array}{lcl} T_{2,i}^{(\mathrm{P})} & = & T_{1,i}^{(\mathrm{A})} + \theta_{offset}^{(\mathrm{AP})} + d^{(\mathrm{AP})} + X_{i}^{(\mathrm{AP})}, & \theta_{offset}^{(\mathrm{PA})} = -\theta_{offset}^{(\mathrm{AP})}, \\ T_{4,i}^{(\mathrm{A})} & = & T_{3,i}^{(\mathrm{P})} + \theta_{offset}^{(\mathrm{PA})} + d^{(\mathrm{PA})} + X_{i}^{(\mathrm{PA})}, & \end{array}$$

● θ是时钟偏移, d是确定性时延, X是随机时延。X可为为指数型 随机变量或高斯随机变量,这里假设X服从正态分布。



PBS—主同步算法2

利用最大似然估计算法可得到:

$$\hat{\theta}_{offset}^{(\mathrm{AP})} = \frac{\overline{U} - \overline{V}}{2} \;,$$

其中,

$$U_{i} \triangleq T_{2,i}^{(P)} - T_{1,i}^{(A)} \qquad V_{i} \triangleq T_{4,i}^{(A)} - T_{3,i}^{(P)}$$

$$\overline{U} = \sum_{i=1}^{N} [T_{2,i}^{(P)} - T_{1,i}^{(A)}]/N$$

$$\overline{V} = \sum_{i=1}^{N} [T_{4,i}^{(A)} - T_{3,i}^{(P)}]/N$$

U、V是多次观测出的时间差的平均值



PBS—侦听同步算法

对于侦听的节点B,有:

$$T_{2,i}^{(\mathrm{P})} = T_{1,i}^{(\mathrm{A})} + \theta_{offset}^{(\mathrm{AP})} + \theta_{skew}^{(\mathrm{AP})} \cdot (T_{1,i}^{(\mathrm{A})} - T_{1,1}^{(\mathrm{A})}) + d^{(\mathrm{AP})} + X_i^{(\mathrm{AP})}$$

$$T_{2,i}^{(\mathrm{B})} = T_{1,i}^{(\mathrm{A})} + \theta_{offset}^{(\mathrm{AB})} + \theta_{skew}^{(\mathrm{AB})} \cdot (T_{1,i}^{(\mathrm{A})} - T_{1,1}^{(\mathrm{A})}) + d^{(\mathrm{AB})} + X_i^{(\mathrm{AB})}$$

其中,θ是相对时钟偏移度。上述两式相减,可得:

$$T_{2,i}^{(P)} - T_{2,i}^{(B)} = \theta_{offset}^{(BP)} + \theta_{skew}^{(BP)} \cdot (T_{1,i}^{(A)} - T_{1,1}^{(A)}) + d^{(AP)} - d^{(AB)} + X_i^{(AP)} - X_i^{(AB)}.$$
 (4.47)

利用上式,通过线性回归技术,可以估计出 $\theta_{offset}^{(BP)}$ $\hat{\rho}_{offset}^{(BP)}$

$$\begin{bmatrix} \hat{\theta}_{offset}^{(\mathrm{BP})} \\ \hat{\theta}_{skew}^{(\mathrm{BP})} \end{bmatrix}$$

具体估计方法可参见论文: K. L. Noh *et al*, "A New Approach for Time Synchronization i n Wireless Sensor Networks: Pairwise Broadcast Synchronization", IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS, VOL. 7, NO. 9, SEPTEMBER 2008




ISA100时间同步方法

- ISA100采用两级时间同步机制。
 - 第1级: 粗同步。通过将时间戳信息附带在广播帧中进行传送。
 - 第2级: 精确同步。通过两点之间的数据帧传递进行点点同步。
- ISA100的精确时间同步机制不采用专门的时间同步命令帧,而是捎带在数据帧及其ACK/NACK帧的传递过程中。
- 充分利用了ISA100标准的超帧和时隙机制。因为时隙是按照TAI时间绝对对齐的,因此每个时隙的起始时间是固定的,双方通过计算都可知。




ISA100精确同步方法



- 发送方在时隙开始处发送数据包,并记录帧的发送时间(SFD)偏移Y,接收方收到SFD后立刻记录自己的当前时间X。X与Y之间的差值便是两者之间的时钟偏移。
- 接收方通过ACK/NACK帧将自己记录的X值附带传递回去, 这样发送方便可调整自己的时钟,实现与接收方的同步。



网络层



- 采用6LoWPAN 标准
- 主要功能
 - 地址转换
 - 分片与重组
 - 骨干网间的路由



6LoWPAN概况

- 6LoWPAN的设计目标是在无线个域网 (WPAN) 中引入IPv6协议
- 6LoWPAN支持星型、树型、MESH网等 多种网络拓扑结构
- IETF关于6LoWPAN已有多项提案
 - RFC4919, RFC4944, draft-ietf-6lowpan-hc, dra ft-ietf-roll-rpl等
- IPSO组织对6LoWPAN的发展进行推动
 - IPSO的目标是在物联网和各种智能设备中中推广IP技术
 - 成员有Atmel, Cisco, Ericsson等










Why IP?

- IP技术无所不在,采 用IP技术更易于与现 有网络相连通
- IP技术非常成熟,采用IP技术后可以直接使用大量现有的基于IP的工具、应用程序和服务
- IP技术可以运行在多 种物理层上






Why v6?

- 更好更通用的构架
 - 更适合高密度网络
- 更大的地址空间
 - IPv4, 32位, 地址数: 4,294,967,296
 - IPv6, 128位, 地址数:
 - 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456
 - (约3.4×10³⁸)
- 不再需要配置服务器便可组网
 - 不存在DHCP服务器
- 不再需要NAT技术
- 帧头部更容易压缩
 - 6LoWPAN在无线子网内使用压缩地址,并不是真实的传输 128位地址,一般情况下传送的是精简的16位地址





全IP网——Internet+物联网






专门的6LoWPAN协议栈: uIPv6

- Contiki平台是专门面向无线传感器网络而开发的嵌入式操作系统,开源,免费,可移植到多种平台。
 - C51, TI MSP 430, Atmel AVR
- Contiki平台上具有世界上体积最小的 6LoWPAN协议栈: uIPv6。
- uIPv6已经通过了IPV6认证,并且是 开源的。
- IPv6部分: 仅占用11KB的ROM和1.8 KB的RAM。







传输层与应用层

- 传输层采用UDP over IPv6
- 应用层采用基于对象的模型
- 应用支持子层向应用程序提供的服务
 - 对象操作服务 读、写、执行
 - 发布服务 发布
 - 报警服务 发出报警 确认报警
 - 显式隧道服务 隧道




网关与安全

- 网关的主要功能
 - 现场设备的数据汇聚点
 - 实现ISA100网络与其他网络的连接,完成协议转换
- 安全机制
 - ISA100.11a是一个高度重视安全的网络
 - DLL层和传输层进行了安全处理



系统管理



ISA100.11a管理结构

特点


网络加入和脱离

通信资源配置

集中式与分布式管理




ISA100设备入网过程





Contract

- Use contract ID to figure out max APDU size
- Include contract ID (and message priority) as DSAP control parameter along with PDU
- Use contract ID to figure out destination EUI-64 and destination SAP/port, which then determine the session key
- Include contract ID (and message priority) as DSAP control parameter along with PDU
- Use contract ID to figure out 128-bit destination address, destination alias, and whether contract ID should be included in network layer header
- If layer below is DL, include contract ID (and contract priority + message priority) as DSAP control parameter, along with PDU
- If layer below is backbone, include traffic class/priority field and hop limit field in network layer header
- Use contract ID to select appropriate DL info (e.g. graph, route, 16-bit DL address of next hop, timeslot template, etc.
- Include necessary info in DL header and send packet down to MAC/PHY for transmission



- ISA100网络中任意两个节 点之间可以建立具有服务 质量保证的contract。
- 每个contract可以选择不同的服务类型,系统管理器会对contract的路由、传输时间等进行优化,并对流经的所有节点进行配置。
- · Contract是一个跨层的概念 ,它可以影响节点所有层 次的运作。
- Contract是网络为了支持更好的QoS而建立的机制。