Kurzanleitung Detroit Electric Car

Yanick Frei

13. März 2018



INHALTSVERZEICHNIS 2

In diesem Dokument soll kurz auf den DETROIT eingegangen werden, insbesondere auf dessen Bedienung. Für weitere Informationen, insbesondere fachliche Fragen, sei auf den Fachbericht zum Umbau des Fahrzeuges verwiesen. Wir wünschen nun viel Spass beim Lesen und vor allem beim Fahren!

Inhaltsverzeichnis

1	Aufladen den Batterie	3
2	Bewegen des Fahrzeuges	3
3	Rekannte Schwachstellen	3

1 Informationen zum Fahrzeug

2 Aufladen den Batterie

Das Aufladen der Batterie geschieht in mehreren Schritten (*kursive* Vorgänge werden dabei automatisch von der Batteriesteuerung übernommen):

- 1. Das Fahrzeug wird abgestellt und im Idealfall mit der Handbremse gesichert.
- 2. Das 230V-Ladekabel wird eingesteckt und an der Steuerbox der Schalter auf EIN geschaltet.
- 3. Das 12V-Netz des Fahrzeuges wird automatisch unterbrochen, womit der Hauptschalter nicht mehr eingeschaltet und losgefahren werden kann. Das soll ein versehentliches Losfahren während dem Laden verhindern.
- 4. Sind die Batterien nicht voll, wird automatisch der Ladephase gestartet. Bei komplett entleerter Batterie kann diese Phase bis zu 10 Stunden dauern.
- 5. Bereits während der Ladephase beginnt die Balancingphase, welche eine gleichmässige Ladung der Zellen sicher stellt. Diese Phase sollte im Normalfall nicht viel länger dauern als die Ladephase (das finale Balancing kann erst nach dem Vollladen der Zellen durchgeführt werden)

3 Bewegen des Fahrzeuges

4 Bekannte Schwachstellen