

## Configuración del HEX

Primero nos conectamos por winbox, a lo que acto siguiente, nos vamos a la configuración de ip`s seguido, en el apartado direcciones agregamos la ip del bridge con la dirección 192.168.100.1, ya que el puerto de internet, como su propio nombre indica, está conectado a internet y está cogiendo ip de forma dinámica ya que está con el dhcp de la clase.




## Configuración del HAP


Configuramos la ip del puerto de internet con la ip 192.168.100.2 de forma estatica y le ponemos una ip estatica al bridge




El bridge debe de tener los puertos del ether 2 al ether 5 además de incluir las WLAN




## Configuramos el dhcp server para que le de ip automáticamente al bridge



Después de haber configurado el dhcp server creamos un pool dhcp con la ip 192.168.0.1 como puerta de enlace con un rango desde la 192.168.0.10 - hasta la 192.168.0.100



Configuramos la WLAN 3 y WLAN 4 para crear una red inalámbrica con el perfil de seguridad predeterminado con nombre un SSID asignado, para ello vamos a la pestaña de wireless.



Este sería el tracer desde el dispositivo móvil.

