
PROYECTO Robot con ruedas




Finalidad



Crear un robot con ruedas usando servomotores y la Echidna




OBJETIVO 1: Mover un servo



El Servomotor



- Sus partes son cuerpo, cabeza y cable
- * El rango de giro típico es de 180°, pero los que utilizaremos son de rotación continua.
- El cable de conexión está formado por 3 hilos: Masa (GND) de color negro, alimentación (+5v) de color rojo y señal de control, de color blanco



Servomotores




* Para mover servomotores en Snap4Arduino utilizaremos este bloque:



* Fijando el ángulo a 90° el motor estará parado; Con ángulos mayores o menores de 90°, girará en una u otra dirección. Cuanto mayor sea la diferencia respecto a 90°, mayor será la velocidad.

Pines para servos en Echidnashield





Movemos un servo




- Hacer que el servomotor gire en sentido horario durante 3 segundos, pare un segundo y gire en sentido antihorario otros 3 segundos.
- Podéis crear algo interesante con el material disponible



OBJETIVO 2: Diseñar y montar un robot



OBJETIVO 3: Programar el movimiento



Programando el movimiento



- * Para que el robot avance o retroceda, un motor debe girar en sentido horario y el otro en sentido antihorario
- Para que el robot gire, ambos motores deben girar en el mismo sentido
- Para que el robot pare ambos motores deben tener fijado un ángulo de 90°

OBJETIVO 4: Pasar la programación anterior a modo autónomo

Modo traducible a Arduino



Para que el robot se mueva de forma autónoma sin estar conectado al ordenador debemos cambiar el modo de programación en Snap4Arduino a "Nuevo proyecto traducible a Arduino":



Modo traducible a Arduino



En este modo sólo se activarán los bloques traducibles a Arduino:



Modo traducible a Arduino



Una vez terminado el programa, haremos clic con el botón derecho sobre el bloque "al presionar la bandera verde" para guardar el archivo .ino que podremos cargar en la placa Arduino:





Iniciaremos el software de Arduino y, en el menú Archivo seleccionar la opción Abrir:



Debemos tener instalado la IDE de Arduino, que se puede descargar <u>aquí</u>.



Se nos abrirá una nueva ventana en la que tendremos que buscar el archivo .ino del firmware que queramos cargar. Una vez seleccionado, haremos clic en Abrir:






Es posible que nos aparezca un aviso indicando que el archivo debe estar dentro de una carpeta con el mismo nombre, ofreciéndonos la posibilidad de crearla. Si es así, haremos clic en Ok:





Debemos asegurarnos de que está seleccionado el modelo de placa correcto (Arduino UNO) y de que hemos seleccionado el puerto al que está conectada. La selección de la placa y del puerto se hacen desde el menú: Herramientas:





El último paso consiste en cargar el firmware en la placa. Para ello únicamente necesitamos hacer clic en la opción Subir, representada por una flecha en la barra de herramientas del software:






El último paso consiste en cargar el firmware en la placa. Para ello únicamente necesitamos hacer clic en la opción Subir, representada por una flecha en la barra de herramientas del software:



OBJETIVO 5: Esquiva Objetos



Sensor Sharp de distancia






Conexiones Echidna → Infrarrojos

G → Negro + → Rojo A4 → Amarillo



Leer el sensor





Lectura de sensores

```
cuando se pulse por siempre asignar a distancia el valor lectura analógica 4
```

Comprender el funcionamiento del sensor de distancia: ver que valores da en en función de la distancia a los objetos, anótalos


Esquiva objetos



Programa el vehículo de forma que si no detecta un objeto avance hacia adelante.

Cuando detecta un objeto, aleatoriamente gira a derecha o izquierda y avanza

OBJETIVO 6: Modo Escornabot



Modo escornabot



Vamos a programar el robot para que pueda moverse de forma autónoma con los comandos introducidos a través del joystick. Para ello usaremos este <u>Firmware</u> basado en el Firmware Escornabot de Alberto Pumar, diseñado para el escudo Kiwibot.

Primero lo descargaremos al ordenador haciendo clic en el link



Cargaremos el firmware descargado siguiendo los pasos que conocimos en el objetivo 4

Programar el movimiento



El movimiento del robot se programará mediante el joystick de la placa, contando con los comandos Adelante, Atrás, Derecha e Izquierda, que corresponderán con el movimiento del joystick a estas posiciones.

Para ejecutar la secuencia de movimientos programada, presionaremos el pulsador SL del escudo, y para borrar la secuencia se presionará el pulsador SR.

LICENCIA Y CRÉDITOS



Esta guía se distribuye bajo licencia Reconocimiento- Compartirlgual Creative commons 4.0

Es obra de Jorge Lobo, Jose Pujol y Xabier Rosas

