Introduction to Computer System Organization

SZU Review

Chapter8

General

输入/输出设备

1. 基本原理:

编址方式: 内存映射、独立编址

传输时序控制: 同步、异步

轮询与中断

- 2. LC-3 Keyboard and Display 的实现 (Ban IN,OUT)
 - (1). KBSR/KBDR 轮询的代码原理
 - (2). DSR/DDR 代码原理
 - (3). 中断的工作原理 (Concept)

中断通知

中断响应:保存现场(硬件上多个状态机实现)

中断号 --> 定位入口地址

中断返回: RET

(4). 中断程序格式

输入与输出 (Variety)

- 1. 利用Register中的值进行计算
- 2. 将data从Memory装载到Register
- 3. 将data从Register存储到Memory

(I/O)

Question:

- 1. 内存中的数据是从哪里来的?
- 2. 人使用的数据是怎样通过计算机系统传出去的?

Answer: 外部设备(外设:e.g. 键盘,显示器)

Rate:

(How fast can the data transform.)

keyboard: 100 bytes/sec

U 盘: 30 - 40 MB/s (2.0 480 mbps) 5GB/s - 10GB/s (3.1 gen1/gen2)

Internet: 1 MB/s - 1 GB/s - 10 GB/s Obvious Difference (Variety)

慢速的外部设备如何接到快速的总线上?

solu: 和CPU 内部总线连接


输入/输出控制器:

(与外部设备直接相连)

Function:

- 1. 格式转换(统一转换为寄存器接口格式的数据)
- 2. 缓存(不是来一个传一个,而是等达到一定数目一起传)(fit rate!)


comment:先缓存数据再等待处理器读取



①. CPU 告诉我们设备做什么---Write (控制寄存器)

CPU check if tasks 've done --- Read (状态寄存器)


- e.g. check the state of extern equipment:显示器是否空闲
- ②. CPU通过数据寄存器从设备 read/write 数据
- ③. 执行实际操作(e.g. 输出像素带屏幕的字符流)



编址方式: 内存映射 VS 专用 I/O 指令

内存映射: e.g. ARM


专用I\O指令: e.g. X86 (IN / OUT) (专用IO指令是为访问外部设备而专门设计的指令)



内存映射:


专门预留出一块内存,用于IO,而不额外增添新的指令(内存不可有重复)

LD/ST



专用 IN/OUT 指令:

仿照LD/ST设计新的专用IN/OUT指令.



同步与异步:

- 1. 同步: 数据以一种固定的,可预测的数据供给;CPU以某个固定的周期进行读/写操作.
- 2. 异步: 数据速率不可预测;CPU必须同步装置,以免遗失数据或者写入太快.

Method:

设置状态寄存器(Status Register)或者标志位(signed bit),以满足/保证传输的正确性. Status Register:

e.g.

- 0 Wrong Message --- 不读
- 1 Correct Message --- 读

中断: 当新数据到达或者设备已经为下一个数据做好准备时,设备会发送一个特殊信号到CPU;CPU在此期间可以执行其他任务;而不是反复轮询(轮询机制-->中断机制)

A Scene:

"客人到了没?客人到了没?客人到了没?" ---> "当客人到达时请通知我"

CPU 和外设可并行工作,利用效率高,但需要专用中断硬件支持.

Difference: 谁控制传输?

an example for IO program

如何进一步提升中断的效率? (DMA 机制: 直接内存访问) (A new hardware) A Scene:

请自己家的小孩去迎接客人 到家,自己先做别的事情,小孩 接到家了再直接招待客人.

Advantage:

甚至不用自己亲自下楼接客 人.

```
; Save registers needed
                      R1, SaveR1
     START
             ST
                                    ; by this routine
             ST
                      R2, SaveR2
02
                      R3, SaveR3
             ST
03
04
     ;
             LD
                      R2, Newline
05
                      R3, DSR
             LDI
06
    L1
                      L1
                                    ; Loop until monitor is ready
             BRzp
07
                                    ; Move cursor to new clean line
                      R2, DDR
             STI
08
09
                                    ; Starting address of prompt string
             LEA
                      R1, Prompt
OA
                      RO, R1, #0
                                   ; Write the input prompt
             LDR
OB
    Loop
                                    ; End of prompt string
             BRz
                      Input
0C
                      R3, DSR
             LDI
OD
    L2
                                    : Loop until monitor is ready
                      L2
             BRzp
0E
                                    ; Write next prompt character
                      RO, DDR
OF
             STI
                                    ; Increment prompt pointer
10
             ADD
                      R1, R1, #1
             BRnzp
                      Loop
                                    ; Get next prompt character
11
12
                      R3, KBSR
13
    Input
             LDI
14
             BRzp
                      Input
                                   ; Poll until a character is typed
                      RO, KBDR
                                   ; Load input character into RO
             LDI
15
                      R3, DSR
             LDI
16
    L3
                                   ; Loop until monitor is ready
                      L3
17
             BRzp
                      RO, DDR
                                    ; Echo input character
             STI
18
19
                      R3, DSR
             LDI
1A
                      L4
                                   ; Loop until monitor is ready
1B
             BRzp
10
             STI
                      R2, DDR
                                   ; Move cursor to new clean line
                                   ; Restore registers
             LD
                      R1, SaveR1
10
             LD
                      R2, SaveR2
                                   ; to original values
1E
1F
             LD
                      R3, SaveR3
                      NEXT_TASK
             BRnzp
                                   ; Do the program's next task
20
21
22
    SaveR1
             .BKLW
                                   ; Memory for registers saved
    SaveR2
             .BKLW
23
             .BKLW
24
    SaveR3
             .FILL
                      xFE04
25
    DSR
             .FILL
                      xFE06
    DDR
26
                      xFE00
27
    KBSR
             .FILL
                      xFE02
    KBDR
             .FILL
28
                                   ; ASCII code for newline
    Newline .FILL
                      X000A
29
             .STRINGZ ''Input a character>''
2A
    Prompt
```

LC-3中的IO:

KBSR的第15位为 ready bit:

当 ready bit 为 0 时: 无效

当 ready bit 为 1 时: 有效

使用BRn指令来判断最高位的 0(zp正) 或 1(n负)

KBDR:前半部分内存不使用,后半部分为ASCII数据:如果检测到 KBSR 中的 ready bit 为 1(有效),则直接读走ASCII 的数据.

(CPU do this!)

LC-3 中设有四个固定的寄存器":

(设计时就已经约定好了)

KBSR.FILL xFE00 (Keyboard Status Register)

KBDR.FILL xFE02 (Keyboard Data Register)

DSR.FILL xFE04 (Display Status Register)

DDR.FILL xFE06 (Display Data Register)

code example

```
LD R1 , KBSRptr ; R1 = xFE00
LDR R0 , R1 ,#0 ;
```

```
LDI RØ , KBSRptr ;
```

两部分的代码是等价的

comment:在I/O中,常使用LDI指令

Template:

```
POLL LDI R0 , KBSRptr
BRzp POLL ; 轮询
; CPU 主动了解外部设备的状态,BRn~1;BRzp~非1
LDI R0 , KBDRptr; 若轮询到了,就载入数据
```

comment:

基于中断,外部设备可以:

- (1).强制当前处理器执行的程序停止;
- (2).使处理器响应设备的需求;
- (3).完成后,处理器恢复停止的程序就像没发生过.

中断时随机的,JSR(子程序)是确定的

```
POLL1 LDI R0, KBSRptr
BRzp POLL1
LDI R0, KBDRptr
POLL2 LDI R1, DSRptr
```

```
BRzp POLL2
STI R0, DDRptr

KBSRptr.FILL xFE00
KBDRptr.FILL xFE02
DSRptr.FILL xFE04
DDRptr.FILL xFE06
```

第15位:ready bit 1:就绪 0:不就绪

第14位:中断使能位 1:中断使能 0:不使用中断

Detailed explaination:

