本节课内容: 数字音频基础


- •1、声音数字化
- 2、数字声音文件的存储
- 3、声音工具
- 4、声音的合成

林福宗: c2: 数字声音及MIDI简介

Ze-Nian Li: c6: 数字音频基础

声音数字化 1.1 什么是声音

- 声音是听觉器官对声波的感知,而声波是通过空气或 其他媒体传播的连续振动
- 声音的强弱体现在声波压力的大小上,音调的高低体现在声音的频率上
- ▶ 声波具有普通波所具有的特性,例如反射(reflection)、 折射 (refraction)和衍射(diffraction)等
- 声音用电表示时,声音信号在时间和幅度上都是连续的模拟信号,如图所示。它是由许多频率不同的分量信号组成的复合信号。





声音的频率

- 高保真声音(high-fidelity audio): 10~20000Hz
- 频率为20Hz-20kHz的信号称为音频(audio)信号, 可以被人的耳朵感知。
- 人的发音的频率范围: 80Hz-3.4kHz(speech)
- •人说话的频率范围: 300Hz-3kHz

声音(audio): 20~20 000Hz

话音(speech): 300~3000/3400 Hz

亚音/次音(subsonic): <20 Hz

超声(ultrasonic): >20 000 Hz

声音的三要素

音强、音调、音色

- 音强(声音的强弱,响度)取决于声音的幅度。
- 音调取决于声音的频率。
- 一般的声音都是由发音体发出的一系列频率、振幅各不相同的振动复合而成的。这些振动中有一个频率最低的振动,由它发出的音就是基音,其余为泛音。
- 音色是由混入基音的泛音所决定的,高次谐波越丰富, 音色越有明亮感和穿透力。

音质

- ▼声音聆听效果的好坏。噪声信号强的声音比噪声信号弱的声音音质要差。
- 谈论某音响的音质好坏,主要是衡量声音的三要素是否 达到一定的水准,即相对于某一频率或频段的音高是否 具有一定的强度,并且在要求的频率范围内 、同一音 量下,各频点的幅度是否均匀、均衡、饱满、频率响应 曲线是否平直,声音的音准是否准确,既忠实地呈现了 音源频率或成分的原来面目,频率的畸变和相移又符合 要求。声音的泛音适中,谐波较丰富,听起来音色就优 美动听。

声音的听觉特性

- 一般以1kHz纯音为准进行测量,人耳刚能听到的声压为 0dB。分贝值是呈指数形式上涨的。每上升10,表示音量增加10倍。
- 分贝(decimal Bel):两个电压、功率、声压之比。 简称dB。
- 时钟滴答声约为15dB;人低声耳语约为30dB;冰箱、电风扇的声音为40~70dB;大声说话为60~70dB;汽车噪音为80~100dB;电视机伴音可达85dB;电锯声是110dB;喷气式飞机的声音约为130dB......
- 国家规定的办公室内噪音标准为45dB~60dB。

声音数字化 1.2 声音质量的度量

声音的质量与声音的带宽有关,一般来说频率范围 越宽,声音质量也就越高。

声音类型	带宽
电话语音	200Hz-3.4kHz
调幅广播	50Hz-5.5kHz
调频广播	20Hz-11kHz
CD	5Hz-20kHz

· 信噪比(SNR)、主观平均判分法(MOS)


声音质量评分标准

• 主观评价评分标准 MOS/DMOS

分数	质量级别	失真级别		
5	优(Excellent)	无察觉		
4	良(Good)	(刚)察觉但不讨厌		
3	中(Fair)	(察觉)有点讨厌		
2	差(Poor)	讨厌但不反感		
1	劣(Bad)	极讨厌(令人反感)		

声音数字化 1.3 如何数字化声音


声音用电表示时,声音信号在时间和幅度上都是连续的模拟信号。它是由许多频率不同的分量信号组成的复合信号。



用数字表示声音波形,即得到了数字音频,这个过程成为数字化。

声音的数字化

- 连续时间的离散化通过采样来实现,就是每隔相等的一段时间采样一次,这种采样称为均匀采样(uniform sampling)
- 连续幅度的离散化通过量化(quantization)来实现,就是把信号的强度划分成一小段一小段,如果幅度的划分是等间隔的,就称为线性量化,否则就称为非线性量化。
- 编码: 把已经量化后的采样值用二进制数码表示出来



①采样

~ 采样频率


<u>奈奎斯特理论</u>指出:采样频率不应低于声音信号最高频率的两倍,这样就能把以数字表达的声音还原成原来的声音,称为无损数字化。

$$f_s >= 2f_{max}$$

话音信号最高频率约为3.4kHz,所以最低的采样频率取为8kHz(电话音质)。

多媒体中最常用的采样频率分别是44.1kHz(CD音质)、
22.05kHz(FM)和11.025kHz(AM)。

●量化率 (量化精度) (采样精度)



- ▶量化: 在振幅维的采样
- ▶ 量化精度: 度量声音波形幅度的精确程度,用每个声音样 本的位数(即bit)表示。
- 典型的均匀量化率是8位和16位。
 - ▶ 8位量化把纵轴分成256个区间。
 - ▶ 16位量化把纵轴分成65536个区间。
- 样本位数的大小影响到声音的质量

采样精度

质量	采样频率 (kHz)	样本精度	单道声 / 立体声	数据率 (kb/s)	频率范围 (Hz)
电话	8	8	单道声	64	200~3 400
AM	11.025	8	单道声	88	50~5 500
FM	22.050	16	立体声	705.6	20~11 000
CD	44.1	16	立体声	1411.2	5 ∼20 000
DAT	48	16	立体声	1536	5 ∼20 000
DVD音频	192 (最 大)	24(最大)	最高为 6 声 道	9600	0~96 000

电话使用μ律编码,动态范围为13位,压缩后的样本精度为8位

量化噪声

○• 信号噪声比/信噪比(signal-to-noise ratio, SNR):衡量信号质量

$$SNR = 10\log_{10}\frac{V_S^2}{V_N^2} = 20\log_{10}\frac{V_S}{V_N}$$
(单位dB)

- · 信号量化噪声比(SQNR)
 - 量化(离散化)会带来误差→量化噪声、量化误差 →某个采样时间点的模拟值和最近的量化值之间的 差值。

$$SQNR = 20\log_{10}\frac{V_S}{V_a}(dB)$$

信号量化噪声比(SQNR)

- 假设每个采样点的量化精度为N位,数字信号的取值范围是-2^(N-1)~2^(N-1)-1.设实际模拟信号的范围是
 - Vmax ~+Vmax, 那么每个量化级代表的电压是 2Vmax/2^(N)或者Vmax/2^(N-1)。当信号取值为Vmax时,

$$SQNR = 20\log_{10}\frac{V_S}{V_q} = 20\log_{10}\frac{V_{\text{max}}}{0.5*V_{\text{max}}/2^{N-1}} = 6.02N(dB)$$

采样点中每一位增加6dB的分辨率

最大的量化误差为量化间隔的一半。很多时候量化误差要小于该值。

信号量化噪声比(SQNR)

·信号为正弦波时, SQNR(证明见书中参考文献):

$$SQNR = 20\log_{10}\frac{V_S}{V_q} = 6.02N + 1.76(dB)$$

• 16bit量化时, SNR = 6.02 × 16+1.76 = 98.08(dB), 8bit量化时, SNR = 6.02 × 8+1.76 = 49.92(dB)

声音了如果192k采样率,24位精度的立体声,音乐总长6分30秒呢?


- 采样率决定了录音时提取样本的频率,较高的采样率 (44.1kHz) 能更精确地录制声音的高频分量。
- 采样精度(16位或8位)决定了数字化声音时的准确度。 较大的采样精度会使录音更接近原始的声音。
- 音质越高, 文件尺寸也越大。
- 举例: 一分钟的采样率为44.1kHz采样精度为16位立体 声的数字音频录音的文件大小为:

$$\frac{44100 \times 60 \times 2 \times 16}{1024 \times 1024 \times 8} \approx 10.1 MB$$

再回头看看量化

- 量化的方法
 - 主要有均匀量化和非均匀量化
 - 均匀量化
 - 采用相等的量化间隔/等分尺度量采样得到的信号幅度,也称为线性量化。量化后的样本值Y和原始值X的差

E=Y-X 称为量化误差或量 化噪声



非均匀量化

- · 大的输入信号采用大的量化间隔, 小的输入信号采用小的量化间隔
- 可在满足精度要求的情况下用较少的位数来表示
- · 声音数据还原时,采用相同的规则
- 采样输入信号幅度和量化输出数据之间定义了两种对应关系

("压大补小")

- · µ律压扩算法(美日采用)
- A 律压扩算法(欧洲、中国 大陆采用)

注: 压扩(COMPANDING)





图 非均匀量化

μ律压扩算法

$$y = \frac{\ln(1 + \mu x)}{\ln(1 + \mu)}, \quad 0 \le x \le 1$$




$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x\to 0} = \frac{\mu}{(1+\mu x)\ln(1+\mu)}\Big|_{x\to 0} = \frac{\mu}{\ln(1+\mu)} = 21.6$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x\to 1} = \frac{\mu}{(1+\mu x)\ln(1+\mu)}\bigg|_{x\to 1} = \frac{100}{(1+100)\ln(1+100)} = 0.214$$


A律压扩算法

$$y = \begin{cases} \frac{Ax}{1 + \ln A} & ,0 < x \le \frac{1}{A} \\ \frac{1 + \ln Ax}{1 + \ln A} & ,\frac{1}{A} < x \le 1 \end{cases}$$



$$\frac{dy}{dx} = \begin{cases} \frac{A}{1 + \ln A} = 16 & , 0 < x \le \frac{1}{A} \\ \frac{A}{(1 + \ln A)Ax} = \frac{0.1827}{x} & , \frac{1}{A} < x \le 1 \end{cases}$$

早期的A律和μ律压扩特性是用非线性模拟电路获得的



①采样②量化③编码

编码就是把已经量化后的采样值用二进制数码表示出来

- (1)自然码 无符号的二进制代码
- (2)符号 数值码

在自然码最高位(MSB)增加了一个符号位而构成,用以表示数值的正负,一般用"0"表示正,而用"1"表示负,一般用来表示双极性信号。

- (3)2的补码(正数与原码相同,负数取反+1,符号位除外)
- (4) 格雷码

每增加1个数值时只有一个码元变化的码

000 001 011 010 110 111 101 100 格雷码

0 1 2 3 4 5 6 7 十进制数

本节课内容: 数字音频基础

- •1、声音数字化
- 2、数字声音文件的存储
- 3、声音工具
- 4、声音的合成
- •5、MIDI:乐器数字化接口

2 音频文件的存储(格式)

- au Sun和NeXT公司的声音文件存储格式
- aif Audio Interchange File Format
- mid/midi MIDI文件存储格式
- mp3 MPEG-1 Layer 3
- wma Windows Media Audio微软的音频格式
- ra RealNetworks的流式声音文件格式
- wav Windows上的声音文件存储格式
- snd Macintosh上的声音文件存储格式
- mod Amiga Music Module 文件
- cmf creative声霸卡带的MIDI文件存储格式
- voc creative声霸卡带的声音文件存储榕式

WAVE文件格式剖析

- 多媒体中使用的声波文件格式 之一,它是以RIFF格式为标准的。
- RIFF是英文Resource Interchange File Format的缩写,每个WAVE 文件的头四个字节便是"RIFF"。
- WAVE文件由文件头和数据体两大部分组成。其中文件头又分为RIFF / WAV文件标识段和声音数据格式说明段两部分。

group ID = 'R IF F' riffType = W A V E'

Form atC hunk ckID = 'fm t'

Sound D ataC hunk ckID = 'data'

偏移	字节数	数据类型	内容		
00H	4	char	"RIFF"标志		
04H	4	long int	自08H起的文件长度		
08H	4	char	"WAVE"标志		
0CH	4	char	"fmt"标志		
10H	4	long int	"fmt "chunk的长度(自14H起)		
14H	2	int	格式类别(1为PCM形式的音频数据)		
16H	2	int	通道数,单声道为1,双声道为2		
18H	4	int	采样率 (每秒样本数)		
1CH	4	long int	波形音频数据传送速率,其值为通道数×每秒数据位数×每样本的数据位数 / 8。播放软		
	4	long iiii	件利用此值可以估计缓冲区大小。		
20H	2	int	数据块的调整数(按字节计算),其值为通道数/每样本的数据位值/9		
	Q	1 2 3 4	5 6 7 8 9 a b c d e f		
000000		NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	OA 00 00 <u>57 41 56 45</u> 66 6D 74 20 ; RIFF蜈WAVEfmt		
000000	The state of the s	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	00 <u>01 00 40 1F 00 00</u> 80 3E 00 00 ;		
24H	4	char	数据标记符 " data "		
28H	4	long int	音频数据块的长度		

本节课内容: 数字音频基础

- •1、声音数字化
- 2、数字声音文件的存储
- 3、声音工具
- 4、声音的合成
- •5、MIDI: 乐器数字化接口

3声音工具

- 声音工具(audio tools)是用来录制、播放、编辑和 分析声音文件的软件,在音乐节目的后期制作、多 媒体音效制作和视像配音等方面有重要作用
- 声音工具使用相当普遍,可供选择的声音工具相当多,它们的功能相差很大。如Windows自带的声音工具, Cool Edit和 Adobe Audition等等。

声音工具(续1)



(a) Windows录音机的录放界面



(b) Windows Media Player播放音乐时的界面

图 Windows自带的声音工具

音频软件开发技术

- 简单声音的呈现
- API函数呈现声音 (PlaySound)
- · 多媒体控件MCI32播放音频
- 微软媒体播放器控件wmplayer播放音频
- 使用DirectSound播放wav文件

DIRECTX简介

- 一种图形应用程序接口(API),简单的说它是一个辅助软件,一个提高系统性能的加速软件,由微软创建开发的,微软将定义它为"硬件设备无关性"。
- 它提供了一整套的多媒体接口方案。
 - Direct Graphics (Direct 3D+Direct Draw)
 - Direct Input,
 - · Direct Play,
 - Direct Sound,
 - · Direct Show,
 - Direct Setup,
 - Direct Media Objects


本节课内容: 数字音频基础

- •1、声音数字化
- 2、数字声音文件的存储
- 3、声音工具
- 4、声音的合成
- 5、MIDI: 乐器数字化接口


4 合成声音

- 4.1 调频(FM)
 - 在载波正弦信号中加入一个设计调频信号的项,使原来的正弦信号发生改变,以此来模拟声音的波形。
- 4.2 波形表法(wave table)
 - 把真实乐器发出的声音以数字的形式记录下来(波 形表),播放时改变播放速度,从而改变音调周期, 生成各种音阶的音符。

4.1频率调制(FM)合成声音(P94)



· 数字式FM合成器采用的基本波形:




用什么样的波形作为数字载波波形、用什么样的波形作为调制波形、用什么样的波形参数去组合才能产生所希望的乐音,这就是FM合成器的算法。

可改变的参数:

- (1) 改变数字载波频率可以改变乐音的音调,改变它的幅度可以改变它的音量。
 - (2) 改变波形的类型,如用正弦波、半正弦波或其他波形,会影响基本音调的完整性。
 - (3) 快速改变调制波形的频率(即音调周期) 可以改变颤音的特性。
 - (4) 改变反馈量,就会改变正常的音调,产生刺耳的声音。
 - (5) 选择的算法不同,载波器和调制器的相互作用也不 同,生成的音色也不同。

4.2 波形表法

- 这种方法就是把真实乐器发出的声音以数字的形式记录下来(波形表,一般存储在声卡的存储器中),播放时改变播放速度,从而改变音调周期,生成各种音阶的音符。
- 乐音样本的采集:音乐家在真实乐器上演奏不同的音符,选择44.1kHz的采样频率、16bit的乐音样本,这相当于CD-DA的质量,把不同音符的真实声音记录下来。



本节课内容: 数字音频基础

- •1、声音数字化
- 2、数字声音文件的存储
- 3、声音工具
- 4、声音的合成
- 5、MIDI: 乐器数字化接口


5 MIDI乐器数字接口

MIDI

The Musical Instrument Digital Interface


- 用于在音乐合成器(music synthesizers)、乐器 (musical instruments)和计算机之间交换音乐信息的 一种标准。
- MIDI是乐器和计算机使用的标推语言,是一套指令(即命令)的约定,它指示乐器(即MIDI设备)要做什么,怎么做,如演奏音符、加大音量、生成音响效果等。
- MIDI优点: 生成的文件比较小,容易编辑,可以 作背景音乐。






MIDI通道

16个逻辑通道可以指定16种乐器



基于PC的MIDI系统



作业:

- 什么叫采样、量化、线性量化、非线性量化?
- 选择采样频率为44.1kHz和样本精度是16位的录音参数, 在不使用任何压缩技术的情况下,计算录制2分钟的立 体声音频文件需要多少存储空间?
- •如果一个耳塞能把噪声降低20dB,那么它一共降低了 多少强度(能量)?
- * 选做练习:对wav文件格式进行结构的详细分析。
 - 软件工具: UltraEdit