1、安装 wireless_tools.29 工具,无线网卡配置工具,生成 iwcpnfig。 拷贝到虚拟机解压安装。

vim Makefile

CC = gcc

AR = ar

RANLIB = ranlib

改为

CC = arm-linux-gcc

AR = arm-linux-ar

RANLIB = arm-linux-ranlib

make

iwconfig 和 iwlist --> 根文件系统 bin

libiw.so.29 --> 根文件系统 lib

2、拷贝 openssl-0.9.8e.tar 以及 wpa_supplicant-0.7.3.tar 到虚拟机解压。

复制 wpa_supplicant 里 patches 里面的 openssl-0.9.8e-tls-extensions.patch 到 openssl-0.9.8e.tar 解压好的顶层目录,然后打补丁

patch -p1<./openssl-0.9.8e-tls-extensions.patch

建立目录 mkdir xyd

修改顶层 Makefile

CC=arm-linux-gcc

AR=arm-linux-ar\$(ARFLAGS) r

29 行: INSTALLTOP=刚才你建立的安装目录,要使用绝对路径,不然在 make install 的时候会出错

32 行: OPENSSLDIR=刚才你建立的安装目录,要使用绝对路径,不然在 make install 的时候会出错

然后,执行 make&&make install。这个是为了编译 wpa_supplicant 用的。 三、跳到 wpa_supplicant-0.7.3.tar.gz 解压的目录,里面有 wpa_supplicant 文件夹,到这个文件夹里面执行 cp ./defconfig ./.config 增加到 42 行

CC=arm-linux-gcc

CFLAGS+=-I 安装目录/include

LIBS+=-L 安装目录/lib

例如:

CC=arm-linux-gcc CFLAGS+=-I/root/Desktop/wifi/openss11.9.8e/xyd/include LIBS+=-L/root/Desktop/wifi/openss1-0.9.8e/xyd/lib

编译完成后将生成的 wpa_supplicant 拷贝到文件系统的 etc 下。cp wpa_supplicant /xyd/rootfs/etc/

四、移植 7601 的驱动

DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913.tar.bz2 拷贝到虚拟机并解压。安装 wifi 移植 2 文档当中第二步开始即可。