# 一、中断原理

中断: CPU 预先知道某一件事情会发生, 但不知道什么时候发生, 事件发生后会通知 CPU。 硬件中断原理: PC 程序指针(指向当前的运行程序); 中断发生→PC 指针入栈→ 跳转到中断异常,执行中断服务函数→PC 指针出栈→ 程序继续执行。 linux 操作系统:将硬件 IO 配置为中断, IO 发生变化就会执行指定的函数。 流程: 模块入口函数: 注册设备; open 函数: 注册中断; close 函数: 注销中断; 中断服务函数: 确定键值; read 函数: 返回数据到应用层; 缺点:没有键值的时候没有阻塞,应用层还在一直读; 改进: 没有键值的时候就阻塞; 二、中断注册 函数: request\_irq(unsigned int irq,irq\_handler\_t handler,unsigned long flags,const char \* name,void \* dev) 参数 irq: 硬件规定的中断编号; unsigned int irq = gpio\_to\_irq(unsigned gpio); // 获取中断号,例: EXYNOS4\_GPX(2); 参数 handler: 指定中断服务函数 typedef irqreturn\_t (\*irq\_handler\_t)(int, void \*); 中断服务函数 irqreturn\_t fun(int irq,void \*dev) //irq: 传递来的中断编号; dev: 注册时传递的数据; 参数 flags: 选择触发方式, 定义在 interrupt.h 里, #define IRQF\_TRIGGER\_NONE 0x00000000 //无; #define IRQF\_TRIGGER\_RISING 0x00000001 //上升沿; #define IRQF\_TRIGGER\_FALLING 0x000000002 //下降沿; #define IRQF\_TRIGGER\_HIGH 0x00000004 //高电平; #define IRQF\_TRIGGER\_LOW 0x00000008 //低电平; #define IRQF\_TRIGGER\_MASK (IRQF\_TRIGGER\_HIGH | IRQF\_TRIGGER\_LOW | IRQF\_\ TRIGGER\_RISING | IRQF\_TRIGGER\_FALLING); #define IRQF\_TRIGGER\_PROBE 0x00000010 ; 参数 name: 中断名字, 自定义; 参数 dev: 传递给中断服务函数的参数; 例:四个按键:封装 struct tag { unsigned int gpio;

# 三、 中断注销

unsigned int irq; char name[20];

struct tag key[4]={{EXYNOS4\_GPX(2),,"key1"}};

void free\_irq(unsigned int irq, void \*dev\_id) //参数: 中断号 , 传递的数据;

## 四、其他函数

void disable\_irq(unsigned int irq)//失能中断, 在中断服务函数外,终止一个中断; void disable\_irq\_nosync(unsigned int irq); //失能中断, 可以在中断服务函数内,失能一个中断;

void enable\_irq(unsigned int irq) //使能中断;

## 五、等待队列(内核阻塞函数)。

1、 创建等待队列头

static DECLARE\_WAIT\_QUEUE\_HEAD(button\_waitq);

2、 等待队列阻塞

wait\_event\_interruptible(button\_waitq,ev\_press);

参数: button\_waitq: 指定的等待队列头;

ev\_press: bool 变量 (1或0);

3、 唤醒等待队列 wake\_up\_interruptible(&button\_waitq);

流程: 1、 创建等待队列头;

- 2、 read 函数里阻塞等待队列;
- 3、 中断服务函数里唤醒等待队列;

#### 六、内核定时器概念

内核当中提供了一个定时器 API, 可以指定计时时间,定时结束后就会执行指定的中断服务函数, 类似于一个硬件的定时器中断。

用一个结构体来描述定时器 struct timer list , 只需填充 超时时间、函数、传递的参数;

unsigned long expires;
struct tvec base \*base;

void (\*function) (unsigned long);
unsigned long data;

expires:设置超时时间; jiffies:当前时间, HZ: 代表 1 秒;

function:设置定时器超时执行的函数; data:传递给定时器超时函数的参数;

使用流程: 1、填充 timer\_list 结构体;

- 2、初始化这个结构体;
- 3、激活定时器;

# 七、定时器应用

- 1、 内核准确的计时;
- 2、 消抖; read 函数:实现阻塞;

中断服务函数:确定键值(不只进入一次)、修改定时器;

定时器服务函数中:唤醒等待队列;

## 八、 应用层的 poll 函数

应用层: int poll(struct pollfd \*fds, nfds\_t nfds, int timeout);

```
参数 fds:
struct pollfd
{
    int fd; /* file descriptor */ 文件描述符
    short events; /* requested events */ 请求的事件
    short revents;/* returned events */ 返回的事件
};
```

POLLIN	普通或优先级带数据可读
POLLRDNORM	普通数据可读
POLLRDBAND	优先级带数据可读
POLLPRI	高优先级数据可读
POLLOUT	普通数据可写
POLLWRNORM	普通数据可写
POLLWRBAND	优先级带数据可写
POLLERR	发生错误
POLLHUP	发生挂起
POLLNVAL	描述字不是一个打开的文件

参数: nfds: 轮询的进程数量, 通常设为1;

参数: timeout: 轮询时间,单位: ms;

在指定的 timeout 时间内, 查询指定的 events 事件, 如果事件发生返回真, 否则返回假;

驱动层: poll\_wait(file,&key\_wait,wait);

驱动层去应用层指定的时间内去轮询事件, 如果事件发生 返回一个值,如果没有返回一个负数。

## 九、 相关 API 介绍

定时器相关: 1、初始化定时器 init\_timer(struct timer\_list\*timer);

- 2、激活定时器 add\_timer(struct timer\_list \* timer);
- 3、删除定时器 del\_timer(struct timer\_list \* timer)
- 4、修改定时器 mod\_timer(struct timer\_list\* timer,unsigned long expires)

时间相关:基准时间: jiffies 秒单位(HZ)。

jiffies+HZ //1s jiffies+HZ/1000 //1ms

unsigned long msecs\_to\_jiffies(const unsigned int m): 把毫秒数 m 转换成以 jiffies 为单位的数值 unsigned long usecs\_to\_jiffies(const unsigned int u): 把微秒数 u 转换成以 jiffies 为单位的数值

poll\_wait(struct file \* filp,wait\_queue\_head\_t \* wait\_address,poll\_table \* p)