

控制 LED 灯实验

1. 新建工程

新建一个Qt的GUI工程,如图



选择工程路径和工程名为 qt-led:




类信息选择: 类名 MyLed 基类 QWidget




2. 添加资源文件(图像)


有键点击工程文件->添加新文件->Qt->Qt 资源文件



指定保存位置 及文件名 images, 如下示:



创建完成弹出如下界面:



点击下方的添加-→添加前缀,将默认值/new/prefix1改为/,如下:





点击下方的添加→添加文件,选择 images 文件下的所有文件,如下:






添加完成后,如下显示






3.编辑 UI 界面 双击 myled.ui 文 件进入界面设计器




选中设计界面,设置长宽为: 240x30:



添加标签,文本为: led 灯控制实例, objectName 为 label;


添加标签,清空文本, objectName 为 statu_1,设 置大小为80*80,如左所示:



为标签添加背景 图片,右键点击标 签 , 选 择 ChangestyleShee t…,如下所示:

在弹出的对话框中选择背景图片







添加完成以后,标签背景已经改变了,如下:



按照相同的方法实现标签 statu_2 和 statu_3,如下图:





添加一个 GroupBox 控件, 文本: 开关控制,高 270,宽 100,摆放 在界面的右侧,如下: 添加一个 PushButton 按钮控件,文本为:点亮,objectName 为了 led1_on,点中按钮,在右侧属性栏中找到 icon 项,添加图标为 on.png,添加后如下:





添加 pushbutton,并改名字





更改按键显示文本为: 点亮和熄灭




添加上 icon 选项后

按照相同的方法添加按键控件,分别命名为 led2_on led2_off ledall_on ledall_off,添加完如下:






在每个图标下面分别添加一个标签,起名为 label_1 label_2 label_3,如下:




完成界面的设计,保存 UI 文件,接下来进行槽函数的构建: 选中名为 led1_on 的按键,右击: → 转到槽 在弹出的对话框选择要连接的信号:



这时自动切换到编辑代码模式,实现槽函数的代码:

(这种建立信号和槽的机制叫做自动关联,把关联函数整合到槽命名中,注意要使用 Qt 部件已经提供的信号。在该处槽函数的名字由字符"on"和发射信号的部件对象名还有信号名组成)



添加如下代码到槽函数:

ioct1 (fd, 1, 0);

ui->statu_1->setStyleSheet(QString::fromUtf8("background-image: url(:/images/led1.png);"));

```
void MyLed::on_led1_on_clicked()


ioctl(fd,1,0);

ui->statu 1->setStyleSheet(QString::fromUtf8("back))

// Lange of the control of the c
```

按照同样的方法给其他五个按键控件添加和实现槽函数: 过程吸

添加完成后在 myled. h 中添加如下语句:




再在类声明中添加私有数据成员 fd, 如下:

```
void on_ledz_off_cffcked();
void on_ledall_on_clicked();
void on_ledall_off_clicked();
private:
    Ui::MyLed *ui;
    int fd;
    int fd;
};

#endif // MYLED_H
```

最后修改类 MyLed 的构造函数,添加打开 led 设备的代码:



完成以上编辑工作后,选择 qt-arm-4.6 Debug 编译器,重新编译,



然后在/root/qtproject 中找到相应的工程文件夹 qt-led-build-desktop 下的可执行文件 qt-led, 拷贝到开发板中, 先加载以前写过的 led 驱动, 然后执行./qt-led -qws