
Допустимые упрощения

- 1. **Автоматическая расстановка окон** при сохраниние процента остекления по фасадам;
- 2. Упрощения округлых форм и их представление как набор полигонов. Например, круг можно представить как равносторонний треугольник, четырехугольних, пятиугольник и т.д. Очевидно, что чем больше углов тем точнее такая форма будет представлять окружность. Выбор точности приближения (количества углов) находится в зоне ответственности специалиста, который должен принимать во внимание вычислительную способность машины, на которой будет выполняться моделирование и необходимую точность расчетов.




3. Упрощение состава ограждающих конструкций: возможно два способа задания ограждающих констуркций (прозрачных и непрозрачных): только по сопротивлению теплопередаче (R-value) или путем составления пирога из различных материлов. Во втором случае сопротивление теплопередачи конструкции складывается из сопротивлений составных материалов, а во первом принимается некий теоретический матриал, который не имеет других параметрво кроме R-value. В случае с теоретическим материалом важно понимать, что он не учитывает тепловую инерцию, которая играет большую роль в энергопотреблении здания. Тепловая инерция, это свойство материала накапливать и отдавать тепло, а ограждающие конструкции здания у нас могут целый день нагреваться, затем ночью отдавать это тепло, а утром еще продолжительное время оставаться холодным. Здание же без материалов с тепловой инерции не хранит тепло в конструкциях и как только температура воздуха на улице становится ниже температуры воздуха в помещении начинаются теплопотери. Здания же с тепловой инерцией может продерджать еще несколько часов за счет тепла в конструкциях.

- 4. Упрощение инженерных систем до составляющих, которые потребляют энергию: поэтому в программах по энергетическому моделированию зачастую не требуется моделирование трасс и гидравлических сопротивление сопротивления рассчитываются проектировщиками в своем ПО, а нами они учитываются только при задании характеристик вентиялтора (который должен эти сопротивления преодолевать).
- 5. Упрощение объемов воздуха и работы вентиляторов: энергия тратится на подачу и нагрев воздуха и его удаление.
 - При этом на нагрев тартится только тепловая энергия, а на подачу и удаления электрическая (потребляемая вентиялтором). Как правило программы для энергомоделирования не предоставляют возможности задать вытяжную систему отдельно от приточной, подразумевая, что сколько воздуха подается в помещения, столько же и должно быть удалено (что вполне резонно, иначе помещения бы "лопались" от избытка воздуха или "схлопывались" от разрядки). Софт по моеделированию интересует только количество энергии, которое было подано в помещение и отражать это придется без использования отдельной вытяжной системы: моделировать только тепло, которое подается с приточкой, а работу вытяжной системы моделировать только как дополнительное электропотребление.
- 6. **Зонирование.** Большой вес в трудоемкости задачи, помимо количества моделируемых поверхностей, добавляет количество <u>термальных зон</u>. Поэтому следует объединять в одну зону помещения, которые имеют схожие микроклиматические параметры и сохожие особенности эксплуатации.

/ Например

Положим у нас есть 10 офсиных помещений вдоль одного фасада прямоугольного здания: незадумываясь можно объединить все (кроме угловых) офисные помещения на одном фасадае в одну термическую зону. Перегородки не играют существенной роли, если по обе стороны от перегородки поддерживаются одинаковые параметры микроклимата. Угловые помещение, возможно, стоит обосодить в отдельные зоны, потому как они получают повышенную нагрузку солнечного излучения. Аналогичного эффектиа можно добиться использу слудующее зонирование по фасадам:



На этой картинке изображено "ядро" здания, представляющее набор помещений, одинаковых для большинства этажей. Зоны возле каждого фасада отделяются друг от друго биссектрисами. В ASHRAE прописан угол, меньше которого фасады следует разделять друг от друга.

В случаях, когда параметры микроклимата одинаковы, но условия эксплуатации слиьно отличаются - следует относить такие помещения к различным термальным зонам.