## 保全位置



◆1號機-大門口



◆2號機-玄關



(設定大門口、1F~2F樓梯間及2F房間保全)

◆ 3號機-1樓房間內



(開落地窗需解鎖3號機)

◆4號機-4樓房間內



(開落地窗需解鎖4號機)

◆5號機-4樓往曬衣場門旁



(至4F洗衣曬衣需解鎖5號機)



## 保全解鎖與設定教學

保全解鎖:磁扣感應逼一聲表示解鎖

解鎖圖示



保全設定:按一下保全盒子中間按鈕, 逼一聲並閃綠 燈→磁扣感應→長亮綠燈且長逼聲即保全設定完成

按一下按鈕



→閃綠燈後磁扣感應



→長亮綠燈且長逼聲設定完成





## 電子鎖教學

電子鎖與保全磁扣為同一組,磁扣感應進房。

感應圖示:

