

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

## FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGON

INGENIERIA EN COMPUTACION

-AVALOS JUAREZ EDER

-BAHENA VARGAS MISAEL

-ESPEJEL ZUMAYA JONATHAN

-RAMÍREZ HILARIO MARTIN

GABRIEL

PRACTICA <u>7</u> TAREA EN CASA

MATERIA: LABORATORIO DE

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

**GRUPO: 8476** 

PROFESOR: RICARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ



## PREVIO PRACTICA 7

- 1.-¿Qué es el punto de trabajo Q del transistor BJT? El punto de trabajo Q de un transistor bipolar de unión (BJT, por sus siglas en inglés) es el punto de operación óptimo del transistor en su región activa. Se caracteriza por una cierta corriente de colector (IC), una cierta corriente de base (IB) y una cierta tensión entre colector y emisor (VCE).
- 2. ¿Para qué sirve el punto de trabajo Q del transistor BJT? El punto de trabajo Q del transistor BJT sirve para establecer las condiciones de operación óptimas del transistor en su región activa. Esto garantiza que el transistor amplifique correctamente la señal de entrada sin llegar a la saturación o al corte, lo que permite un funcionamiento lineal y estable del circuito en el que se utiliza.
- **3. ¿Qué es diodo zenner?** Un diodo Zener es un tipo especial de diodo que se polariza en inversa y está diseñado para operar en su región de ruptura. Esto significa que cuando la tensión inversa aplicada a través del diodo alcanza un cierto valor crítico conocido como voltaje Zener, el diodo comienza a conducir significativamente.
- **4. ¿Para qué sirve un diodo zenner?** Un diodo Zener se utiliza principalmente como regulador de voltaje en circuitos electrónicos. Cuando se polariza en inversa y se coloca en paralelo con la carga, mantiene el voltaje a través de la carga constante, incluso si la tensión de entrada varía dentro de ciertos límites. Esto lo hace útil para proteger componentes sensibles a cambios de voltaje o para mantener un voltaje estable en un circuito.
- **5. ¿Qué es un transistor bipolar?** Un transistor bipolar es un dispositivo semiconductor que consta de dos uniones PN (de tipo p-n-p o n-p-n) y se utiliza principalmente para amplificar o conmutar señales eléctricas. Funciona mediante la modulación de la corriente entre dos de sus terminales, llamados emisor y colector, mediante la corriente aplicada a un tercer terminal, llamado base. Los transistores bipolares se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde amplificadores de audio hasta circuitos digitales.