TDRWaveformToSParameterConverter

+ wfhwt
+ wrhwt
+ wrcdr
+ step
+ length
+ denoise
+ denoisePercent
+ inverted
+ fd
+ derivatives
and 9 more...
+ sigmaMultiple
+ taper

+ __init__()
+ RawMeasuredSParameters()
+ Convert()