СНЯТИЕ ЛОГА ПРИ ПОМОЩИ ТРЕКЕРА С ВСТРОЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ CAN

Порядок действий:

- 1. Согласно схеме, подключить пины трекера CAN H и CAN L к шине TC при выключенном зажигании.
- 2. Запустить двигатель.
- 3. Отправить любым удобным способом команду на трекер <пароль>*SERV*42. Команда может быть отправлена по СМС, с сервера или при подключении по USB.
- 4. Зафиксировать показания приборной панели (уровень топлива, пробег, и др.).


После получения команды трекер самостоятельно определит скорость шины и запишет лог. Длительность процедуры — около 1 минуты. Далее начнется выгрузка лога на сервер мониторинга. В зависимости от качества покрытия сотовой сети, выгрузка может занимать до 10 минут.

Возвращение трекера в штатный режим работы произойдет автоматически.


5. Направить файл лога и показания приборной панели в техническую поддержку производителя.

Как скачать файл лога с Wialon?

Для скачивания файла используется утилита «Disketta:




Далее необходимо найти нужный объект и скачать файл:



Как скачать файл лога с Geliospro?

Выбрать объект, правой кнопкой открыть меню и перейти в файлы.



Далее выбрать нужный файл

