

## ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. Все размеры проверить и уточнить по месту.
- 2. Погрешность плана +/- 20мм.
- 3. Высоты указаны от чернового пола.
- 4. Все размеры уточнить по факту выполнения дополнительных обмеров после демонтажных работ.
- 5. Точное размещение инженерных коммуникаций будет указано по факту выполнения окончательных обмеров после проведения демонтажных работ.