

- 3. Все размеры привязок уточнить после возведения перегородок
- 4. Розетки с крышкой устанавливать в санузлах горизонтально
- 5. Размеры даны по оси розеточного блока
- 6. Вывод питания под акустику и кондиционеры запросить у субподрядной компании
- 7. Розетки без индивидуальной привязки устанавливать на высоте от чистового пола 300мм, включатели на высоте от чистового пола 900мм