UTILIZANDO O COMPILADOR C18 E A IDE MPLABX MULTIPLATAFORMA COM FUNÇÕES EM PORTUGUÊS

Para utilizar esta ferramenta multiplataforma, instale o MPLABX e o compilador C18. É possível baixar gratuitamente o MPLABX e a versão C18 livre e completa (*full*) para o sistema operacional desejado nos links abaixo.

Após instalar o MPLABX e o compilador C18 em https://drive.google.com/open?id=0B5332OAhnMe2N3czQWxVX0JVSkE&authuser=0 descompacte o arquivo .zip e abra, no MPLABX, o projeto disponível em https://dl.dropboxusercontent.com/u/101922388/ProjSanUSB1_MPLABX/Projeto1C18.X.zi p .

Importante enfatizar que estas versões são livres e foram testadas com sucesso. Outras versões podem apresentar erro na compilação e/ou gravação. Detalhes da instalação podem ser vistos em: http://www.youtube.com/watch?v=1EmYiiB_b81.

Instalador de Gravação:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/101922388/InstaladorGravacao.zip

O instalador SanUSB contém o Java JRE 6 necessário para a instalação do MPLABX. Caso não seja compatível, baixe e instale o Java JRE 6 (32 ou 64 bits) ou OpenJDK6, se for Linux, antes do MPLABX.

Pasta com todos os arquivos:

 $\underline{https://drive.google.com/open?id=0B5332OAhnMe2N3czQWxVX0JVSkE\&authuser=0}$

Compilador Windows:

https://drive.google.com/open?id=0B5332OAhnMe2STE4MFNBQ2dqYWM&authuser=0

Compilar Linux:

https://drive.google.com/open?id=0B5332OAhnMe2cjVRcmF5RU9aMTQ&authuser=0

Para instalar a IDE MPLABX no Linux após o download, acesse a pasta Downloads pelo terminal e, como super-usuário, digite:

chmod 770 mplabx-ide-v1.41-linux-installer.run

e depois:

./ mplabx-ide-v1.41-linux-installer.run

Realize o mesmo método para instalar o compilador C18.

Compilador Mac OSX:

https://drive.google.com/open?id=0B5332OAhnMe2b1NISGIYWlBCR0k&authuser=0

Para compilar os programas com o C18 e o SanUSB, basta abrir o Projeto1C18.X em https://dl.dropbox.com/u/101922388/ProjSanUSB1_MPLABX/Projeto1C18.X.zip. Todos esses programas estão disponíveis no Grupo SanUSB (www.tinyurl.com/SanUSB). A apostila atualizada pode ser obtida no link:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/101922388/Apostila_SanUSB_MPLABX.pdf .

Depois de instalado é possível abrir o projeto MPLAX clicando em *Open project* e escolher o projeto Projeto1C18.X. É possível visualizar o programa com um duplo clique sobre pisca.c. Para compilar pressione *Build and Clean* (ícone com martelo e vassoura). Para compilar outros programas.c basta modifica-los ou criá-los com a extensão .c dentro da mesma pasta do projeto Projeto1C18.X e adicioná-los em *Source Files (somente um firmware por vez)*.

Em linux, a gravação pode ser realizada também pelo terminal, após a instalação do SanUSB. *Logado* como super-usuário e com o Projeto1C18.X salvo na Pasta Pessoal, basta digitar (ou copiar e colar no terminal):

Endereço absoluto executável sanusb + -**w** + endereço absoluto arquivo .hex + -**r**

/usr/share/sanusb/./sanusb -w ~/Projeto1C18.X/dist/default/production/Projeto1C18.X.production.hex -r

Se no Linux Ubuntu, a pasta Projeto1C18.X não aparecer em cor de projeto MPLABX, como um chip, basta criar um novo projeto (File ->New Project-> Standalone Project --> Advanced 8 bits MCU – PIC18F4550 -> PicKit3 -> C18 -> Nome Projeto2 e *Finish*.). Após criar o novo projeto, basta copiar todos os arquivos da pasta Projeto1C18.X e colar dentro do novo Projeto2.X. Pronto, basta abrir o Projeto2.X e compilar o arquivo em *Source files*.

```
MPLAB X IDE v1.30 - Projeto1C18 : default
   🗘 🏗 - 🎉 - 🛂 - 👸 🐘 - PC: 0x0
                                 default
                                                                                                                      n ov z dc c : W:0x0 : bank
                                Start Page 🗵 🖭 ADserialPWM.c 🗵 🖭 int_serialPWM.c 🗵 🖭 pisca.c 🗵
     Projects
Projeto1C18
                                       Header Files
                                        #include "SanUSB1.h
Important Files
illibrary Files
                                         pragma interrupt interrupcao //Tem que estar aqui ou dentro do firmware.c
Linker Files
                                     void interrupcao(){
Object Files
Source Files
   pisca.c
                                           oid main(){
Libraries
                                        clock_int_4MHz();
Loadables
                                 11
                                        while(1)
                                        if(!entrada_pin_e3){Reset();}//pressionar o botão para gravação
                                 14
                                 15
16
                                        inverte_saida(pin_b7);
                                        tempo_ms(500);
                                 17
18
                                 19
                                   MFZHEX 4.40, CUFF to HEX FILE CONVETTER
COPYRIGHT (C) 1998-2011 Microchip Technology Inc.
Errors : 0
                                                Output - Projeto1C18 (Clean, Build, ...)
                                    make[2]: Leaving directory \u00e4/Users/professor/Dropbox/Public/ProjSanUSB1 MPLABX/Projeto1C18.X make[1]: Leaving directory \u00e4/Users/professor/Dropbox/Public/ProjSanUSB1_MPLABX/Projeto1C18.X
                                    BUILD SUCCESSFUL (total time: 6s)
Loading code from /Users/professor/Dropbox/Public/ProjSanUSB1 MPLABX/Projeto1C18.X/dist/defa
Loading symbols from /Users/professor/Dropbox/Public/ProjSanUSB1_MPLABX/Projeto1C18.X/dist/d
Loading completed
```

Figura 16. : Projeto pisca LED no compilador C18.

FUNÇÕES EM PORTUGUÊS

Este capítulo descreve todas as funções em português da biblioteca SanUSB no C18. É importante salientar que além dessas funções, são válidas as funções padrões ANSI C e também que as funções do compilador C18 estão descritas em código aberto dentro na biblioteca SanUSB1.h. A fim de facilitar o entendimento, as funções SanUSB foram divididas em grupos, definidos por sua utilização e os periféricos do hardware que estão relacionadas.

FUNÇÕES BÁSICAS DA APLICAÇÃO DO USUÁRIO

Este grupo de funções define a estrutura do programa uma vez que o usuário deve escrever o programa.c de sua aplicação.

O microcontrolador possui um recurso chamado *watchdog timer* (wdt) que nada mais é do que um temporizador cão-de-guarda contra travamento do programa. Caso seja habilitado habilita_wdt(); na função principal *main()*, este temporizador está configurado para contar aproximadamente um intervalo de tempo de 16 segundos. Ao final deste intervalo, se a *flag* limpa_wdt(); não for zerada, ele provoca um reset do microcontrolador e consequentemente a reinicialização do programa. A aplicação deve permanentemente zerar a *flag* limpa_wdt() dentro do laço infinito (*while(1){}*) da função principal main() em intervalos de no máximo 16 segundos. Este recurso é uma segurança contra qualquer

possível falha que venha travar o programa e paralisar a aplicação. Para zerar o wdt, o usuário pode também utilizar a função ClrWdt(); do compilador C18.

A seguir estão as características detalhadas destas funções.

clock_int_4MHz()

Função: Habilita o clock para a processador do oscilador interno de 4MHz. Argumentos de entrada: Não há. Argumentos de saída: Não há. Observações: O *clock* padrão proveniente do sistema USB interno do PIC é de 48MHz gerado a partir do cristal de 20 MHz. Isto é possível através de um multiplicador interno de clock do PIC. A função int 4MHz() habilita, para o processador do microcontrolador, o oscilador RC interno em 4 MHz que adéqua o período de incremento dos temporizadores em 1us. É aconselhável que seja a primeira declaração da função principal main().Exemplo:

#include "SanUSB1.h"

```
void main (void) {
clock_int_4MHz();
```

A seguir estão as características detalhadas destas funções.

clock_int_48MHz()

Função: Habilita o clock para a processador do oscilador interno de 4MHz. Observações: O *clock* padrão, proveniente do sistema USB interno do PIC é de 48MHz gerado a partir do cristal de 20 MHz, é utilizado também pela CPU:

#include "SanUSB48.h"

```
void main (void) {
clock_int_48MHz();
```

nivel_alto()

Função: Força nivel lógico alto (+5V) em uma saída digital.

Argumentos de entrada: Nome da saída digital que irá para nivel lógico alto. Este nome é construído pelo inicio pin_ seguido da letra da porta e do número do pino. Pode ser colocado também o nome de toda a porta, como por exemplo, portb.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: Não há.

Exemplo:

nivel_alto(pin_b7); //Força nivel lógico 1 na saída do pino B7

nivel_alto(portb); //Força nivel lógico 1 em toda porta b

nivel_baixo()

Função: Força nivel lógico baixo (0V) em uma saída digital.

Argumentos de entrada: Nome da saída digital que irá para nivel lógico baixo. Este nome é construído pelo inicio pin_ seguido da letra da porta e do número do pino. Pode ser colocado também o nome de toda a porta, como por exemplo, portc.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: Não há.

Exemplo:

nivel_baixo(pin_b7); //Força nivel lógico 0 na saída do pino B7

nivel_baixo(portc); //Força nivel lógico 0 em toda porta c

saída_pino(pino,booleano)

Função: Acende um dos leds da placa McData.

Argumentos de entrada: Pino que irá receber na saída o valor booleano, valor booleano 0

ou 1.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: Não há.

Exemplo:

ledpisca=!ledpisca; // ledpisca é igual ao inverso de ledpisca

saida_pino(pin_b0,ledpisca); // b0 recebe o valor de ledpisca

inverte_saida()

Função: Força nivel lógico inverso em uma saída digital.

Argumentos de entrada: Nome da saída digital que irá ser invertida. Este nome é construído pelo inicio pin_ seguido da letra da porta e do número do pino.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: Não há.

Exemplo:

saída_pino(pino,booleano)

Função: Acende um dos leds da placa McData.

Argumentos de entrada: Pino que irá receber na saída o valor booleano, valor booleano 0

ou 1.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: Não há.

Exemplo:

ledpisca=!ledpisca; // ledpisca é igual ao inverso de ledpisca

saida_pino(pin_b0,ledpisca); // b0 recebe o valor de ledpisca

tempo_us()

Função: Tempo em múltiplos de 1us.

Argumentos de entrada: Tempo de tempo que multiplica 1 us.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: Esta instrução só é finalizada ao final do tempo determinado, ou seja, esta

função "paralisa" a leitura do programa durante a execução. Exemplo:

tempo_us(200); //Tempo de 200 us

tempo_ms()

Função: Tempo em múltiplos de 1 ms.

Argumentos de entrada: Tempo de tempo que multiplica 1 ms.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: Esta instrução só é finalizada ao final do tempo determinado, ou seja, esta

função "paralisa" a leitura do programa durante a execução. Exemplo:

tempo_ms(500); //Tempo de 500 ms

entrada pin xx

Função: Lê nivel lógico de entrada digital de um pino.

Argumentos de entrada: Não há.

Observações: Este nome é construído pelo inicio entrada_pin_ seguido da letra da porta e

do número do pino.

Exemplo:

```
ledXOR = entrada_pin_b1^entrada_pin_b2; //OU Exclusivo entre as entradas dos pinos b1 e b2
```

habilita_interrupcao()

Função: Habilita as interrupções mais comuns do microcontrolador na função *main()*. Argumentos de entrada: Tipo de interrupção: timer0, timer1, timer2, timer3, ext0, ext1, ext2, ad e recep_serial.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: As interrupções externas já estão habilitadas com borda de descida. Caso se habilite qualquer interrução deve-se inserir o desvio _asm goto interrupcao _endasm na função void _high_ISR (void){ } da biblioteca SanUSB.h Exemplo:

```
habilita_interrupcao(timer0);
habilita_interrupcao(ext1);
```

if(xxx_interrompeu)

Função: Flag que verifica, dentro da função de tratamento de interrupções, se uma interrupção específica ocorreu.

Complemento: timer0, timer1, timer2, timer3, ext0, ext1, ext2, ad e serial.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: A flag deve ser zerada dentro da função de interrupção.

Exemplo:

```
#programa interrupt interrupcao
void interrupcao()
{
    if (ext1_interrompeu) { //espera a interrupção externa 1 (em B1)
    ext1_interrompeu = 0; //limpa a flag de interrupção
    PORTBbits.RB0 =! PORTBbits.RB0;} //inverte o LED em B0
```

```
if (timer0_interrompeu) { //espera o estouro do timer0
timer0_interrompeu = 0; //limpa a flag de interrupção
PORTBbits.RB0 =! PORTBbits.RB0; //inverte o LED em B7
tempo_timer16bits(0,62500); } }
```

liga_timer16bits(timer,multiplicador)

Função: Liga os timers e ajusta o multiplicador de tempo na função main().

Argumentos de entrada: Timer de 16 bits (0,1ou 3) e multiplica que é o valor do prescaler para multiplicar o tempo.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: O timer 0 pode ser multiplicado por 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128 ou 256. O

Timer 1 e o Timer 3 podem ser multiplicados por 1, 2, 4 ou 8.

Exemplo:

liga_timer16bits(0,16); //Liga timer 0 e multiplicador de tempo igual a 16 liga_timer16bits(3,8); //Liga timer 0 e multiplicador de tempo igual a 8

tempo_timer16bits(timer,conta_us)

Função: Define o timer e o tempo que será contado em us até estourar.

Argumentos de entrada: Timer de 16 bits (0,1ou 3) e tempo que será contado em us (valor máximo 65536).

Argumentos de saída: Não há.

Observações: O Não há.

Exemplo:

habilita_interrupcao(timer0);

liga_timer16bits(0,16); //liga timer0 - 16 bits com multiplicador (prescaler) 16

tempo_timer16bits(0,62500); //Timer 0 estoura a cada 16 x 62500us = 1 seg.

habilita_wdt()

Função: Habilita o temporizador cão-de-guarda contra travamento do programa.

Argumentos de entrada: Não há.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: O *wdt* inicia como padrão sempre desabilitado. Caso seja habilitado na função principal *main()*, este temporizador está configurado para contar aproximadamente um intervalo de tempo de 16 segundos. Ao final deste intervalo, se a *flag* limpa_wdt() não

for zerada, ele provoca um reset do microcontrolador e conseqüentemente a reinicialização do programa. Exemplo:

```
#include "SanUSB1.h"

void main (void) {
    clock_int_4MHz();
    habilita_wdt(); //Habilita o wdt
```

limpaflag_wdt()

Função: limpa a flag do wdt

Argumentos de entrada: Não há. Argumentos de saída: Não há.

Observações: Caso o *wdt* seja habilitado, a *flag* deve ser limpa em no máximo 16 segundos para que não haja reinicializaçção do programa. Geralmente esta função é colocada dentro do laço infinito *while(1)* da função principal *main()*. É possível ver detalhes no programa exemplowdt.c e utilizar também a função ClrWdt() do compilador C18.

Exemplo:

escreve_eeprom(posição,valor)

Função: Escrita de um byte da memória EEPROM interna de 256 bytes do microcontrolador.

Argumentos de entrada: Endereço da memória entre 0 a 255 e o valor entra 0 a 255.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: O resultado da leitura é armazenado no byte EEDATA.

Exemplo:

escreve_eeprom(85,09); //Escreve 09 na posição 85

le_eeprom()

Função: Leitura de um byte da memória EEPROM interna de 256 bytes do microcontrolador.

Argumentos de entrada: Endereço da memória entre 0 a 255.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: O resultado da leitura é armazenado no byte EEDATA.

Exemplo:

dado=le_eeprom(85);

FUNÇÕES DO CONVERSOR ANALÓGICO DIGITAL (A/D)

As funções a seguir são utilizadas para a aquisição de dados utilizando as entradas analógicas.

habilita_canal_AD()

Função: Habilita entradas analógicas para conversão AD.

Argumentos de entrada: Número do canal analógico que irá ser lido. Este dado habilita um ou vários canais AD e pode ser AN0, AN0_a_AN1, AN0_a_AN2, AN0_a_AN3, AN0_a_AN4, AN0_a_AN8, AN0_a_AN9, AN0_a_AN10, AN0_a_AN11, ou AN0_a_AN12. Argumentos de saída: Não há.

Observações: Não há.

Exemplo:

habilita_canal_AD(AN0); //Habilita canal 0

le_AD8bits()

Função: Leitura de uma entrada analógica com 8 bits de resolução.

Prototipagem: unsigned char analog_in_8bits(unsigned char).

Argumentos de entrada: Número do canal analógico que irá ser lido. Este número pode

ser 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 ou 12.

Argumentos de saída: Retorna o valor da conversão A/D da entrada analógica com

resolução de 8 bits. Observações: Não há.

Exemplo:

PORTB = le_AD8bits(0); //Lê canal 0 da entrada analógica com resolução de 8 bits e coloca na porta B

le_AD10bits()

Função: Leitura de uma entrada analógica com 8 bits de resolução.

Prototipagem: unsigned char analog_in_8bits(unsigned char).

Argumentos de entrada: Número do canal analógico que irá ser lido. Este número pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 ou 12.

Argumentos de saída: Retorna o valor da conversão A/D da entrada analógica com

resolução de 10 bits. Observações: Não há.

Exemplo:

resultado = le_AD10bits(0);//Lê canal 0 da entrada analógica com resolução de 10 bits.

SetaPWM1(int freqPWM, int duty);

Função: Seta a frequência e o ciclo de trabalho do pino de PWM1 (pin_c2).

```
Exemplo: for(i = 0 ; i < 100 ; i=i+5) {  SetaPWM1(10000, i); SetaPWM2(10000, i); \\ tempo\_ms(500); \\ \}
```

Exemplos de aplicação:

https://www.youtube.com/watch?v=lB21b3zA4Ac https://www.youtube.com/watch?v=KbH3yzPHX4U

FUNÇÕES DA COMUNICAÇÃO SERIAL RS-232

As funções a seguir são utilizadas na comunicação serial padrão RS-232 para enviar e receber dados, definir a velocidade da comunicação com o oscilador interno 4MHz.

As configurações da comunicação são: sem paridade, 8 bits de dados e 1 stop bit. Esta

configuração é denominada 8N1 e não pode ser alterada pelo usuário.

taxa_serial();

Função: Configura a taxa de transmissão/recepção (*baud rate*) da porta RS-232 Argumentos de entrada: Taxa de transmissão/recepção em bits por segundo (bps) Argumentos de saída: Não há.

Observações: O usuário deve obrigatoriamente configurar taxa_rs232() da comunicação assíncrona antes de utilizar as funções le_serial e escreve_serial. As taxas programáveis são 1200 bps, 2400 bps, 9600 bps, 19200 bps.

Exemplo:

```
void main() {
     clock_int_4MHz();
     habilita_interrupcao(recep_serial);
     taxa_rs232(2400); // Taxa de 2400 bps
     while(1);//programa normal_parado aqui }
```

le_serial();

Função: Lê o primeiro caractere recebido que está no buffer de recepção RS-232.

Argumentos de entrada: Não há.

Argumentos de saída: Não há.

Observações: Quando outro byte é recebido, ele é armazenado na próxima posição livre do buffer de recepção, cuja capacidade é de 16 bytes. Exemplo:

```
#pragma interrupt interrupcao
void interrupcao()
{ unsigned char c;

    if (serial_interrompeu) {
        serial_interrompeu=0;
        c = le_serial();

    if (c >= '0' && c <= '9') { c -= '0'; PORTB = c;} }}</pre>
```

sendsw((char *));

Função: Transmite caracteres pela serial UART.

Argumentos de entrada: O dado a ser transmitido deve ser de 8 bits do tipo char.

Argumentos de saída: Não há.

```
Exemplo: const char nome [] ="Serial ";
    sendsw((char *)nome); // escreve Serial
    tempo_ms(300);
    sendsw((char *)nome);// escreve Serial
    tempo_ms(300);
```

Caso ocorra o erro sanusb Error: Odd address at beginning of HEX file line error, compile e grave o firmware básico pisca.c e tente novamente compilar e gravar o firmware desejado. Evitar o uso da função printf().

sendnum();

Função: Transmite números de variáveis pela serial UART.

Argumentos de entrada: O dado a ser transmitido deve ser de 8 bits do tipo char.

Argumentos de saída: Não há.

```
Exemplo: const char nome [] ="Valor= "; unsigned int ADvalue;
```

```
ADvalue=le_AD10bits(0);
sendsw((char *)nome);
sendnum(ADvalue);
tempo ms(300);
```

Caso ocorra o erro sanusb Error: Odd address at beginning of HEX file line error, compile e grave o firmware básico pisca.c e tente novamente compilar e gravar o firmware desejado. Evitar o uso da função printf().

FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO VIA USB

O sistema de desenvolvimento SanUSB é uma ferramenta composta de software e hardware básico da família PIC18Fxx5x com interface USB. Esta ferramenta livre se mostra eficiente no desenvolvimento rápido de projetos reais, pois não há necessidade de remover o microcontrolador para a atualização do firmware. Além disso, esta ferramenta se mostra eficaz no ensino e na difusão de microcontroladores, bem como em projetos de eletrônica e informática, pois todos os usuários podem desenvolver projetos reais no ambiente de ensino ou na própria residência sem a necessidade de um equipamento para gravação de microcontroladores. Além disso, 0 software de gravação microcontroladores USB é multiplataforma, pois é executável no Windows@, Mac OSX e no Linux e também plug and play, ou seja, é reconhecido automaticamente pelos sistemas operacionais sem a necessidade de instalar nenhum driver. Dessa forma, ela é capaz de suprimir:

- 1- Um equipamento específico para gravação de um programa no microcontrolador;
- 2- conversor TTL RS-232 para comunicação serial bidirecional, emulado via USB pelo protocolo CDC, que permite também a depuração do programa através da impressão via USB das variáveis do *firmware*;
- 3- fonte de alimentação, já que a alimentação do PIC provém da porta USB do PC. É importante salientar que cargas indutivas como motores de passo ou com corrente acima de 400mA devem ser alimentadas por uma fonte de alimentação externa.
- 4- Conversor analógico-digital (AD) externo, tendo em vista que ele dispõe internamente de **10** ADs de 10 bits;
- 5- software de simulação, considerando que a simulação do programa e do *hardware* podem ser feitas de forma rápida e eficaz no próprio circuito de desenvolvimento ou com um *protoboard* auxiliar.

Além de todas estas vantagens, os *laptops* e alguns computadores atuais não apresentam mais interface de comunicação paralela e nem serial EIA/RS-232, somente USB.

Como pode ser visto, esta ferramenta possibilita que a compilação, a gravação e a simulação real de um programa, como também a comunicação serial através da emulação de uma porta COM sem fio, possam ser feitos de forma rápida e eficaz a partir do momento em o microcontrolador esteja conectado diretamente a um computador via USB.




Figura 2. : Gravação do PIC via PC.

Utilizando esta ferramenta, estudantes foram três vezes consecutivas campeões da Competição de Robótica do IFCE (2007, 2008 e 2009) na categoria Localização, campeões da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE09) da USP em São Paulo na Categoria Engenharia (2009), como também obtiveram Prêmio de Inovação em Aplicação Tecnológica na Feria Explora 2009 em Medelin na Colômbia e foram Campeões na Categoria Supranivel do Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería 2010 no Chile, terceiro lugar em inovação na Semantec 2011 do IFCE e campeões na V Feira Estadual de Ciências e Cultura do Ceará na categoria robótica educacional em 2011.

2.1 GRAVAÇÃO DE MICROCONTROLADORES

A transferência de programas para os microcontroladores é normalmente efetuada através de um hardware de gravação específico. Através desta ferramenta, é possível efetuar a descarga de programas para o microcontrolador diretamente de uma porta USB de qualquer PC.

Para que todas essas funcionalidades sejam possíveis, é necessário gravar, anteriormente e somente uma vez, com um gravador específico para PIC, o gerenciador de gravação pela USB Gerenciador.hex disponivel na pasta completa da ferramenta no link abaixo, onde também é possível baixar periodicamente as atualizações dessa ferramenta e a inclusão de novos programas: https://dl.dropbox.com/u/101922388/121007SanUSBOrig.zip


Caso o computador ainda não o tenha o aplicativo Java JRE ou SDK instalado para suporte a programas executáveis desenvolvidos em Java, baixe a Versão Windows@ disponivel em: http://www.4shared.com/file/WKDhQwZK/jre-6u21-Windows@-i586-s.html ou através do link: http://www.java.com/pt_BR/download/manual.jsp.

Para que os programas em C possam ser gravados no microcontrolador via USB, é necessário compilá-los, ou seja, transformá-los em linguagem de máquina hexadecimal. Existem diversos compiladores que podem ser utilizados por esta ferramenta, entre eles o SDCC, o MPLABXX C18, o Hi-Tech e o CCS. Para compilar com o MPLAX + C18 Lite e a placa SanUSB em Linux, Windows® ou Mac OSX é simples. Inicialmente, basta instalar normalmente o MPLABX e o C18 Lite para o S.O. Desejado.


Compilando com XC8 e gravando o microcontrolador via USB na Placa SanUSB


Após instalar o MPLABX IDE v.2.00 e o compilador XC8 v.1.31 ou superior em https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#folders/0B5332OAhnMe2STE4MFNBQ2dq https://dl.dropboxusercontent.com/u/101922388/ProjSanUSB1_MPLABX/Projeto1XC8.X.zi https://dl.dropboxusercontent.com/u/101922388/ProjSanUSB1_MPLABX/Projeto1XC8.X.zi https://drive.google.com///drive.google.com/? https://drive.google.com/? https://drive.google.com/? https://drive.google.com/ h

Se for a primeira vez, acesse Customize:




Modifique no XC8 linker, o *code offset* em *Additional options* para 0x1000 e o *memory model* para *default,-0-FFF,-1006-1007,-1016-1017* como abaixo.





Pronto. Agora basta selecionar um arquivo.c em *Source Files* e clicar *Clean and Build Main Project* para compilar.



Depois, basta selecionar o *Projeto1XC8.X.production.hex* e gravar no microcontrolador via USB:

