

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

EDILSON DO NASCIMENTO COSTA JÚNIOR

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES

EXPERIMENTO 02

RELATÓRIO - ROTAÇÃO DE LED'S

CAMPINA GRANDE -PB 2022

SUMÁRIO

1. RESUMO	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. MATERIAL E MÉTODOS	3
3.1. OBJETIVO.	3
3.2. SOFTWARE NECESSÁRIO.	3
3.3. HARDWARE NECESSÁRIO	3
3.4. PROCEDIMENTOS	3
3.4.1. LIGAÇÕES DO PAINEL DE LED.	4
3.4.2. LISTAGEM DO PROGRAMA EM LM	5
3.4.3. FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA	6
3.4.4. FUNCIONAMENTO DO PAINEL DE LED'S	11
3.4.5. CONTEÚDO DO ARQUIVO ".lst"	13
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	15
5. CONCLUSÕES	15
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	15

1. RESUMO

Neste trabalho, você pode observar alguns conceitos básicos e importantes sobre a programação do microcontrolador MCS51 em assembler a partir do simulador MCU8051 IDE. Alguns conceitos sobre a rotação de LEDs foram aprendidos com o auxílio de um simulador e comandos em linguagem assembly.

2. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o estudo do microcontrolador MCS51 utilizando o simulador IDE MCU8051. Tendo o Assembler como linguagem dominante na programação de microcontroladores, também é necessário estudá-lo a pedido em seu Datasheet, que nada mais é do que uma planilha com dados, características técnicas e operacionais do produto levados em consideração, que é no nosso caso é o microcontrolador MCS51.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. OBJETIVO

O objetivo do experimento é o de induzir o estudo e a prática da programação do microcontrolador MCS51 a partir do simulador MCU8051 IDE com o uso da linguagem Assembly. Tornando possível estudar a rotação de led 's no simulador.

3.2. HARDWARE NECESSÁRIO

• Computador com sistema operacional superior ou equivalente ao Windows 7.

3.3. SOFTWARE NECESSÁRIO


• Simulador MCU 8051 IDE.

3.4. PROCEDIMENTOS


3.4.1. LIGAÇÕES DO PAINEL DE LED

Para iniciar o experimento é necessário fazer a ligação das portas e seus respectivos bits no painel de led 's do simulador.

Localização do painel de led's:



Para configurar o painel, basta ativá-lo e relacionar cada um dos oito led's a uma porta e a um bit do microcontrolador como mostra a imagem a seguir:



3.4.2. FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

Descrição detalhada de cada linha do programa utilizado como exemplo, apresentando em cada linha seu respectivo funcionamento comentado.

```
ORG OOH ; Define o endereço de inicio em que o programa irá iniciar ou continuar.

LUMP INICIO ; È um label que tem como função apontar para um determinado trecho de código.

ORG 30H ; Define o endereço de inicio em que o programa irá iniciar ou continuar.

INICIO: MOV SP, #2FH ; Move para 2FH para o registrador SP.

MOV A, #01H ; Move para o registrador acumulador o valor 01H.

EVI: MOV P1, A ; Move para o registrador P1 o conteúdo do registrador Acumulador.

MOV R0, #10 ; Move para o registrador R0 o valor 10.

SV3: MOV R1, #3 ; Move para o registrador R1 o valor 3.

DUNZ R1, $ ; Mantém um decremento no registrador R1 até que ele chegue a zero, só assim o programa dará procedência para as proximas linhas de comando.

DUNZ R0, V3 ; Mantém, constantemente, um decremento no registrador R0 a ida até à localização do label V3 até que o registrador R0 fique com seu conteúdo zerado.

RL A ; Desloca o registrador Acumulador à esquerda, movendo todos os bits do Acumulador uma casa á esquerda e adicionando um zero no bit mais á direita.


LUMP V1 ; È um label que tem como função apontar para um determiado trecho do código.

END ; Define o final do programa.
```

Comentários e execução do código acima:


ORG 00H

Função: Indica que o programa vai começar no endereço 0H (PC = 0).




LJMP INICIO

Função: o programa cai para a linha referente ao label INICIO.




ORG 30H

Função: É uma pseudo-instrução que define o que o programa irá continuar no endereço e memória 30H.




INICIO: MOV SP,#2FH

Função: Move para o registrador Stack Pointer (SP) o valor 2Fh.




MOV A,#01H

Função: Move para o registrador Acumulador o valor 01H.




V1: MOV P1,A

Função: Move para o registrador P1 o conteúdo do registrador Acumulador. V1 é um label




Painel de LED 's: Como o bit 0 do registrador P1 foi alterado para 1, o led associado desligou.




MOV R0,#10

Função: Move para o registrador R0 o valor 0Ah.



V3: MOV R1,#3

Função: Move para o registrador R1 o valor 3.




DJNZ R1,\$

Função: Mantém um decremento no registrador R1 até que ele chegue em zero para seguir para a próxima linha do programa.




DJNZ R0,V3

Função: Mantém, constantemente, um decremento no registrador R0 e ida até à localização do label V3 até que o registrador R0 fique com o seu conteúdo zerado.




RLA

Função: Desloca o registrador Acumulador à esquerda, movendo todos os bits do Acumulador uma casa à esquerda e adicionando um zero no bit mais à direita.



LJMP V1

Função: Vai para a linha referente ao label V1.




13


Função: Indica o final do programa.

3.4.3. FUNCIONAMENTO DO PAINEL DE LED'S


Inicialmente, o painel tem a primeira alteração quando o programa chega na linha 6 do programa, ficando da seguinte forma:




Após várias iterações, quando o programa atinge a linha 12, que executa uma instrução relacionada ao retorno à linha 6, que, ao ser executada, altera sequencialmente o conteúdo do registrador P1, que permanece com o mesmo conteúdo do registrador acumulador (que a princípio era equivalente a 01H, porém, devido ao comando "RL A" na linha 11, foi alterado para 02H) há uma alteração na barra de LEDs pois o conteúdo do registrador P1 foi alterado para 00000010 conforme mostrado abaixo:




Nota-se que como consequência da listagem do programa em Assembly, sempre haverá essa mudança padronizada no painel de LED 's, em que o led que antes estava desligado ascende e o led referente ao bit seguinte (led à direita) irá desligar, como é mostrado a seguir:




(3° Execução)




(4° Execução)



(5° Execução)




(6° Execução)



(7° Execução)

Após esta última execução, o painel voltará a ter o LED referente ao bit 0 apagado novamente, já que o conteúdo do registrador P1 voltou a ser 00000001 e o ciclo será reiniciado novamente, como mostra a seguir:



3.4.4. CONTEÚDO DO ARQUIVO ".lst"

Conteúdo do arquivo ".1st" criado após salvar o programa em assembly, contendo diversas informações relativas à compilação do programa em Assembly, como é mostrado a seguir:

```
| Compared | Compared
```

	Laboratorio 2 - Bloco de Notas
Laboratorio 2 - Bloco de Notas	Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda	RSO B ADDR 00D3H NOT USED
CCF0 B ADDR 00D8H NOT USED	RS1 B ADDR 00D4H NOT USED
CCF1 B ADDR 00D9H NOT USED	RXD B ADDR 00B0H NOT USED
CCF2 B ADDR 00DAH NOT USED	SADDR D ADDR 00A9H NOT USED
CCF3 B ADDR ØØDBH NOT USED	SADDR_0 D ADDR 00A9H NOT USED
CCF4 B ADDR 00DCH NOT USED	SADDR_1 D ADDR 00AAH NOT USED
CCON D ADDR 00D8H NOT USED	SADEN D ADDR 00B9H NOT USED
CFINT C ADDR 0033H NOT USED	SADEN_0 D ADDR 00B9H NOT USED
CH D ADDR ØØF9H NOT USED	SADEN_1 D ADDR 00BAH NOT USED
CKCON D ADDR 008FH NOT USED	SBUF D ADDR 0099H NOT USED
CKCONØ D ADDR 008FH NOT USED	SCON D ADDR 0098H NOT USED
CKRL D ADDR 0097H NOT USED	SINT C ADDR 0023H NOT USED
CKSEL D ADDR 0085H NOT USED	SMØ B ADDR ØØ9FH NOT USED
CL D ADDR 00E9H NOT USED	SM1 B ADDR 009EH NOT USED
CLKREG D ADDR 008FH NOT USED	SM2B ADDR 009DH NOT USED
CMOD D ADDR 00D9H NOT USED	SP D ADDR 0081H
CPRL2 B ADDR 00C8H NOT USED	SPCON D ADDR 00C3H NOT USED
CR B ADDR 00DEH NOT USED	SPCR D ADDR 00D5H NOT USED
CT2 B ADDR 00C9H NOT USED	SPDAT D ADDR 00C5H NOT USED SPDR
CY B ADDR 00D7H NOT USED	SPSR D ADDR 00AAH NOT USED
DP0H D ADDR 0083H NOT USED	SPSTA
DP0L D ADDR 0082H NOT USED DP1H D ADDR 0085H NOT USED	TO
DP1H D ADDR 0085H NOT USED DP1L D ADDR 0084H NOT USED	T1
DPH D ADDR 0083H NOT USED	T2CON D ADDR 00C8H NOT USED
DPL D ADDR 0082H NOT USED	T2MOD D ADDR 00C9H NOT USED
EA	TB8 B ADDR 009BH NOT USED
EC B ADDR 00AEH NOT USED	TCLK B ADDR 00CCH NOT USED
EECON D ADDR 0096H NOT USED	TCON D ADDR 0088H NOT USED
ES B ADDR 00ACH NOT USED	TF0B ADDR 008DH NOT USED
ETØB ADDR ØØA9H NOT USED	TF1 B ADDR 008FH NOT USED
ET1 B ADDR ØØABH NOT USED	TF2 B ADDR 00CFH NOT USED
ET2B ADDR 00ADH NOT USED	THO D ADDR 008CH NOT USED
EX0	TH1 D ADDR 008DH NOT USED
EX1 B ADDR 00AAH NOT USED	TH2D ADDR 00CDH NOT USED
EXEN2 B ADDR 00CBH NOT USED	TI B ADDR 0099H NOT USED
EXF2 B ADDR 00CEH NOT USED	TIMERØ C ADDR 000BH NOT USED
EXTIO C ADDR 0003H NOT USED	TIMER1 C ADDR 001BH NOT USED
EXTI1	TIMER2 C ADDR 002BH NOT USED
F0 B ADDR 00D5H NOT USED	TLO D ADDR 008AH NOT USED
FE B ADDR 009FH NOT USED	TL1 D ADDR 008BH NOT USED
IE D ADDR 00A8H NOT USED	TL2 D ADDR 00CCH NOT USED
IEO B ADDR 0089H NOT USED	TMOD D ADDR 0089H NOT USED
IE1 B ADDR 008BH NOT USED	TRO B ADDR 008CH NOT USED
INICIO C ADDR 0030H	TR1 B ADDR 008EH NOT USED
INTO B ADDR 00B2H NOT USED	TR2
INT1 B ADDR 00B3H NOT USED	
IP D ADDR 00B8H NOT USED	V1 C ADDR 0035H V3
IPH D ADDR 0087H NOT USED	WDTCON D ADDR 00A7H NOT USED
IPH0 D ADDR 00B7H NOT USED IPH1 D ADDR 00B3H NOT USED	WDTPRG D ADDR 00A7H NOT USED
IPLO D ADDR 00BSH NOT USED	WDTRST D ADDR 00A6H NOT USED
IPL1 D ADDR 00B0H NOT USED	WR B ADDR 0086H NOT USED
ITOB ADDR 0088H NOT USED	WILLIAM TO SEE
	·
<	

Observando seu conteúdo, você pode ver que está em sua estrutura, nomes de símbolos, tipos correspondentes e todos os outros atributos, como endereços de memória e seus valores associados.

Os caracteres nas duas primeiras letras representam o endereço da memória e seu conteúdo.

Caracteres presentes na segunda coluna:

B: Refere-se à memória "bit".

I: Refere-se à memória "idata".

C: Refere-se à memória "code".

D: Refere-se à memória de "dados".

X: Refere-se à memória "xdata".

Abreviações presentes na terceira coluna:

ADDR: Se refere a um endereço de memória.


NUMB: Se refere a um número. **SEG:** Se refere a um segmento.

Em Relação ao item B:

```
OOH ; Define o endereço de inicio em que o programa irá iniciar ou continuar.
        SJMP
                INICIO ; È um label que tem como função apontar para um determinado trecho de código.
               30H ; Define o endereço de inicio em que o programa irá iniciar ou continuar.
INICIO: MOV
               RO, #30H ; Move para 2FH para o registrador SP.
        MOV
               R3, #00 ; Move para o registrador acumulador um determinado valor.
SALTO1: MOV
               A, @RO ; Move para o registrador acumulador o valor de RO.
                B, A ; Move para o registrador acumulador o valor de A.
               A, R3 ; Move o registro 3 para o acumulador.
                C ; Zera o acumulador
        SUBB
                A,B ;Subtrai o conteudo do Acumulador B eo Carry do Acumulador.
                SALTO2 ; Salta se o carry for 0. o jump é relativo.
               R3, B ; Move para R3 o conteudo do acumulador.
        MOV
SALTO2: INC
               RO ; Incrementa o Registro O.
        MOV
               B, RO ; Move para o acumulador o Registro O.
               A, #40 ; Move para A o valor de 40.
               C ; Zera o acumulador.
        SUBB
               A, B ; Subtrai o conteudo do Acumulador B eo Carry do Acumulador.
        TNC
               SALTO1
        SJMP
        END ; Define o final do programa.
```

Na segunda parte, o programa inicia realizando um salto curto (SJMP) para START, então após mover os dados #30h e #00 para os registradores correspondentes R0 e R3, inicia-se o ciclo entre JUMP1 e JUMP2 utilizando JNC. O registrador 0 (R0) é incrementado em 1 bit a cada ciclo completo.

Em relação ao item C:



Por fim, na terceira parte, foi feita uma configuração simples utilizando um simulador de display de LED de teclado simples, que, em resumo, ao pressionar uma tecla em um teclado simples, o LED referente ao módulo de LED virtual.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o teste, conseguimos entender as funcionalidades da linguagem da plataforma "Assembly". Após executar o código acima, conseguimos entender a relação entre as funções, função dos painéis de LED e registradores.

5. CONCLUSÕES

Pode-se concluir que a linguagem assembly executada no microcontrolador MCU 8051 pode fornecer uma grande biblioteca de opções e ações em frente aos seus registradores e portas, conforme demonstrado durante a sessão no exemplo do painel de LEDs.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NETO, Hugo Vieira. MICROCONTROLADORES MCS51. Curitiba, 2002. Disponível em: https://pessoal.dainf.ct.utfpr.edu.br/hvieir/download/mcs51.pdf. Acesso em: 10 jul. 2022.

MORAIS, Misael. Organização e arquitetura de computadores. [S. l.], . 2021. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/0Bwjlecok7TpyfnAtQmx6bE4yZ43amNsbnRxMkF4 UFlpWVZhWmRfeVBSeHRRVi1xRzNOZnM?resourcekey=0-WmQ6S1i6hLYyCoGBLbMe Gw. Acesso em: 10 ago. 2022