62 VF143 - Hand Brake Management (VF143_V1_PJ3U)

Document Code: VF143_V1_PJ3U | Components: IPC, BCM, BSM (ESC)

62.12 Indication Management

IND_ROW | HAND BRAKE.V1 | When HandBrakeSwitchSts == ENGAGED and VehicleSpeed <= V_TH_HB | No | Park Brak
IND_ROW | HAND BRAKE VEHICLE IN MOVEMENT.V1 | When HandBrakeSwitchSts == ENGAGED and VehicleSpeed > V_TH_
IND_ROW | EPB AUTO HOLD ACTIVE.V1 | When EPB_AutoHoldSts == ACTIVE | Yes - Auto Hold Active | Auto Hold G

62.14.1 Configuration Parameters Table

ID | Parameter Name | First Trial Value | Range Value | Resolution | Unit | Component | Implementation | XCP | Impact | Description

PAR_ROW | PAR_143_01 | V_TH_HB | 5 | 3÷15 | 1 | km/h | IPC | SUPPLIER EOL_2 | NO | HMI Warning | Vehicle speed thre
PAR_ROW | PAR_143_02 | T_HB_WARN | 1,5 | 0,5÷5,0 | 0,5 | s | IPC | SUPPLIER EOL_2 | NO | HMI Warning | Debounce tim
PAR_ROW | PAR_143_03 | T_HB_CHIME_REPEAT | 30 | 10÷120 | 5 | s | IPC | SUPPLIER EOL_2 | NO | Acoustic Chime | Repet
PAR_ROW | PAR_143_04 | T_BCM_HB_DEBOUNCE | 100 | 20÷500 | 10 | ms | BCM | SUPPLIER EOL | NO | Input Acquisition | H