### Curso Arduíno - 07/2020

## 1. Informações Gerais:

- Professor: Luís Gustavo Carvalho
- Email: ligu.carvalho@gmail.com
- Celular: (61) 99962-1845

- Site Arduíno: https://www.arduino.cc

- Download do ambiente de desenvolvimento: https://www.arduino.cc/en/Main/Software


- Referência da linguagem (comando, funções, variáveis): https://www.arduino.cc/reference/en/

- Tutoriais: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples

- Simulador: <a href="https://www.tinkercad.com">https://www.tinkercad.com</a>


## 2. Projetos desenvolvidos

#### 2.1. Leitura de chave e acionamento de um Led:



```
// Resistor do Led: 390 ohms / Resistor da Chave: 10 Kohms
void setup()
  // Porta 2 como saída (Led)
  pinMode(2, OUTPUT);
 // Porta 12 como entrada (Chave)
pinMode(12, INPUT);
  // Led inicialmente apagado
  digitalWrite(2, LOW);
// Chave solta -> HIGH
// Chave apertada -> LOW
void loop()
  // Testa se a chave foi pressionada
  if (digitalRead(12) == LOW) {
   // Se sim, acende o led
    digitalWrite(2, HIGH);
  } else {
    // Caso contrário, apaga o led
    digitalWrite(2, LOW);
  // Espera 100 milisegundos antes de efetuar um novo teste
  delay(100);
}
```


## 2.2. Leitura da porta analógica:



```
// Lembrar de ativar o Monitor para poder visualizar os dados transmitidos
void setup()
{
    // Ativa porta serial e configura velocidade para 9600 bps
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    // Efetua leitura da tensão do potenciômetro
    int pot = analogRead(A0);
    // Transmite leitura pela interface serial
    Serial.println(pot);
    // Aguarda 200 mseg
    delay(200);
}
```

## 2.3. Lâmpada Noturna:




```
// Fotorresistor: varia sua resistência de acordo com a luminosidade
// - Claro: baixa resistência
// - Escuro: alta resistência
// Quando a luminosidade variar, a tensão na porta analógica irá variar
// Quanto mais escuro, maior será a tensão
// Resistor de 1 Kohms em série com o fotorresistor
// NUNCA ligar uma lâmpada diretamente na porta do Arduíno (aqui é simulador)
```

```
void setup()
{
    // Porta 12 como saída (Lâmpada)
    pinMode(12, OUTPUT);
    // Lâmpada inicialmente apagada
    digitalWrite(12, LOW);
}

void loop()
{
    // Verifica se já está escuro o suficiente (3,5 volts)
    if (analogRead(AO) > 716) {
        // Se sim, acende a lâmpada
        digitalWrite(12, HIGH);
    } else {
        // Se estiver claro, mantém a lâmpada apagada
        digitalWrite(12, LOW);
    }
    delay(200);
}
```

#### 2.4. VU:




```
// Resistores de 390 ohms
void setup()
  // Portas utilizadas pelos Leds configuradas como saídas
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
  // Leds inicialmente apagados
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(6, LOW);
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(9, LOW);
  Serial.begin(9600);
}
```

```
// Quando o potenciômetro varia de 0 a 5 volts, o valor lido na porta analógica
// varia de 0 a 1023. Dessa forma, essa faixa foi dividida em 9 faixas: de 0 a
// 113: nenhum led aceso, de 114 a 227: só um led aceso, de 228 a 341: dois leds  
// acesos, e assim sucessivamente, até que todos os leds acendam
void loop()
  int pot = analogRead(A0);
  // Faixa 1: nenhum led aceso
  if (pot < 114) {
      digitalWrite(2, LOW);
      digitalWrite(3, LOW);
      digitalWrite(4, LOW);
      digitalWrite(5, LOW);
      digitalWrite(6, LOW);
      digitalWrite(7, LOW);
      digitalWrite(8, LOW);
      digitalWrite(9, LOW);
  // Faixa 2: só um led aceso
  } else if (pot < 228) {</pre>
      digitalWrite(2, HIGH);
      digitalWrite(3, LOW);
      digitalWrite(4, LOW);
      digitalWrite(5, LOW);
      digitalWrite(6, LOW);
      digitalWrite(7, LOW);
      digitalWrite(8, LOW);
      digitalWrite(9, LOW);
  // Faixa 3: dois leds acesos
  } else if (pot < 342) {</pre>
      digitalWrite(2, HIGH);
      digitalWrite(3, HIGH);
      digitalWrite(4, LOW);
      digitalWrite(5, LOW);
      digitalWrite(6, LOW);
      digitalWrite(7, LOW);
      digitalWrite(8, LOW);
      digitalWrite(9, LOW);
  // Faixa 4: três leds acesos
  } else if (pot < 456) {</pre>
      digitalWrite(2, HIGH);
      digitalWrite(3, HIGH);
      digitalWrite(4, HIGH);
      digitalWrite(5, LOW);
      digitalWrite(6, LOW);
      digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
      digitalWrite(9, LOW);
  // Faixa 5: quatro leds acesos
  } else if (pot < 570){
      digitalWrite(2, HIGH);
      digitalWrite(3, HIGH);
      digitalWrite(4, HIGH);
      digitalWrite(5, HIGH);
      digitalWrite(6, LOW);
      digitalWrite(7, LOW);
      digitalWrite(8, LOW);
      digitalWrite(9, LOW);
  // Faixa 6: cinco leds acesos
  } else if (pot < 684) {</pre>
      digitalWrite(2, HIGH);
      digitalWrite(3, HIGH);
      digitalWrite(4, HIGH);
      digitalWrite(5, HIGH);
      digitalWrite(6, HIGH);
      digitalWrite(7, LOW);
```

```
digitalWrite(8, LOW);
   digitalWrite(9, LOW);
// Faixa 7: seis leds acesos
} else if (pot < 798) {</pre>
   digitalWrite(2, HIGH);
   digitalWrite(3, HIGH);
   digitalWrite(4, HIGH);
   digitalWrite(5, HIGH);
   digitalWrite(6, HIGH);
   digitalWrite(7, HIGH);
   digitalWrite(8, LOW);
   digitalWrite(9, LOW);
// Faixa 8: sete leds acesos
} else if (pot < 912){</pre>
   digitalWrite(2, HIGH);
   digitalWrite(3, HIGH);
   digitalWrite(4, HIGH);
   digitalWrite(5, HIGH);
   digitalWrite(6, HIGH);
   digitalWrite(7, HIGH);
   digitalWrite(8, HIGH);
   digitalWrite(9, LOW);
// Faixa 9: todos os leds acesos
} else {
   digitalWrite(2, HIGH);
   digitalWrite(3, HIGH);
   digitalWrite(4, HIGH);
   digitalWrite(5, HIGH);
   digitalWrite(6, HIGH);
   digitalWrite(7, HIGH);
   digitalWrite(8, HIGH);
   digitalWrite(9, HIGH);
// Serial.println(pot);
// delay(500);
```


#### 2.5. Controle do brilho de uma lâmpada por PWM:



```
// Configurar o osciloscópio para um TEMPO POR DIVISÃO de 500 useg
// As portas que podem gerar sinal PWM possuem um ~ na frente do seu número
void setup()
{
   // Porta 3 como saída (Lâmpada)
   pinMode(3, OUTPUT);
   // Lâmpada inicialmente apagada
   digitalWrite(3, LOW);
}
```

```
void loop()
{
    // Lê tensão do potenciômetro e divide por 4 para que
    // o valor fique ente 0 e 255
    int pwm = analogRead(A0) / 4;
    // Gera sinal PWM
    analogWrite(3, pwm);
    // Aguarda 500 mseg;
    delay(500);
}
```


## 2.6. Controle de um Led RGB por PWM:



```
// Resistores de 330 ohms
void setup()
{
   pinMode(3, OUTPUT);
   pinMode(5, OUTPUT);
   pinMode(6, OUTPUT);
}

void loop()
{
   // Lê potenciômetros e converte valores lidos para 8 bits int pot_vd = analogRead(A0)/4; int pot_az = analogRead(A1)/4; int pot_vm = analogRead(A2)/4; // Controla a intensidade de cada uma das cores do Led RGB analogWrite(3, pot_vd); analogWrite(5, pot_az); analogWrite(6, pot_vm); delay(200); // 200 mseg
}
```

## 2.7. Trena Eletrônica:




```
#include <LiquidCrystal.h>
// LiquidCrystal lcd(RS, ENB, D4, D5, D6, D7);
// RS = Register Select (Seleção de registro)
// ENB = Enable (sinal de ativação)
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
byte ocirc[8] = {
 B00100,
  B01010,
  B01110,
  B10001,
  B10001,
 B10001,
  B01110,
 B00000
};
byte acirc[8] = {
 B00100,
 B01010,
 B01110,
 B00001,
 B01111,
 B10001,
 B01111,
 B00000
};
void setup()
  // Define o caracter com endereço 0
  lcd.createChar(0, ocirc);
  // Define o caracter com endereço 0
  lcd.createChar(1, acirc);
  lcd.begin(16, 2); // 16 colunas e 2 linhas
  lcd.print("Trena Eletr");
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("nica");
  lcd.setCursor(0, 1); // 1a coluna, 2a linha
  lcd.print("Dist");
  lcd.write(byte(1));
  lcd.print("ncia: ");
```

}

```
void loop()
  int pot = analogRead(A0);
  lcd.setCursor(11, 1); // 12a coluna, 2a linha
  // Lê o tempo gasto (em microssegundos) para o sinal bater em um anteparo
  // e voltar. A divisão por 58 converte o valor lido em cm
  long Dist = LeTempoUltrasom(7) / 58;
  lcd.print(Dist);
  lcd.print(" ");
  delay(400); // 400 mseg
}
long LeTempoUltrasom(int SignalPin)
 pinMode(SignalPin, OUTPUT);
  digitalWrite(SignalPin, LOW); // Garante saída LOW
  delayMicroseconds(2);
  // Gera pulso por 10 useg
  digitalWrite(SignalPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(SignalPin, LOW);
  pinMode(SignalPin, INPUT);
  // Lê o tempo gasto para o sinal retornar
  return pulseIn(SignalPin, HIGH);
```

## 2.8. Chocadeira Eletrônica:




```
// Configurar o osciloscópio para um TEMPO POR DIVISÃO de 500 useg
// Resistor do display: 220 ohms
// Resistor do transistor TIP120: 4,7 Kohms

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);

byte graus[8] = {
    B00110,
    B01001,
    B01001,
    B00110,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000)
};
```

```
byte ecirc[8] = {
 B00100,
 B01010,
 B01110,
 B10001,
 B11111,
 B10000,
 B01111,
 B00000
};
void setup()
 pinMode(7, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(7, LOW);
  lcd.createChar(0, graus);
  lcd.createChar(1, ecirc);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Temp.: ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Pot");
  lcd.write(byte(1));
  lcd.print("ncia: ");
}
void loop()
  int temp = analogRead(A0);
  lcd.setCursor(7, 0);
  // Converte valor lido em Temperatura
  float val temp = 0.5 * temp - 52;
  lcd.print(val_temp);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("C ");
  lcd.setCursor(10, 1);
  // Testa se a temperatura é menor do que -10°C
  if (temp < 82) {
      analogWrite(3, 255);
    digitalWrite(7, LOW);
    lcd.print("100%");
  // Testa se a temperatura está entre -10°C e 35°C
  } else if (temp >= 82 && temp <= 176) {
    int pwm = map(temp, 82, 176, 255, 0);
      analogWrite(3, pwm);
    digitalWrite(7, LOW);
    int pot = map(temp, 82, 176, 100, 0);
    lcd.print(String(pot) + "% ");
  // Testa se a temperatura está entre 35°C e 38°C
  \} else if (temp > 176 && temp < 182) {
      analogWrite(3, 0);
    digitalWrite(7, LOW);
    lcd.print("0% ");
  // Temperatura acima de 38°C
  } else {
      analogWrite(3, 0);
    digitalWrite(7, HIGH);
    lcd.print("0% ");
  delay(100); // 100 mseg
```

## 2.9. Controle de um Servo-motor:




```
#include <Servo.h>
Servo Servo_M;

void setup() {
    // Indica em qual pino o servo está ligado
    Servo_M.attach(9);
}

void loop() {
    int val = analogRead(A0);
    // Converte valor lido em um ângulo de 0 a 180°
    val = map(val, 0, 1023, 0, 180);
    // Indica o ângulo para o servo
    Servo_M.write(val);
    delay(100);
}
```

# 2.10. Órgão Eletrônico:




NOTAS		1	2	3	4	5	6	7
1	C	32,703196	65,406391	130,81278	261,62557	523,25113	1046,5023	2093,0045
2	C#	34,647829	69,295658	138,59132	277,18263	554,36526	1108,7305	2217,461
3	D	36,708096	73,416192	146,83238	293,66477	587,32954	1174,6591	2349,3181
4	D#	38,890873	77,781746	155,56349	311,12698	622,25397	1244,5079	2489,0159
5	E	41,203445	82,406889	164,81378	329,62756	659,25511	1318,5102	2637,0205
6	F	43,653529	87,307058	174,61412	349,22823	698,45646	1396,9129	2793,8259
7	F#	46,249303	92,498606	184,99721	369,99442	739,98885	1479,9777	2959,9554
8	G	48,999429	97,998859	195,99772	391,99544	783,99087	1567,9817	3135,9635
9	G#	51,913087	103,82617	207,65235	415,3047	830,6094	1661,2188	3322,4376
10	A	55	110	220	440	880	1760	3520
11	A#	58,27047	116,54094	233,08188	466,16376	932,32752	1864,655	3729,3101
12	В	61,735413	123,47083	246,94165	493,8833	987,7666	1975,5332	3951,0664

```
// Tabela das frequências das oitavas 4 e 5
#define C4 262 //DÓ
#define CS4 277 //DÓ#
#define D4 294 //RÉ
#define DS4 311 //RÉ#
#define E4 330 //MI
#define F4 349 //FÁ
#define FS4 370 //FÁ#
#define G4 392 //SOL
#define GS4 415 //SOL#
#define A4 440 //LÁ
#define AS4 466 //LÁ#
#define B4 494 //SI
#define C5
           523
#define CS5 554
#define D5 587
#define DS5 622
#define E5
           659
#define F5
           698
#define FS5 740
#define G5
           784
#define GS5 831
#define A5
           880
#define AS5 932
#define B5
            988
// Resistor em série com o alto-falante: 100 ohms
// Resistor na base do transistor NPN: 4,7 Kohms
void setup() {
  pinMode(12, OUTPUT);
  // Portas das chaves como entradas com resistor de PULL-UP ativado
 pinMode(7, INPUT PULLUP);
 pinMode(6, INPUT_PULLUP);
 pinMode(5, INPUT PULLUP);
 pinMode(4, INPUT_PULLUP);
 pinMode(3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(2, INPUT PULLUP);
  digitalWrite(12, LOW);
void loop() {
  if (digitalRead(7) == LOW) {
    // Nota DÓ
    tone(12, C4);
```

```
\} else if (digitalRead(6) == LOW) {
   // Nota RÉ
   tone(12, D4) ;
  } else if (digitalRead(5) == LOW) {
   // Nota MI
   tone(12, E4) ;
  } else if (digitalRead(4) == LOW) {
   // Nota FÁ
   tone(12, F4) ;
  } else if (digitalRead(3) == LOW) {
   // Nota SOL
   tone(12, G4);
  } else if (digitalRead(2) == LOW) {
   // Nota LÁ
   tone(12, A4);
  } else {
   noTone (12);
}
```

## 2.11. Caixa de Música:





www.adrianodozol.com.br

```
// Tabela das frequências das oitavas 4 e 5
#define C4 262
#define CS4 277
#define D4 294
#define DS4 311
#define E4 330
           349
#define F4
#define FS4 370
#define G4 392
#define GS4 415
#define A4 440
#define AS4 466
#define B4 494
#define C5 523
#define CS5 554
#define D5 587
#define DS5 622
#define E5 659
#define F5 698
#define FS5 740
#define G5 784
#define GS5 831
#define A5 880
#define AS5 932
#define B5 988
#define base 100
int melodia[] = {G4, A4, G4, E4, G4, A4, G4, E4, D5, D5, B4, C5, C5, G4};
int Duracao[] = {6, 2, 4, 12, 6, 2, 4, 12, 8, 4, 12, 8, 4, 12};
void setup() {
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(7, INPUT PULLUP);
  digitalWrite(12, LOW);
void loop() {
  // Aguarda chave ser pressionada para iniciar a melodia
  if (digitalRead(7) == LOW) {
     for (int Nota = 0; Nota <= 13; Nota++) {</pre>
       int noteDuration = base * Duracao[Nota];
       tone(12, melodia[Nota], noteDuration);
       delay(noteDuration*1.3);
       noTone (12);
  }
}
```