
JYOORKBUT

杰越机器人

MMA736 三轴加速度传感器 用户手册 v1.0





深圳市杰越科技有限公司

Jyoo Science and Technology (Shen Zhen) CO., LTD

版权声明

深圳市杰越科技有限公司 保留所有权利

深圳市杰越科技有限公司保留在不事先通知的情况下,修改本说明书中的产品和产品规格等文件的权利。

深圳市杰越科技有限公司不承担使用本手册或本产品不当, 所造成直接的,间接的,附带的或相应产生的损失或责任。

深圳市杰越科技有限公司拥有本说明书, 以及本说明书描述的产品的产权。未经授权,不得直接或者间接地复制,制造,加工,本产品及相关部件。

一、注意事项

- 1. 在未认真阅读本说明之前请勿给加电!以免错误接线造成传感器永久损坏。
- 2. 请认真查看引脚功能说明,注意简明标识符,正确接线!切勿将电源线接反,造成电子器件烧毁。

二、产品介绍

Arduino 三轴加速度传感器采用 Freescale (飞思卡尔)公司生产性价比高微型电容式加速度传感器 MMA736芯片。其采用了信号调理、单级低通滤波器和温度补偿技术,并且提供了2 个灵敏度量程选择的接口和休眠模式接口,该产品带有低通滤波并已作零 g 补偿,化金工艺加工,用料上乘,可靠保证,体积小、重量轻,标识符清晰简明,接线容易,防止接线错误造成硬件损坏,可通过7 彩跳线连接,插于 Mini 面包板上,通过 Arduino 控制器编程,是制作倾角、运动、姿态检测互动作品的理想之选。

典型应用:坠落检测、人类环境学工具、游戏、文本滚动、 3 维动态拨打、计步器、机器人技术、虚拟现实输入设备、装运 /处理监控器、点击静音、设备平衡/监控、轴承磨损监控、地震监控等。

- 三、 MMA7260 三轴加速度传感器优点与参数
- 1. 为多功能应用提供灵活的可选量程:包括 1.5g 和6g
- 2. 功耗低,可延长电池使用寿命
- 3. 开机响应时间短

- 4. 最适合电池供电手持设备的休眠模式
- 5. 组件数量少 节约成本和空间
- 6. 噪音低、灵敏度高
- 7. 自适应功能
- 8. 频率及解析度高,提供精确的坠落、倾斜、移动、放置、震动和摇摆

感应灵敏度不同应用的建议重力加速度级别,自由落体检测: 1g~2g ;

倾斜控制: 1g~2g ;摇摆:8g-10g ;测震学:0.002g~2g ;震动检测:


2g~8g ; 步程计: 10g~20g

9. 供电电压: +3.3V 或者+5V

10. 模块尺寸: 15mm ×22mm

11. 模块重量: 2g

四、 MMA73661 三轴加速度计的功能图解




注意: GS 由单片机的 I/O 口输出高低电平来控制。 0 为低电平,1 为高电平。若 GS 悬空接口默认为 0,此时量程选择为 1.5g。若采用+5V电源供电,接 +5V 和 GND 两个脚;若采用 3.3V 电源供电,接 +3.3V和 GND 两个脚。 SL 悬空默认为 1,上电 X、Y、Z 就有输出。 0G 为自由落体检测,正常为 0,自由掉落时输出 1,可接报警触发信号。 SL 悬空默认为1,上电即工作,可接单片机 I、O口,给0信号时休眠,降低功耗。


五、 MMA73861 三轴加速度计测量范围的档位选择

GS	量程选择 (g)	灵敏度 (mv/g)
0	1.5g	800
1	6g	200

六、X、Y、Z 这三个轴所对应的方向关系如下图所示:



七、在不同的状态下的理论输出电压值如下图所示:




八、 MMA7260 三轴加速度计模块的测试

我们使用 Arduino 控制器来做个测试,程序简单,使用非常方便。

要用到硬件设备如下:

- 1、Arduino 控制器 x 1
- 2、万用板 × 1
- 3、MMA7361 三轴加速度计传感器 × 1
- 4、USB 数据通信线 × 1

5、七彩跳线若干





我们通过将模拟值转换成电压值再参考 MMA7361 芯片手册就可以得知物体的姿态或者角度。将 X、Y、Z 三接口分别接到 Arduino 的模拟 0、1、2 接口,,将GS 悬空取默认值 1.5g 即可。

Arduino 实验代码如下


```
int xpin=0;
int ypin=1;
int zpin=2;
int n;
int m;
int i;
void setup()
{
```

```
Serial.begin(9600);
void loop()
n=analogRead(xpin);
m=analogRead(ypin);
i=analogRead(zpin);
Serial.print("x=");
Serial.print(n);
Serial.print(" ");
Serial.print("y=");
Serial.print(m);
Serial.print(" ");
Serial.print("z=");
Serial.println(i);
delay(500);
```





系统如左侧状态串口助手显示的模拟值



系统如左侧状态串口助手显示的模拟值

九、联系方式

地址:广东深圳市宝安区西乡铁岗水库桃花源高新技术产业园宿舍楼

1 楼办公厅 103 室

电话: 0755-27368280

传真: 0755-27368280-808

邮编: 518100

技术 QQ: 920854728

网址: <u>www.jyoorobot.com</u>

http://shop35108797.taobao.com(直销淘宝店)

技术论坛: http://www.jyoorobot.com/bbs

E-Mail: j.shao@jyoorobot.com