SVPWM 占空比计算

by 杨天锡

Simol BBS: hitbuyi

2011.10.11 初稿,有错的地方请指正,联系方式

hitbuyi@yahoo.com.cn

保留所有版权,all rights reserved

摘要:在矢量控制中,确定指令电压的扇区后,自然想知道需要多大的占空比去控制各相,知道占空比后,才可根据 PWM 波的对齐方式设置 MCU/DSP 提供的比较器数值从而产生 SVPWM 波形。

一,五段式 SVPWM

在五段式 SVPWM中,有一相的相电压为一个PWM周期内不发生翻转,可以为恒零(占空比为0%),也可以恒1(占空比为100%)。 五段式 SVPWM在一个PWM周期中也有不同的波形方式如边缘对齐,中心对齐等,对齐方式不同,五段式 SVPWM的实现形式也不同。当SVPWM波开设为对称方式时,PWM作用时间分为五段,这也是五段式 PWM的命名来源,当对方方式为边缘时,PWM波形只有三段。




图 1-1a 空间矢量六扇区示意图





图 1-1b 空间矢量六扇区(令 V1 = 100)

在图 1 中 当 U_{ref} 位置第一扇区时,可以使 A 相电压在一个 PWM 周期内恒为高(占空比为 100%),也可以使 C 相电压占空比在一个 PWM 周期内恒为低(占空比为 0%)。现假设 U_{ref} 位置第一扇区,如图 2 所示, U_{ref} 可以由 U_4 、 U_6 、 U_0 及 U_7 合成,用平均值等效可得:






图 1-2 电压空间向量在第 I 区的合成与分解

在两相静止参考坐标系 (α,β) 中,令 U_{ref} 和 U_4 间的夹角是 θ ,由正弦定理可得:

$$\begin{cases} |U_{ref}| \cos \theta = \frac{T_4}{T_s} |U_4| + \frac{T_6}{T_s} |U_6| \cos \frac{\pi}{3} & \alpha \neq 1 \\ |U_{ref}| \sin \theta = \frac{T_6}{T_s} |U_6| \sin \frac{\pi}{3} & \beta \neq 1 \end{cases}$$
(1-2)

因为 $|U_4|=|U_6|=\frac{2U_{dc}/3}{3}$,所以可以得到各矢量的状态保持时间为:

$$\begin{cases} T_4 = mT_S \sin(\frac{\pi}{3} - \theta) \\ T_6 = mT_S \sin \theta \end{cases}$$
 (1-3)

式中m为 SVPWM 调制系数, $m = \sqrt{3} \left| U_{ref} \right| / U_{dc}$ 。(调制比=调制波基波峰值/载波基波峰值)

如果电压矢量标记如图 1-1b 所示,则可以总结归纳如下规律,

$$\begin{cases} T_k = mT_S \sin(\frac{k\pi}{3} - \theta) \\ T_{k+1} = mT_S \sin[\theta - \frac{(k-1)\pi}{3}] \end{cases}$$
 (1-4)

K表示第 K个扇区,K=1,2,3,4,5,6,当 K=6 时, $T_{k+1}=T_7=T_1$ 。

当 U_{ref} 位于第一扇区时,采用五段式 SVPWM 的话,在一个 PWM 周期内,因为采用 U4(100)和 U6(110)这两个基本矢量,观察可以看出,U4(100)和 U6(110)第一位都是 1,第三位都是 0,只有中间位不同,这样就可以让 A 相电压为恒高,也可以让 C 相电压为恒低。当 U_{ref} 位于其它扇区时,相电压可以为恒高或恒低的情况总结如下表


表 1-1 五段式 SVPWM 各扇区不发生开关相总结

扇区	可为恒高相	可为恒低相
I ⊠ (0° ≤ θ ≤ 60°)	A	С

II 区 (60° ≤ θ ≤120°)	В	С
III区 (120° ≤ θ ≤180°)	В	A
IVΣ (180° ≤ θ ≤ 240°)	С	A
V区 (240° ≤ θ ≤ 300°)	С	В
V区 (300° ≤ θ ≤ 360°)	A	В

1. U_{ref} 位置第一扇区

(1). 如果选 A 相电压在一个 PWM 周期内恒高, 并且 PWM 对 齐方式为边缘方式,则 PWM 开关情况如图 1-3a 所示,如果 PWM 对 齐方式为中心对称方式,则 PWM 开关情况如图 1-3b 所示。






图 1-3a 边缘对齐(第一扇区)


图 1-3b 中心对称对齐(第一扇区)

$$T_7 = (T_S - T_4 - T_6) \tag{1-5}$$

计算出 T_4 , T_6 , T_7 后, 可以计算 A 相, B 相, C 相的占空比, 在边缘 对齐和中心对称对齐两种情况下三相占空比是一样的,图 1-3中,

$$\begin{cases} DC_A = 1 \\ DC_B = \frac{T_6 + T_7}{Ts} = 1 - m\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) \\ DC_C = \frac{T_7}{Ts} = 1 - m\cos(\frac{\pi}{6} - \theta) \end{cases}$$
 (1-6)

(2). 如果选 A 相电压在一个 PWM 周期内恒低, 并且 PWM 对 齐方式为边缘方式,则 PWM 开关情况如图 1-4a 所示,如果 PWM 对 齐方式为中心对称方式,则 PWM 开关情况如图 1-4b 所示。



 T_4, T_6 和式(1-3)相同,于是得到各相占空比

$$\begin{cases} DC_A = \frac{T_4 + T_6}{Ts} = m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) \\ DC_B = \frac{T_6}{Ts} = m\sin(\theta) \\ DC_C = 0 \end{cases}$$
 (1-8)


类似地,可以得到第二扇区,第三扇区,第四扇区,第五扇区,第六扇区的情况

2. U_{ref} 位置第二扇区

根据式(1-4)有

$$\begin{cases} T_6 = mT_S \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) \\ T_2 = mT_S \sin(\theta - \frac{\pi}{3}) \end{cases}$$
 (1-9)

(1). 如果选 B 相电压在一个 PWM 周期内恒高,边缘对齐情 况见图 1-5a, 中心对齐情况见图 1-5b。






图 1-5a 边缘对齐(第二扇区,B 恒高)


图 1-5b 对称对齐(第二扇区, B 恒高)

$$T_7 = (T_S - T_2 - T_6) (1-10)$$

根据式(1-9)和式(1-10)得

$$\begin{cases} DC_A = \frac{T_6 + T_7}{Ts} = 1 - m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) \\ DC_B = 1 \\ DC_C = \frac{T_7}{Ts} = 1 - m\sin(\theta) \end{cases}$$
 (1-11)

(2). 如果选 C 相电压在一个 PWM 周期内恒低,边缘对齐情 况见图 1-6a, 中心对齐情况见图 1-6b。






图 1-6a 边缘对齐(第二扇区.C 恒低) 图 1-6b 对称对齐(第二扇区,C 恒低)

$$T_0 = (T_S - T_2 - T_6) \tag{1-12}$$

根据式(1-9)和式(1-12)得


$$\begin{cases} DC_A = \frac{T_6}{Ts} = m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) \\ DC_B = \frac{T_2 + T_6}{Ts} = m\sin(\theta) \\ DC_C = 0 \end{cases}$$
 (1-13)

3. U_{ref} 位置第三扇区

根据式(1-4)有

$$\begin{cases}
T_2 = mT_S \sin(\theta) \\
T_3 = mT_S \sin(\theta - \frac{2\pi}{3})
\end{cases}$$
(1-14)

(1). 如果选 B 相电压在一个 PWM 周期内恒高,边缘对齐情 况见图 1-7a, 中心对齐情况见图 1-7b。






图 1-7a 边缘对齐(第三扇区,B 恒高)


图 1-7b 对称对齐(第三扇区, B 恒高)

$$T_7 = (T_S - T_2 - T_3)$$
 (1-15)

根据式 (1-14) 和式 (1-15) 得

$$\begin{cases} DC_A = \frac{T_7}{Ts} = 1 - m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) \\ DC_B = 1 \\ DC_C = \frac{T_3 + T_7}{Ts} = 1 - m\sin(\theta) \end{cases}$$
 (1-16)

(2). 如果选 A 相电压在一个 PWM 周期内恒低,边缘对齐情 况见图 1-8a, 中心对齐情况见图 1-8b。






图 1-8a 边缘对齐(第三扇区,A 恒低) 图 1-8b 对称对齐(第三扇区,A 恒低)

$$T_0 = (T_S - T_2 - T_3) \tag{1-17}$$

根据式(1-14)和式(1-17)得


$$\begin{cases} DC_A = 0 \\ DC_B = \frac{T_3 + T_2}{Ts} = m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) \\ DC_C = \frac{T_3}{Ts} = m\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) \end{cases}$$
 (1-18)

4. U_{ref} 位置第四扇区

根据式(1-4)有

$$\begin{cases} T_3 = mT_S \sin(\theta - \frac{\pi}{3}) \\ T_1 = mT_S \sin(\theta - \pi) \end{cases}$$
 (1-19)

(1). 如果选 C相电压在一个 PWM 周期内恒高,边缘对齐情 况见图 1-9a, 中心对齐情况见图 1-9b。






图 1-9a 边缘对齐(第四扇区,C 恒高)

图 1-9b 对称对齐(第四扇区, C 恒高)

$$T_7 = (T_S - T_1 - T_3) (1-20)$$

根据式(1-19)和式(1-20)得

$$\begin{cases} DC_A = \frac{T_7}{Ts} = 1 + m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) \\ DC_B = \frac{T_3 + T_7}{Ts} = 1 + m\sin(\theta) \\ DC_C = 1 \end{cases}$$
 (1-21)

(2). 如果选 A 相电压在一个 PWM 周期内恒低,边缘对齐情 况见图 1-10a, 中心对齐情况见图 1-10b。




图 1-10a 边缘对齐(第四扇区,A 恒低)

图 1-10b 对称对齐(第四扇区,A 恒低)

$$T_0 = (T_S - T_1 - T_3) \tag{1-22}$$

根据式 (1-19) 和式 (1-22) 得


$$\begin{cases} DC_A = 0 \\ DC_B = \frac{T_3}{Ts} = m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) \\ DC_C = \frac{T_1 + T_3}{Ts} = -m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) \end{cases}$$
 (1-23)

5. U_{ref} 位置第五扇区

根据式(1-4)有

$$\begin{cases} T_1 = mT_S \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ T_5 = mT_S \sin(\frac{\pi}{3} - \theta) \end{cases}$$
 (1-19)

(1). 如果选 C相电压在一个 PWM 周期内恒高,边缘对齐情况见图 1-11a,中心对齐情况见图 1-11b。






图 1-11a 边缘对齐(第五扇区,C恒高)


图 1-11b 对称对齐(第五扇区, C 恒高)

$$T_7 = (T_S - T_1 - T_5) (1-20)$$

根据式(1-19)和式(1-20)得

$$\begin{cases} DC_A = \frac{T_7 + T_5}{Ts} = 1 + m\sin(\theta + \frac{\pi}{3}) \\ DC_B = \frac{T_7}{Ts} = 1 + m\sin(\theta) \\ DC_C = 1 \end{cases}$$
 (1-21)

(2). 如果选 B 相电压在一个 PWM 周期内恒低,边缘对齐情 况见图 1-12a, 中心对齐情况见图 1-12b。






图 1-12a 边缘对齐(第五扇区,B 恒低) 图 1-12b 对称对齐(第五扇区,B 恒低)

$$T_0 = (T_S - T_I - T_5) \tag{1-22}$$

根据式(1-19)和式(1-22)得


$$\begin{cases} DC_A = \frac{T_5}{Ts} = m\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) \\ DC_B = 0 \\ DC_C = \frac{T_1 + T_5}{Ts} = -m\sin(\theta) \end{cases}$$
 (1-23)

6. U_{ref} 位置第六扇区

根据式(1-4)有

$$\begin{cases}
T_5 = -mT_S \sin(\theta) \\
T_4 = mT_S \sin(\theta + \frac{\pi}{3})
\end{cases}$$
(1-24)

(1). 如果选 A 相电压在一个 PWM 周期内恒高,边缘对齐情况见图 1-13a,中心对齐情况见图 1-13b。






图 1-13a 边缘对齐(第六扇区,A 恒高)


图 1-13b 对称对齐(第六扇区, A 恒高)

$$T_7 = (T_S - T_4 - T_5)$$
 (1-25)

根据式(1-24)和式(1-25)得

$$\begin{cases} DC_A = 1 \\ DC_B = \frac{T_7}{Ts} = 1 - m\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) \\ DC_C = \frac{T_7 + T_5}{Ts} = 1 - m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) \end{cases}$$
 (1-26)

(2). 如果选 B 相电压在一个 PWM 周期内恒低,边缘对齐情 况见图 1-14a, 中心对齐情况见图 1-14b。






图 1-14a 边缘对齐(第六扇区,B 恒低)

图 1-14b 对称对齐(第六扇区,B 恒低)

$$T_0 = (T_S - T_4 - T_5) \tag{1-27}$$


根据式(1-19)和式(1-22)得

$$\begin{cases} DC_A = \frac{T_4 + T_5}{Ts} = m\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) \\ DC_B = 0 \\ DC_C = \frac{T_5}{Ts} = -m\sin(\theta) \end{cases}$$
 (1-28)

五段式 SVPWM 总结如下表

表 1-2 URFF 所在的位置和开关切换顺序对照序


U _{REF} 所	恒高或	对齐	- la DVIA (b IV M	三相占空比
在的扇区	恒低相	方式	三相 PWM 波形图	二相占至凡



	C相恒低	マステン PWM-B PWM-C 0 PWM-A 0 PWM-B 0 PWM-C 0 P	PWM-B 1 1 0	$\begin{cases} DC_A = \frac{T_6}{T_S} = m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) \\ DC_B = \frac{T_2 + T_6}{T_S} = m\sin(\theta) \\ DC_C = 0 \end{cases}$ $(60^\circ \le \theta \le 120^\circ)$
			PWM-B 0 0 0 0 0	
Ⅲ 区	B相	边缘对齐	PWM-A	$\begin{cases} DC_A = \frac{T_7}{Ts} = 1 - m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) \\ DC_B = 1 \\ DC_C = \frac{T_3 + T_7}{Ts} = 1 - m\sin(\theta) \end{cases}$ $(120^\circ \le \theta \le 180^\circ)$
	恒高		PWM-A $\begin{vmatrix} T_{3} & T_{3} & T_{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & T_{2}/2 & T_{3}/2 & T_{7} & T_{3}/2 & T_{2}/2 \end{vmatrix}$	
	A相 恒低	边缘对齐	PWM-A 0 0 0 0 PWM-B 1 1 0 PWM-C 1 0 0 T ₃ T ₂ T ₀	$\begin{cases} DC_A = 0 \\ DC_B = \frac{T_3 + T_2}{Ts} = m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) \\ DC_C = \frac{T_3}{Ts} = -m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) \end{cases}$ $(120^\circ \le \theta \le 180^\circ)$

		中心对称	PWM-A $\begin{vmatrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	
	C相 恒高 IV区	边缘对齐	PWM-A $\begin{bmatrix} T_{3} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} T_{3} \\ T_{7} \\ T_{3} \\ T_{1} \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} T_{4} \\ T_{7} \\ T_{3} \\ T_{1} \end{bmatrix}$	$\begin{cases} DC_A = \frac{T_7}{Ts} = 1 + m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) \\ DC_B = \frac{T_3 + T_7}{Ts} = 1 + m\sin(\theta) \\ DC_C = 1 \end{cases}$ $(180^\circ \le \theta \le 240^\circ)$
IV区		中心对称	PWM-A $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 &$	
	A相	边缘对齐	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	恒低	中心对称	PWM-A $\begin{vmatrix} T_3 & T_3 & T_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 &$	$\begin{cases} DC_A = 0 \\ DC_B = \frac{T_3}{Ts} = m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) \\ DC_C = \frac{T_1 + T_3}{Ts} = -m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) \end{cases}$ $(180^\circ \le \theta \le 240^\circ)$

	C相	边缘对齐	PWM-A T_{S} PWM-B T_{I} T_{I} T_{I} T_{I} T_{I} T_{I} T_{I} T_{I}	$DC_{A} = \frac{T_{7} + T_{5}}{T_{S}} = 1 + m\cos(\theta - \frac{\pi}{6})$ $DC_{B} = \frac{T_{7}}{T_{S}} = 1 + m\sin(\theta)$
V区		中心对称	PWM-A 0 1 1 1 0 0 PWM-B 1 1 1 1 1 1 PWM-C T ₁ /2 T ₅ /2 T ₇ T ₅ /2 T ₁ /2	$DC_c = 1$ $(240^\circ \le \theta \le 300^\circ)$
	B相	边缘对齐	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$DC_A = \frac{T_5}{Ts} = m\cos(\theta + \frac{\pi}{6})$ $DC_B = 0$ $T_1 + T_2$
恒低	中心对称	PWM-A 0 0 1 0 0 PWM-B 0 0 0 0 0 0 PWM-C 0 1 1 1 0 PWM-C 0 1 1 1 0 PWM-C 0 1 1 1 1 0 PWM-C 0 1 1 1 1 0	$DC_C = \frac{T_1 + T_5}{Ts} = -m\sin(\theta)$ $(240^\circ \le \theta \le 300^\circ)$	
VI区	A相 恒高	边缘对齐	PWM-A	$\begin{cases} DC_A = 1 \\ DC_B = \frac{T_7}{T_S} = 1 - m\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) \\ DC_C = \frac{T_7 + T_5}{T_S} = 1 - m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) \\ (300^\circ \le \theta \le 360^\circ) \end{cases}$



总结各相 PWM 占空比如下

1. 某相恒高

$$DC_{A} = \begin{cases} 1 & 0 \le \theta \le \frac{\pi}{3} \\ 1 - m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) & \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{2\pi}{3} \\ 1 - m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) & \frac{2\pi}{3} \le \theta \le \pi \\ 1 + m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) & \pi \le \theta \le \frac{4\pi}{3} \\ 1 + m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) & \frac{4\pi}{3} \le \theta \le \frac{5\pi}{3} \\ 1 + m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) & \frac{5\pi}{3} \le \theta \le 2\pi \end{cases}$$

$$(1-29)$$

$$DC_{B} = \begin{cases} 1 - m\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) & 0 \le \theta \le \frac{\pi}{3} \\ 1 & \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{2\pi}{3} \\ 1 & \frac{2\pi}{3} \le \theta \le \pi \end{cases}$$

$$1 + m\sin(\theta) & \pi \le \theta \le \frac{4\pi}{3} \\ 1 + m\sin(\theta) & \frac{4\pi}{3} \le \theta \le \frac{5\pi}{3} \\ 1 - m\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) & \frac{5\pi}{3} \le \theta \le 2\pi \end{cases}$$

$$1 - m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) & 0 \le \theta \le \frac{\pi}{3}$$

$$1 - m\sin(\theta) & \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{2\pi}{3}$$

$$DC_{C} = \begin{cases} 1 - m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) & 0 \le \theta \le \frac{\pi}{3} \\ 1 - m\sin(\theta) & \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{2\pi}{3} \\ 1 - m\sin(\theta) & \frac{2\pi}{3} \le \theta \le \pi \end{cases}$$

$$1 \qquad \qquad \pi \le \theta \le \frac{4\pi}{3}$$

$$1 \qquad \qquad \frac{4\pi}{3} \le \theta \le \frac{5\pi}{3}$$

$$1 - m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) \qquad \qquad \frac{5\pi}{3} \le \theta \le 2\pi$$

$$(1-31)$$

如图所示为某相恒高在360度电角度内的占空比




图 1-15, 某相恒高占空比(m=1)

其中 MATLAB 源代码见附件 1

1. 某相恒低

$$DC_{A} = \begin{cases} m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) & 0 \le \theta \le \frac{\pi}{3} \\ m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) & \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{2\pi}{3} \\ 0 & \frac{2\pi}{3} \le \theta \le \pi \\ 0 & \pi \le \theta \le \frac{4\pi}{3} \\ m\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) & \frac{4\pi}{3} \le \theta \le \frac{5\pi}{3} \\ m\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) & \frac{5\pi}{3} \le \theta \le 2\pi \end{cases}$$

$$(1-32)$$

$$DC_{B} = \begin{cases} m\sin(\theta) & 0 \le \theta \le \frac{\pi}{3} \\ m\sin(\theta) & \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{2\pi}{3} \\ m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) & \frac{2\pi}{3} \le \theta \le \pi \\ m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) & \pi \le \theta \le \frac{4\pi}{3} \\ 0 & \frac{4\pi}{3} \le \theta \le \frac{5\pi}{3} \\ 0 & \frac{5\pi}{3} \le \theta \le 2\pi \end{cases}$$
(1-33)

$$DC_{c} = \begin{cases} 0 & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} \\ 0 & \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3} \\ -m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) & \frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \pi \\ -m\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) & \pi \leq \theta \leq \frac{4\pi}{3} \\ -m\sin(\theta) & \frac{4\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{3} \\ -m\sin(\theta) & \frac{5\pi}{3} \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

$$(1-34)$$

如图所示为某相恒高在360度电角度内的占空比




图 1-16, 某相<mark>低</mark>高占空比(m = 1)

其中 MATLAB 源代码见附件 2

第二 七段式 SVPWM 占空比计算

在七段式 SVPWM 中, 三相 PWM 波通常以对称方式发出, 零电压向量(000)和(111)的作用时间可以自由分配,通常让这两个电压矢量

$$T_7 = T_0 = (T_S - T_k - T_{k+1})/2$$
 (1-11)

如图所示 (U_{REF} 在第一扇区, K=1)




图 1-17 七段式 SVPWM 波形示意图(第一扇区,K=1, $T_K=T_4$, $T_{K+1}=T_6$) 七段式 SVPWM 的作用时间可以分为七部分, T_0 , $T_K/2$, $T_{K+1}/2$, T_7 , $T_{K+1}/2$, T_K , T_0 , 像计算五段式 PWM 占空比那样,可以计算得出三相 PWM 占空比如下式所示

$$DC_{A} = \begin{cases} \frac{1}{2}[1 + m\cos(\theta - \frac{\pi}{6})] & 0 \le \theta \le \frac{\pi}{3} \\ m\sin(\theta + \frac{\pi}{3}) + \frac{1}{2}[1 - m\sin(\theta)] & \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{2\pi}{3} \\ \frac{1}{2}[1 - m\sin(\theta - \frac{\pi}{3})] & 2\pi \le \theta \le \pi \\ \frac{1}{2}[1 + m\cos(\theta - \frac{\pi}{6})] & \pi \le \theta \le \frac{4\pi}{3} \\ m\sin(\frac{\pi}{3} - \theta) + \frac{1}{2}[1 + m\sin(\theta)] & \frac{4\pi}{3} \le \theta \le \frac{5\pi}{3} \\ \frac{1}{2}[1 + m\cos(\theta + \frac{\pi}{6})] & \frac{5\pi}{3} \le \theta \le 2\pi \end{cases}$$

$$DC_{B} = \begin{cases} m\sin(\theta) + \frac{1}{2}[1 - m\cos(\theta - \frac{\pi}{6})] & 0 \le \theta \le \frac{\pi}{3} \\ \frac{1}{2}[1 + m\sin(\theta)] & \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{2\pi}{3} \\ m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) + \frac{1}{2}[1 + m\cos(\theta - \frac{\pi}{6})] & \pi \le \theta \le \frac{4\pi}{3} \\ m\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) + \frac{1}{2}[1 + m\cos(\theta - \frac{\pi}{6})] & \pi \le \theta \le \frac{4\pi}{3} \\ \frac{1}{2}[1 + m\sin(\theta)] & \frac{4\pi}{3} \le \theta \le \frac{5\pi}{3} \\ \frac{1}{2}[1 - m\cos(\theta + \frac{\pi}{6})] & \frac{5\pi}{3} \le \theta \le 2\pi \end{cases}$$

$$DC_{c} = \begin{cases} \frac{1}{2}[1 - m\cos(\theta - \frac{\pi}{6})] & 0 \le \theta \le \frac{\pi}{3} \\ \frac{1}{2}[1 - m\sin(\theta)] & \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{2\pi}{3} \\ -m\sin(\theta + \frac{\pi}{3}) + \frac{1}{2}[1 - m\sin(\theta - \frac{\pi}{3})] & \frac{2\pi}{3} \le \theta \le \pi \\ \frac{1}{2}[1 - m\cos(\theta - \frac{\pi}{6})] & \pi \le \theta \le \frac{4\pi}{3} \\ \frac{1}{2}[1 - m\sin(\theta)] & \frac{4\pi}{3} \le \theta \le \frac{5\pi}{3} \\ -m\sin(\theta) + \frac{1}{2}[1 - m\cos(\theta + \frac{\pi}{6})] & \frac{5\pi}{3} \le \theta \le 2\pi \end{cases}$$

从上式得到的占空比如图所示




图 1-18, 七段式 SVPWM 占空比(m = 1)

其中 MATLAB 源代码见附件 3

```
附件 1: 五段式 SVPWM 占空比计算 MATLAB 源代码(一相恒高)
```

```
% File Name: DutyCycle_5_Segment_SVPWM_OnePhaseToUdc.m
% Author: Yang Tianxi
% Description:
% 1. calculation of 5 segments SVPWM , one phase is high(connected to
% Ud) during one PWM period
% Date: 2011,10,11
% note: if any error is found, plz contact to hitbuyi@yahoo.com.cn
% all rights reserved
clear all;
format long;
m = 1;
theta = 0:1:360;
DC U 1 = zeros(size(theta));
DC_U_2 = zeros(size(theta));
DC U 3 = zeros(size(theta));
DC_U_4 = zeros(size(theta));
DC_U_5 = zeros(size(theta));
DC_U_6 = zeros(size(theta));
DC V 1 = zeros(size(theta));
DC_V_2 = zeros(size(theta));
DC_V_3 = zeros(size(theta));
DC_V_4 = zeros(size(theta));
DC_V_5 = zeros(size(theta));
DC_V_6 = zeros(size(theta));
DC_W_1 = zeros(size(theta));
DC_W_2 = zeros(size(theta));
DC W 3 = zeros(size(theta));
DC_W_4 = zeros(size(theta));
DC_W_5 = zeros(size(theta));
DC_W_6 = zeros(size(theta));
N = length(theta);
for i=1:N;
temp = mod(theta(i), 360);
if ((temp >= 0) & (temp < 60))</pre>
    DC_U_1(i) = 1;
```

```
DC_V_1(i) = 1-m* cos(temp/180*pi + pi/6);
    DC_W_1(i) = 1-m* cos(temp/180*pi - pi/6);
elseif ((temp >= 60) & (temp < 120))</pre>
   DC_U_2(i) = 1 - m*sin(temp/180*pi -pi/3);
   DC_V_2(i) = 1;
   DC_W_2(i) = 1 - m* sin(temp/180*pi);
elseif ((temp >= 120) & (temp < 180))</pre>
   DC_U_3(i) = 1 - m*sin(temp/180*pi -pi/3);
   DC_V_3(i) = 1;
   DC_W_3(i) = 1 - m* sin(temp/180*pi);
elseif ((temp >= 180) & (temp < 240))</pre>
   DC_U_4(i) = 1 + m*cos(temp/180*pi -pi/6);
   DC_V_4(i) = 1 + m* sin(temp/180*pi);
   DC_W_4(i) = 1;
elseif ((temp >= 240) & (temp < 300))</pre>
   DC_U_5(i) = 1 + m*cos(temp/180*pi -pi/6);
   DC_V_5(i) = 1 + m* sin(temp/180*pi);
   DC_W_5(i) = 1;
else ((temp >= 300) & (temp <= 360))</pre>
   DC_U_6(i) = 1;
   DC_V_6(i) = 1-m* cos(temp/180*pi + pi/6);
   DC_W_6(i) = 1-m* cos(temp/180*pi - pi/6);
end
end
DC_U = DC_U_1 + DC_U_2 + DC_U_3 + DC_U_4 + DC_U_5 + DC_U_6;
DC_V = DC_V_1 + DC_V_2 + DC_V_3 + DC_V_4 + DC_V_5 + DC_V_6;
DC_W = DC_W_1 + DC_W_2 + DC_W_3 + DC_W_4 + DC_W_5 + DC_W_6;
plot(theta,DC_U,'rs',theta,DC_V,'b+',theta,DC_W,'ko');
legend('DC_A','DC_B','DC_C');
axis([0,360,0,1]);
set(gca,'Xtick',[0:30:360]);
set(gca,'yticklabel',{'0%','10%', '20%', '30%',
'40%','50%','60%','70%','80%','90%','100%'});
grid on;
```

附件 2: 五段式 SVPWM 占空比计算 MATLAB 源代码(一相恒低)

```
% File Name: DutyCycle_5_Segment_SVPWM_OnePhaseToGND.m
% Author: Yang Tianxi
% Description:
% 1. calculation of 5 segments SVPWM , one phase is low(connected to
       GND) during one PWM period
% Date: 2011,10,11
% note: if any error is found, plz contact to hitbuyi@yahoo.com.cn
% all rights reserved
clear all;
format long;
m = 1;
theta = 0:1:360;
DC U 1 = zeros(size(theta));
DC_U_2 = zeros(size(theta));
DC U 3 = zeros(size(theta));
DC_U_4 = zeros(size(theta));
DC_U_5 = zeros(size(theta));
DC_U_6 = zeros(size(theta));
DC V 1 = zeros(size(theta));
DC_V_2 = zeros(size(theta));
DC_V_3 = zeros(size(theta));
DC_V_4 = zeros(size(theta));
DC_V_5 = zeros(size(theta));
DC_V_6 = zeros(size(theta));
DC_W_1 = zeros(size(theta));
DC_W_2 = zeros(size(theta));
DC W 3 = zeros(size(theta));
DC_W_4 = zeros(size(theta));
DC_W_5 = zeros(size(theta));
DC_W_6 = zeros(size(theta));
N = length(theta);
for i=1:N
temp = mod(theta(i), 360);
if ((temp >= 0) & (temp < 60))</pre>
    DC_U_1(i) = m* cos(temp/180*pi - pi/6.0);
```

```
DC_V_1(i) = m* sin(temp/180*pi);
    DC_W_1(i) = 0;
elseif ((temp >= 60) & (temp < 120))</pre>
   DC_U_2(i) = m* cos(temp/180*pi - pi/6.0);;
   DC_V_2(i) = m* sin(temp/180*pi);
   DC_W_2(i) = 0;
elseif ((temp >= 120) & (temp < 180))</pre>
   DC_U_3(i) = 0;
   DC_V_3(i) = m* sin(temp/180*pi-pi/3);
   DC_W_3(i) = -m*cos(temp/180*pi-pi/6);
elseif ((temp >= 180) & (temp < 240))</pre>
   DC_U_4(i) = 0;
   DC_V_4(i) = m* sin(temp/180*pi - pi/3);
   DC_W_4(i) = - m*cos(temp/180*pi - pi/6);
elseif ((temp >= 240) & (temp < 300))</pre>
   DC_U_5(i) = m* cos(temp/180*pi + pi/6.0);
   DC \ V \ 5(i) = 0;
   DC_W_5(i) = -m* \sin(temp/180*pi);
else ((temp >= 300) & (temp <= 360))</pre>
   DC_U_6(i) = m* cos(temp/180*pi + pi/6.0);
   DC_V_6(i) = 0;
   DC_W_6(i) = -m* \sin(temp/180*pi);
end
end
DC_U = DC_U_1 + DC_U_2 + DC_U_3 + DC_U_4 + DC_U_5 + DC_U_6;
DC_V = DC_V_1 + DC_V_2 + DC_V_3 + DC_V_4 + DC_V_5 + DC_V_6;
DC_W = DC_W_1 + DC_W_2 + DC_W_3 + DC_W_4 + DC_W_5 + DC_W_6;
plot(theta,DC_U,'rs',theta,DC_V,'b+',theta,DC_W,'ko');
legend('DC_A','DC_B','DC_C');
axis([0,360,0,1])
set(gca,'Xtick',[0:30:360]);
set(gca,'yticklabel',{'0%','10%', '20%', '30%',
'40%' ,'50%','60%','70%','80%','90%','100%'});
grid on;
```

```
附件 3: 七段式 SVPWM 占空比计算 MATLAB 源代码
```

```
% File Name: DutyCycle_7_Segment_SVPWM_HalfT0_HalfT7.m
% Author: Yang Tianxi
% Description:
% 1. calculation of 7 segments SVPWM , null vector T0 = T7
% Date: 2011,10,11
% note: if any error is found, plz contact to hitbuyi@yahoo.com.cn
% all rights reserved
clear all;
format long;
m = 1;
theta = 0:1:360;
DC_U_1 = zeros(size(theta));
DC_U_2 = zeros(size(theta));
DC_U_3 = zeros(size(theta));
DC U 4 = zeros(size(theta));
DC_U_5 = zeros(size(theta));
DC_U_6 = zeros(size(theta));
DC_V_1 = zeros(size(theta));
DC V 2 = zeros(size(theta));
DC_V_3 = zeros(size(theta));
DC_V_4 = zeros(size(theta));
DC_V_5 = zeros(size(theta));
DC_V_6 = zeros(size(theta));
DC_W_1 = zeros(size(theta));
DC_W_2 = zeros(size(theta));
DC_W_3 = zeros(size(theta));
DC W 4 = zeros(size(theta));
DC_W_5 = zeros(size(theta));
DC_W_6 = zeros(size(theta));
N = length(theta);
for i=1:N
temp = mod(theta(i), 360);
if ((temp >= 0) & (temp < 60))</pre>
```

```
DC_U_1(i) = (1 + m* cos(temp/180*pi - pi/6.0))/2;
              DC_V_1(i) = m* \sin(temp/180*pi) + (1 - m* \cos(temp/180*pi - m* os(temp/180*pi - m* os(te
pi/6.0))/2;
              DC_W_1(i) = (1 - m* cos(temp/180*pi - pi/6.0))/2;
elseif ((temp >= 60) & (temp < 120))</pre>
            DC_U_2(i) = m*sin(temp/180*pi + pi/3) + (1 - m*sin(temp/180*pi))/2;
            DC_V_2(i) = (1 + m* sin(temp/180*pi))/2;
            DC_W_2(i) = (1 - m* sin(temp/180*pi))/2;
elseif ((temp >= 120) & (temp < 180))</pre>
            DC_U_3(i) = (1 - m* sin(temp/180*pi - pi/3.0))/2;;
            DC_V_3(i) = (1 + m* sin(temp/180*pi-pi/3))/2;
            DC_W_3(i) = -m*sin(temp/180*pi + pi/3) + (1 - m*sin(temp/180*pi - pi/3))
pi/3))/2;
elseif ((temp >= 180) & (temp < 240))</pre>
            DC_U_4(i) = (1 + m* cos(temp/180*pi - pi/6.0))/2;
            DC_V_4(i) = \frac{m}{\sin(temp/180*pi - pi/3)} + (1 + m* cos(temp/180*pi - pi/3))
pi/<mark>6</mark>))/2;
            DC_W_4(i) = (1 - m* cos(temp/180*pi - pi/6.0))/2;
elseif ((temp >= 240) & (temp < 300))</pre>
            DC_U_5(i) = m*sin(pi/3 - temp/180*pi) + (1 + m*sin(temp/180*pi))/2;
            DC_V_5(i) = (1 + m* sin(temp/180*pi))/2;
            DC W 5(i) = (1 - m* sin(temp/180*pi))/2;
else ((temp >= 300) & (temp <= 360))</pre>
            DC_U_6(i) = (1 + m* cos(temp/180*pi + pi/6.0))/2;
            DC_V_6(i) = (1 - m* cos(temp/180*pi + pi/6.0))/2;
            DC_W_6(i) = -m* \sin(temp/180*pi) + (1 - m* \cos(temp/180*pi) + (1 - m* cos(temp/180*pi) + (1 - m* cos(tem
pi/6.0))/2;
end
end
DC_U = DC_U_1 + DC_U_2 + DC_U_3 + DC_U_4 + DC_U_5 + DC_U_6;
DC_V = DC_V_1 + DC_V_2 + DC_V_3 + DC_V_4 + DC_V_5 + DC_V_6;
DC_W = DC_W_1 + DC_W_2 + DC_W_3 + DC_W_4 + DC_W_5 + DC_W_6;
plot(theta,DC_U,'rs',theta,DC_V,'b+',theta,DC_W,'ko');
legend('DC_A','DC_B','DC_C');
axis([0,360,0,1])
set(gca,'Xtick',[0:30:360]);
set(gca,'yticklabel',{'0%','10%', '20%', '30%',
'40%','50%','60%','70%','80%','90%','100%'});
grid on;
```